

# **Aficio** 3035/3045

# Istruzioni per l'uso Manuale della copiatrice



- 1 Posizionamento di originali
- 2 Copiatura
- 3 Risoluzione dei problemi
- 4 Strumenti Utente (Funzioni Copiatrice/Document Server)
- 5 Caratteristiche tecniche

#### Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate sul funzionamento nonché note sull'uso di quest'unità. Per motivi di sicurezza e per una maggiore produttività, leggere attentamente questo manuale prima di usare l'unità. Conservare il manuale a portata di mano per poterlo consultare rapidamente.

#### **Importante**

Il contenuto del presente manuale può essere modificato senza preavviso. Il produttore declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali derivanti dalla gestione o dall'uso dell'unità.

•••••••••

#### Note

Alcune delle caratteristiche illustrate nel presente manuale possono differire leggermente da quelle dell'unità in uso.

Alcune opzioni possono non essere disponibili in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale.

#### Attenzione:

L'uso di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli descritti nel presente manuale possono esporre gli utenti a radiazioni pericolose.

#### Note:

I nomi dei modelli degli apparecchi non compaiono nelle pagine seguenti. Controllare il tipo di apparecchio in uso prima di leggere questo manuale Per ulteriori informazioni, vedere P.3 "Tipi di apparecchi".

- Tipo 1: Aficio 3035
- Tipo 2: Aficio 3045

Alcuni tipi possono non essere disponibili in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale.

In questo manuale le dimensioni sono indicate in due formati diversi. Per questo modello, fare sempre riferimento alla versione metrica.

Ricoh consiglia di utilizzare toner Ricoh originale per ottenere copie di buona qualità.

Ricoh declina ogni responsabilità per eventuali danni o spese derivanti dall'uso di parti di ricambio non Ricoh con i prodotti per ufficio Ricoh.

#### **Alimentazione**

220 - 240V, 50/60Hz, 8A o superiore

Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una fonte di alimentazione con caratteristiche equivalenti a quelle descritte in precedenza. Per ulteriori informazioni sull'alimentazione elettrica, vedere la Guida alle impostazioni generali.

## Manuali forniti con l'unità

I manuali elencati di seguito descrivono le procedure operative dell'unità. Per informazioni più dettagliate su funzioni specifiche, consultare le sezioni corrispondenti del manuale.

#### Nota

- ☐ I manuali forniti variano a seconda del tipo di unità.
- ☐ Per visualizzare i manuali in formato PDF è necessario utilizzare Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader.
- ☐ Con l'unità vengono forniti due CD-ROM:
  - CD-ROM 1 "Operating Instructions"
  - CD-ROM 2 "Scanner Driver and Document Management Utility"

#### Guida alle impostazioni generali (file PDF - CD-ROM1)

Fornisce una descrizione generale dell'unità e spiega come configurare le impostazioni del sistema (ad esempio le Impostazioni del vassoio carta), le funzioni del Document server e la risoluzione dei problemi.

Fare riferimento a questo manuale per le procedure della rubrica quali la registrazione di numeri di fax, indirizzi e-mail e codici utente.

#### Manuale della sicurezza

Questo manuale è destinato agli amministratori dell'unità. Il manuale descrive le funzioni di sicurezza che gli amministratori possono utilizzare per evitare che i dati vengano manomessi o per impedire l'uso dell'unità ad utenti non autorizzati.

Questo manuale fornisce anche indicazioni su come registrare gli amministratori e su come configurare le impostazioni necessarie per l'autenticazione di utenti e amministratori.

## ❖ Guida di rete (File PDF - CD-ROM1)

Fornisce informazioni sulla configurazione e l'uso della stampante in un ambiente di rete nonché sull'uso dei programmi software forniti con il prodotto.

Questo manuale si riferisce a tutti i modelli. Pertanto, è possibile che descriva funzioni ed impostazioni non disponibili per il modello in uso. Le immagini, le illustrazioni, le funzioni ed i sistemi operativi supportati possono differire da quelli del modello in uso.

## Manuale della copiatrice (questo manuale) (file PDF - CD-ROM1)

Descrive le operazioni, le funzioni e la risoluzione dei problemi relativi alla funzione di copia dell'unità.

## ❖ Manuale del fax <Funzioni di base> (file PDF - CD-ROM1)

Descrive le operazioni, le funzioni e la risoluzione dei problemi relativi alla funzione di fax dell'unità.

#### ❖ Manuale del fax <Funzioni avanzate> (file PDF - CD-ROM1)

Descrive funzioni fax avanzate quali impostazioni della linea e procedure per la registrazione di ID.

#### Manuale della stampante (File PDF - CD-ROM1)

Descrive le operazioni, le funzioni, le impostazioni di sistema e la risoluzione dei problemi relativi alla funzione di stampa dell'unità.

#### ❖ Manuale dello scanner (File PDF - CD-ROM1)

Descrive le operazioni, le funzioni e la risoluzione dei problemi relativi alla funzione di scanner dell'unità.

#### Manuali per DeskTopBinder Lite

DeskTopBinder Lite è un'utility contenuta sul CD-ROM "Scanner Driver and Document Management Utility".

- DeskTopBinder Lite Guida di installazione (File PDF CD-ROM2)
   Fornisce indicazioni dettagliate sull'installazione e l'ambiente di lavoro di DeskTopBinder Lite. Il manuale può essere visualizzato dalla schermata [Configurazione], quando è installato DeskTopBinder Lite.
- DeskTopBinder Guida introduttiva (File PDF CD-ROM2)
   Descrive il funzionamento di DeskTopBinder Lite e ne illustra le funzioni. Il manuale viene aggiunto al menu [Start] al momento dell'installazione di DeskTopBinder Lite.
- Guida di Auto Document Link (File PDF CD-ROM2)

  Descrive le operazioni e le funzioni di Auto Document Link installato con

  DeskTopBinder Lite. Il manuale viene aggiunto al menu [Start] al momento
  dell'installazione di DeskTopBinder Lite.

#### ❖ Altri manuali

- Supplemento PS3 (File PDF CD-ROM1)
- Supplemento UNIX (Disponibile presso un rivenditore autorizzato o in formato PDF sul sito Ricoh)


# Funzioni disponibili

## Tipi di copie duplex


- 2 pagine a 1 facciata → 1 pagina a 2 facciate ⇒

  " ❖ 1 facciata →2 facciate"
- 4 pagine a 1 facciata →1 pagina a 2 facciate ⇒


  " ❖ 4 pagine a 1 facciata → Combina 2 facciate"




8 pagine a 1 facciata →1 pagina a 2 facciate ⇒
"❖ 8 pagine a 1 facciata → Combina 2 facciate"



16 pagine a 1 facciata → 1 pagina a 2 facciate ⇒
"♦ 16 pagine a 1 facciata → Combina 2 facciate"




Originali rilegati → Pagine a 2 facciate ⇒
" Libro → 2 facciate"




1 pagina a 2 facciate → 1 pagina a 2 facciate ⇒

" ❖ 2 facciate → 2 facciate"




2 pagine a 2 facciate → 1 pagina a 2 facciate ⇒

" ❖ 4 pagine a 2 facciate → Combina 2 facciate"




4 pagine a 2 facciate →1 pagina a 2 facciate ⇒

" ❖ 8 pagine a 2 facciate → Combina 2 facciate"




8 pagine a 2 facciate →1 pagina a 2 facciate ⇒

" ★ 16 pagine a 2 facciate → Combina 2 facciate"




Fronte/retro Originali rilegati → Pagine a 2 facciate ⇒

"❖ Fronte/retro → 2 facciate"




## Copiatura di originali da libro


#### 4 pagine da 1 facciata --> Libretto




#### 2 pagine da 2 facciate --> Libretto



#### 1 facciata > Rivista




#### 2 facciate > Rivista




IT maezuke002e

## Combinazione di più pagine in una pagina singola






4 pagine da 1 facciata --> 1 pagina da 1 facciata




8 pagine da 1 facciata --> 1 pagina da 1 facciata




1 pagina da 2 facciate --> 1 pagina da 1 facciata



2 pagine da 2 facciate --> 1 pagina da 1 facciata




4 pagine da 2 facciate --> 1 pagina da 1 facciata




#### Copia di originali, ad esempio libri


Originali rilegati --> Pagine da 1 facciata



Originali rilegati --> Pagine da 2 facciate



Originali rilegati anteriori/posteriori --> Pagine da 2 facciate



#### Copia di pagine da 2 facciate in pagine da 1 facciata

1 pagina da 2 facciate --> 2 pagine da 1 facciata



# **SOMMARIO**

Manuali forniti con l'unità	i
Funzioni disponibili	iii
Avviso	
Come leggere il manuale	
Tipi di apparecchi	
Funzioni che richiedono opzionali	4
Pannello di controllo	5
Display informativo	7
1. Desirionemento di evisinali	
Posizionamento di originali	
Originali	9
Formati e grammature degli originali consigliati	9
Formati rilevati dalla Selezione automatica carta	
Area immagine mancante	12
Posizionamento di originali	13
Orientamento degli originali	
Posizionamento degli originali sul vetro di esposizione	14
Posizionamento degli originali nell'alimentatore automatico originali (ADF)	15
O Constallare	
2. Copiatura	
Procedura di base	19
Interruzione copia	20
Segnale acustico dell'originale	20
Lavoro prenotato	21
Copia dal vassoio bypass	22
Funzioni della copiatrice	25
Regolazione della densità dell'immagine	
Selezione dell'impostazione del tipo di originale	
Selezione della carta da copia	
Riduzione / ingrandimento predefinito	
Zoom	
Riduzione/ingrandimento automatico	32
Ingrandimento formato	33
Ingrandimento direzionale (%)	
Ingrandimento formato direzionale (mm)	35
Fascicolazione	36
Impilamento	38
Pinzatura	40
Perforazione	
Fronte-retro	
Combina 1 facc.	
Combina 2 facc.	
Copie in serie	
Libretto/Rivista	
Ripetizione immagine	
Duplica immagine	
Centratura	59
₩000000000000000000000000000000000000	<i>ا</i> انها

	60
Regolazione margine	
Numerazione sfondo	
Timbro predefinito Timbro personalizzato	
Timbro data	
Numerazione pagine	
Copertine	
Designa	
Capitolo	75
Divisori	
Memorizzazione dei dati nel Document server	77
Programmi	
Memorizzazione di un programma	
Modifica di un programma memorizzato	
Eliminazione di un programma	
Richiamo di un programma	79
3. Risoluzione dei problemi	
Se la macchina non funziona correttamente	
Se viene visualizzato un messaggio	
Se non si riesce ad ottenere copie nitide	
Se non si riesce a eseguire le copie nel modo desiderato	
Quando la memoria è satura	88
4. Strumenti Utente (Funzioni Copiatrice/Documen	t Sarvar)
4. Sharriethi dierne (Fanzioni Copianice/Docamen	i server)
Menu Strumenti Utente (Impostazioni Copiatrice/Document s	server)89
Menu Strumenti Utente (Impostazioni Copiatrice/Document s Accesso agli Strumenti utente	server)89
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)	94
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server) Modifica delle impostazioni predefinite	<b>94</b>
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server) Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente	9 <b>4</b> 94
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server) Modifica delle impostazioni predefinite	9 <b>4</b> 94
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)	94 94 95
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)	94 94 95 95
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)	94 94 95 97
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente  Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub>	94 94 95 97 98
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	94 94 95 97 98 98
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub>	94 94 95 97 98 98 99
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	94 94 95 97 98 98
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente  Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub> Modifica P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub> Modifica P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Modifica P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub>	949495979898999999100
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente  Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub> Modifica P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Modifica P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub> Timbro personalizzato	94 94 95 95 98 98 99 100
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente Funzioni generali P. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>2</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Funzioni generali P. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Rapporto di riproduzione P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub> Modifica P. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Modifica P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub>	
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)  Modifica delle impostazioni predefinite Uscita dagli Strumenti utente  Funzioni generali P.1/4  Funzioni generali P.2/4  Funzioni generali P.3/4  Funzioni generali P.4/4  Rapporto di riproduzione P.1/2  Rapporto di riproduzione P.2/2  Modifica P.1/2  Modifica P.2/2  Timbro personalizzato Input/Output  Strumenti Amministratore	
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)	
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)	
Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)	9494949595989899100101103108

## **Avviso**

Non copiare o stampare documenti la cui riproduzione è vietata per legge.

La copia o la stampa dei seguenti documenti è generalmente vietata dalle leggi di vari paesi:

banconote, marche da bollo, titoli, certificati azionari, copie di bonifici bancari, assegni, passaporti e patenti.

L'elenco è solo indicativo e non contiene tutti i possibili documenti la cui riproduzione è vietata. Ricoh non garantisce che tale elenco sia completo o preciso. In caso di dubbi sul documento che si desidera copiare o stampare, è opportuno rivolgersi ad un legale.

## Come leggere il manuale

#### Simboli

Nel manuale viene utilizzata la serie seguente di simboli.

#### **ATTENZIONE:**

Questo simbolo indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lesioni gravi o mortali se la macchina non viene utilizzata nel rispetto delle istruzioni evidenziate dal simbolo. Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nella sezione Informazioni sulla sicurezza.

#### **↑ AVVERTIMENTO**:

Questo simbolo indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lesioni lievi o non gravi o danni materiali se l'unità non viene utilizzata nel rispetto delle istruzioni evidenziate dal simbolo. Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nella sezione Informazioni sulla sicurezza.

\* Gli avvisi precedenti rappresentano note per la sicurezza dell'utente.

## **#Importante**

Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare inceppamenti della carta, danni agli originali e perdita di dati. Accertarsi di leggere attentamente queste istruzioni.

## Preparazione

Questo simbolo mette in evidenza le informazioni di cui è necessario tenere conto e le operazioni preliminari che devono essere effettuate prima di mettere in funzione la macchina.

#### Nota

Questo simbolo viene utilizzato per mettere in evidenza le precauzioni o le azioni correttive da intraprendere dopo un'operazione anomala.

## Limitazione

Questo simbolo indica limiti numerici, funzioni che non possono essere utilizzate contemporaneamente o condizioni in cui non è possibile utilizzare una determinata funzione.

## **₽** Riferimento

Questo simbolo indica un riferimento.

[ ]

Tasti che appaiono sul display informativo dell'apparecchio.

Tasti incorporati nel pannello di controllo dell'apparecchio.

# Tipi di apparecchi

Questa unità è disponibile in due modelli con diversa velocità di copiatura. Per conoscere il modello in uso, consultare la pagina interna della copertina.

	Tipo 1	Tipo 2
_	35 copie/minuto (formato A4 $\square$ , $8^1/2$ " × 11" $\square$ )	45 copie/minuto (formato A4 $\square$ , $8^1/2$ " × 11" $\square$ )

# Funzioni che richiedono opzionali

Le funzioni disponibili dipendono dalla configurazione della macchina e dalle opzioni installate. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella che segue.

#### OOpzioni richieste


Fur	nzioni	Modo Batch	SADF	Modo Formati misti ADF	Fascicolazione sfalsata	Impilamento sfalsato	Pinzatura	Pinzatura a sella	Perforazione
	Alimentatore automatico originali (ADF)	О	О	О					
ioni	Finisher a 1000 fogli *1				О	0	0		
Opzioni	Finisher a 2 vassoi *1				0	0	0		О
	Finisher libretti *1				О	0	0	0	

<sup>\*1</sup> L'unità di collegamento e l'unità vassoio carta sono necessarie quando viene installato il finisher.

## Pannello di controllo

#### Nota

☐ La figura illustra il pannello di controllo della macchina con tutte le opzioni installate.



#### 1. Manopola del contrasto dello schermo

Regola la luminosità del display informativo.

#### 2. Indicatori

Mostrano gli errori e lo stato della macchina.

- 🛓: indicatore di aggiunta punti pinzatrice
- 🕍: indicatore di aggiunta toner
- 🛓: indicatore di aggiunta carta
- 1: indicatore chiama assistenza tecnica
- **%**: indicatore di inceppamento

Vedere la Guida alle impostazioni generali.

#### 3. Tasto [Strumenti utente/Contatore]

Strumenti utente
 Premere questo tasto per modificare le
 impostazioni e le condizioni predefinite
 in base alle proprie esigenze.

Contatore
 Premere questo tasto per controllare o
 stampare il valore contatore.

## 4. Display informativo

Visualizza lo stato di funzionamento, i messaggi di errore e i menu delle funzioni.

## 5. Tasto [Controlla modi]

Premere questo tasto per verificare le impostazioni immesse per il lavoro di copia.

#### 6. Tasto [Programma]

Premere questo tasto per selezionare il modo del programma. Per ulteriori informazioni, vedere P.78 "Programmi".

#### 7. Tasto [Cancella modi]

Premere questo tasto per annullare le impostazioni del lavoro di copia immesse in precedenza.

## 8. Tasto [Risparmio energia]

Premere questo tasto per attivare o disattivare il modo Risparmio Energia. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

## 9. Tasto [Interrompi]

Premere questo tasto per interrompere un lungo lavoro di copia per effettuare copie urgenti. Per ulteriori informazioni, vedere P.20 "Interruzione copia".

# **10.** Indicatore di Alimentazione principale

L'indicatore di alimentazione principale si illumina all'accensione dell'alimentazione principale. L'indicatore di accensione si illumina quando la macchina è accesa.

## **#Importante**

Non premere l'interruttore di alimentazione principale quando l'indicatore di accensione lampeggia, per evitare problemi di funzionamento del disco rigido.

#### 11. Interruttore operativo

Premere questo interruttore per accendere l'apparecchio (l'indicatore **Accensione** si illumina). Per spegnere la macchina, premere nuovamente l'interruttore (l'indicatore **Accensione** si spegne).

#### 12. Tasto [Copia di prova]

Questo tasto permette di eseguire una singola stampa di prova prima di iniziare un lungo ciclo di copiatura. Controllando la stampa di prova ed eseguendo le opportune modifiche alle impostazioni della qualità dell'immagine prima di eseguire numerose copie, permette di risparmiare tempo e carta. Per ulteriori informazioni, vedere P.37 "Copia di prova".

### 13. Tasto [Avvio]

Premere questo tasto per avviare la copiatura. Premere questo tasto per avviare la scansione e la stampa nel modo Document server.

#### 14. Tasto [Cancella/Stop]

- Cancella
  - Premere questo tasto per cancellare un numero immesso.
- Stop

Premere questo tasto per arrestare un lavoro di copia in corso.

## 15. Tasto [#]

Premere questo tasto per immettere un valore.

#### 16. Tasti numerici

Usare questi tasti per immettere il numero di copie desiderate e i dati dei modi selezionati.

#### 17. Tasti funzione

Premere per selezionare le seguenti funzioni:

- Copiatrice:
- Document Server: 🗗
- Fax: (
- Stampante:
- Scanner:

#### 18. Indicatori Stato funzioni

Questo indicatore mostra lo stato delle funzioni descritte in precedenza:


- Verde: la funzione è attiva.
- Rosso: la funzione è stata interrotta.

## **Display informativo**

#### 

☐ Le illustrazioni seguenti rappresentano esempi di unità con le opzioni Finisher a 2 vassoi e Vassoio a grande capacità (LCT) installati.

#### Display iniziale di copiatura



IT AHU007S

- 1. Modo Originale, Densità immagine e Originale speciale.
- 2. Stato operativo o messaggi.
- 3. È possibile salvare fino a tre dei rapporti di riduzione/ingrandimento utilizzati con maggiore frequenza oltre a quelli fissi. Per ulteriori informazioni, vedere P.99 "Tasto di scelta rapida R/I".
- 4. Il numero di originali acquisiti salvati in memoria, il numero di copie impostato e il numero di copie effettuate.
- 5. Modo Fascicolazione, Impilamento, Pinzatura e Perforazione.

- 6. Visualizza il contenuto dei tasti di scelta rapida. Questi tasti possono essere usati per registrare le funzioni utilizzate più frequentemente. Per ulteriori informazioni, vedere P.98 "Tasto funzione copia: F1-F5".
- 7. Visualizza le funzioni disponibili. Premere il nome di una funzione per visualizzarne il menu. Ad esempio premere il tasto [Riduci/Ingrandisci] per visualizzare il menu Riduci/Ingrandisci.
- 8. L'icona a forma di fermaglio visualizzata indica la funzione correntemente selezionata.

# 1. Posizionamento di originali

# Originali

## Formati e grammature degli originali consigliati

#### ❖ Versione metrica

Posizione dell'originale	Formato degli originali	Grammatura degli originali
Vetro di esposizione	Fino al formato A3	
Alimentatore automatico originali (ADF)	Originali a una facciata: A3 - B6 JIS (Japanese Industrial Standard)	40–128 g/m <sup>2</sup>
	Originali a due facciate:	52–105 g/m <sup>2</sup>

#### ❖ Versione in pollici

Posizione dell'originale	Formato degli originali	Grammatura degli originali
Vetro di esposizione	Fino al formato 11" × 17"	
Alimentatore automatico originali (ADF)	Originali a una facciata: $11" \times 17" \square - 5^1/_2" \times 8^1/_2" \square \square$	11– 34 libbre
	Originali a due facciate: $11" \times 17" \square -5^1/_2" \times 8^1/_2" \square \square$	14– 28 libbre

## Nota

- ☐ È possibile posizionare circa 80 originali nell'alimentatore automatico originali (ADF).
- $\square$  Nel modo Formati misti gli originali devono avere una grammatura pari a 52–81 g/m², 13,8 21,5 libbre.

#### Originali non compatibili per l'uso con l'alimentatore automatico originali (ADF)

Il posizionamento dei seguenti tipi di originali nell'alimentatore originali può provocare inceppamenti della carta o danni agli originali. Posizionare questi originali sul vetro di esposizione.

- Originali diversi da quelli specificati in P.9 "Formati e grammature degli originali consigliati"
- Originali pinzati o con fermagli
- Originali perforati o strappati
- Originali curvi, piegati o sgualciti
- · Originali a collage
- Originali con strato di rivestimento, ad esempio carta termica per fax, carta patinata, carta metallizzata, carta carbone o carta conduttiva
- Originali con tratteggio perforato
- Originali con indici, cartellini o altre parti sporgenti
- Originali appiccicosi, ad esempio carta trasparente
- Originali sottili e altamente flessibili
- Originali spessi, come cartoline
- Originali rilegati, ad esempio libri
- Originali trasparenti, ad esempio lucidi o carta trasparente

8	Nota
	INOLE

☐ L'originale si può sporcare se contiene scritte a matita o simili.

## Formati rilevati dalla Selezione automatica carta

#### Versione metrica

Dimensione Posizione dell'originale	A3	B4 JIS□	A4	B5 JIS DD	A5 <b>□</b> □	B6 JIS □ □	11" × 17" □	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 14" □	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" □□□	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " □ □	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 13" □ *1
Vetro di espo- sizione	О	О	О	О	×	×	×	×	0	×	О
Alimentatore automatico originali (ADF)	0	0	0	0	0	O*2	0	×	0	×	Э

<sup>\*1</sup> Gli Strumenti utente (Impostazioni di Sistema) consentono di selezionare i formati  $8^1/2$ " × 13",  $8^1/4$ " × 13", 8" × 13". Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> La macchina non è in grado di rilevare originali a due facciate di formato B6 JIS.


O: formato rilevabile x: formato non rilevabile

#### ❖ Versione in pollici


Dimensione Posizione dell'originale	A3	B4 JIS□	A4 □□	B5 JIS □ □	A5	11" × 17" □	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 14" □	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" <b>□</b> □	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 13" <b>□</b>	10"× 14" □
Vetro di espo- sizione	×	×	×	×	×	0	0	0	×	×	×
Alimentatore automatico originali (ADF)	0	×	0	×	×	0	0	0	0	×	О

O: formato rilevabile ×: formato non rilevabile

#### ❖ Vetro di esposizione



## ❖ Alimentatore automatico originali (ADF)



## 

☐ Prima di copiare originali con formati personalizzati, ricordarsi di specificare il formato degli originali. per evitare che l'immagine non venga copiata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere P.17 "Posizionamento di originali di formato personalizzato".

#### Formati difficili da rilevare

La macchina non è sempre in grado di rilevare il formato dei seguenti originali, i quali dovranno quindi essere selezionati manualmente.

- Originali con indici, cartellini o altre parti sporgenti
- Originali trasparenti, ad esempio lucidi o carta trasparente
- · Originali scuri con molto testo e disegni
- Originali contenenti parzialmente un'immagine piena
- Originali con immagini piene ai bordi

## Area immagine mancante

Anche se gli originali vengono posizionati correttamente nell'alimentatore automatico originali (ADF) o sul vetro di esposizione, è possibile che i margini da 3 mm (0,1") ai quattro lati dell'originale non vengano copiati.

## Posizionamento di originali

## Nota

☐ Fare attenzione a posizionare gli originali solo se il liquido correttore e l'inchiostro sono completamente asciutti. La non osservanza di questa precauzione potrebbe provocare macchie sul vetro di esposizione con la conseguente copia sulla carta.

#### 

Per informazioni sui formati di originali che possono essere impostati, vedere P.9 "Originali".

## Orientamento degli originali

È possibile impostare l'orientamento dell'originale nei modi seguenti.

Questa funzione è utile per copiare originali strappati o di grandi dimensioni.


## ❖ Orientamento standard <a href="Right">R</a> <a href="mailto:relative">R</a> <a href="mai

Selezionare questa funzione quando l'orientamento dell'originale è uguale all'orientamento della carta da copia.

#### ❖ Rotazione a 90°

Utilizzare questa funzione per copiare originali formato A3 , B4  $\overline{\text{JIS}}$  o 1 $\overline{1}$ " × 17"  $\overline{D}$ . La macchina ruota l'immagine da copiare di 90° ed è possibile effettuare il numero di copie desiderato. Questa funzione è utile per copiare originali di grandi dimensioni con le funzioni Pinzatura, Fronte-retro, Combina o Timbro. Ad esempio per copiare originali formato A3  $\square$  o 11" × 17"  $\square$  con la

funzione Pinzatura selezionata:




GCGSET3E

## Nota

☐ È consigliabile utilizzare questa funzione insieme alla funzione Selezione automatica carta o alla funzione di riduzione/ingrandimento preselezionato.


1 Premere [Originale speciale].



2 Selezione dell'orientamento dell'originale.


#### Orientamento standard

• Verificare che RE sia stato selezionato.



#### Rotazione a 90°

● Posizionare gli originali in base all'orientamento orizzontale, quindi premere il tasto ଢਾ



Premere [OK].

# Posizionamento degli originali sul vetro di esposizione


Alzare il coperchio del vetro di esposizione o dell'ADF.

## **∰**Importante

☐ Non alzare il coperchio del vetro di esposizione o dell'ADF con forza per evitare di danneggiare il coprioriginali o l'ADF.

#### Nota

- ☐ Sollevare il vetro di esposizione o l'ADF di oltre 30° per evitare che il formato degli originali non venga rilevato correttamente.
- Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro di esposizione. È necessario che l'originale sia allineato con l'angolo posteriore sinistro.



- 1. Segno di posizionamento
- 2. Scala sinistra

## 🔗 Nota

- ☐ Iniziare con la prima pagina da copiare.
- Abbassare il coprioriginali o l'ADF.

## H

# Posizionamento degli originali nell'alimentatore automatico originali (ADF)

È necessario specificare le impostazioni nelle situazioni indicate di seguito.

Se gli originali vengono posizionati uno alla volta:

P.16 "Modo SADF"

Se si posizionano originali costituiti da più di 80 pagine:

P.15 "Modo batch"

Quando vengono copiati originali di diversi formati:


P.16 "Modo Formati misti"

Se si posizionano originali con formati personalizzati:

P.17 "Posizionamento di originali di formato personalizzato"




- ☐ Non impilare gli originali oltre il segno di limite sulla guida laterale dell'ADF.
- $\ \square$  L'ultima pagina deve essere in fondo.
- ☐ Fare attenzione a non bloccare il sensore o a caricare originali in maniera disordinata. Ciò potrebbe provocare il rilevamento errato dell'immagine acquisita oppure la visualizzazione di un messaggio di inceppamento carta da parte della macchina. Inoltre, assicurarsi di non posizionare gli originali o altri oggetti sul coperchio superiore. Ciò potrebbe infatti provocare malfunzionamenti.



1. Sensori

- Impostare la guida dei documenti in base al formato dell'originale.
- Allineare i bordi dell'originale e posizionarlo nell'ADF con il lato da copiare rivolto verso l'alto.



1. Segno di limite

#### 2. Guida documenti


Mota

- ☐ Appiattire gli originali prima di posizionarli nell'ADF.
- ☐ Per evitare che vengano alimentati più fogli contemporaneamente, smazzare gli originali prima di posizionarli nell'ADF.
- ☐ Inserire correttamente gli originali.

#### Modo batch

In modo Batch la macchina permette di copiare originali costituiti da più di 80 pagine come unico documento, anche nel caso in cui gli originali vengano posizionati nell'ADF a più riprese.

Premere [Originale speciale].



Selezionare [Batch], quindi premere [OK].

#### Mota

- ☐ Se non viene visualizzato [Batch], modificare le impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere P.107 "Passa a Batch (SADF)".
- Posizionare la prima parte degli originali, quindi premere il tasto [Avvio].
- A Non appena la prima parte degli originali è stata alimentata, posizionare la parte successiva.
- Con le funzioni Fascicolazione, Combina o 1 facciata→2 facciate, è necessario premere il tasto [#] dopo la scansione degli originali.
- Premere il tasto [Avvio].

#### **Modo SADF**

In modo SADF ciascuna pagina viene alimentata automaticamente al momento del posizionamento anche se si posiziona un originale alla volta nell'ADF.


## Preparazione

Per utilizzare la funzione SADF, impostare Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document Server) in modo che venga visualizzato [SADF] quando si preme [Originale speciale]. Per ulteriori informazioni, vedere P.107 "Passa a Batch (SADF)".

## 

Per informazioni sulle impostazioni predefinite, vedere P.99 "Tasto di scelta rapida R/I".

1 Premere [Originale speciale].



- Premere [SADF], quindi premere [OK].
- Posizionare una pagina dell'originale, quindi premere il tasto [Avvio].

L'indicatore Alimentazione automatica viene visualizzato sul display.

Appena viene visualizzato il messaggio che chiede di posizionare un altro originale, posizionare la pagina successiva.

La seconda pagina e quelle successive vengono alimentate automaticamente senza che sia necessario premere il tasto [Avvio].

#### Modo Formati misti

Se si posizionano contemporaneamente originali con la stessa larghezza ma di formato diverso nell'ADF, la macchina controlla automaticamente il formato degli originali prima di copiarli.


## Nota

- ☐ Se si posizionano originali di formati diversi nell'ADF e si copiano senza utilizzare il modo Formati misti, è possibile che non venga copiata tutta l'immagine dell'originale o che la carta si inceppi.
- ☐ È possibile che la velocità di copia e di scansione risulti ridotta.


- ☐ È possibile posizionare contemporaneamente originali di due formati diversi.
- ☐ I formati di originali che possono essere utilizzati contemporaneamente con questa funzione sono i seguenti:

Versio- ne me- trica	A3□, B4 JIS □, A4 □□, B5 JIS □□
11	$11" \times 17" \square, 8^{1}/_{2}" \times 14" \square,$ $8^{1}/_{2}" \times 11" \square \square,$ $5^{1}/_{2}" \times 8^{1}/_{2}" \square \square$

1 Premere [Originale speciale].



- Premere [Formati misti], quindi premere [OK].
- Allineare i bordi posteriore e sinistro degli originali come mostrato nella figura.




- 1. Posizionare gli originali nell'ADF.
- 2. Dimensione verticale
- Regolare la guida in base al formato dell'originale più largo.
- Posizionare gli originali allineati nell'alimentatore originali con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Premere il tasto [Avvio].

# Posizionamento di originali di formato personalizzato

Se si posizionano originali personalizzati nell'ADF, è necessario specificarne il formato.

#### Nota

- ☐ Questa funzione può essere usata con carta di dimensioni verticali di 128 297 mm (5" 11") e dimensioni orizzontali di 128 1.260 mm (5" 49").
- 1 Premere [Originale speciale].



- Premere [Originale formato pers.].
- Inserire la dimensione orizzontale utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].

#### Nota

- ☐ In caso di errore, premere [Cancella] o il tasto [Cancella/Stop], quindi immettere nuovamente la dimensione.
- Immettere la dimensione verticale utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].
- Premere [OK].

ď

# 2. Copiatura

## Procedura di base

## Preparazione


Se è stata impostata la funzione Autenticazione codice utente, viene visualizzata la schermata in cui è possibile immettere il codice utente. Immettere il codice utente utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#]. Per informazioni sui codici utente, vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

Se sono state impostate le funzioni Autenticazione di base, Autenticazione Windows, Autenticazione LDAP o Autenticazione server integrazione, viene visualizzata la schermata di autenticazione. Immettere il nome utente e la password di accesso, quindi premere [Accesso]. Vedere la Guida alle impostazioni generali.

Verificare che sia visualizzato "O Pronto" sul display.

Se è visualizzata un'altra funzione, premere il tasto [Copia].

## Display iniziale di copiatura



**2** Verificare che non ci siano altre impostazioni attive.

## 

☐ Se ci sono altre impostazioni attive, premere il tasto [Reset] prima di digitare nuovamente.

Posizionare gli originali.

## 

P.13 "Posizionamento di originali"

1 Impostare i valori desiderati.

#### **₽** Riferimento

Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione di ciascuna funzione

Immettere il numero di copie desiderato utilizzando i tasti numerici.

#### Nota

☐ È possibile specificare un numero di copie massimo pari a 999.

## Premere il tasto [Avvio].

Verrà avviata la copia.

## Mota

- ☐ Se gli originali sono stati posizionati sul vetro di esposizione, premere il tasto [#] dopo la scansione degli originali.
- ☐ Le copie vengono espulse con il lato di stampa rivolto verso il basso.

## **∰**Importante

☐ Se sono state impostate le funzioni Autenticazione di base, Autenticazione Windows, Autenticazione LDAP o Autenticazione server integrazione, è sempre necessario scollegarsi al termine per evitare che utenti non autorizzati possano utilizzare la macchina.

## Funzionamento dell'unità

- Per arrestare la macchina durante un ciclo di copiatura multipla. Premere il tasto [Cancella/Stop].
- Per riportare la macchina nella condizione iniziale dopo la copia. Premere il tasto [Cancella modi].
- Per cancellare i valori immessi. Premere il tasto [Cancella/Stop] o [Cancella] sul display.
- Per controllare le impostazioni. Premere il tasto [Controlla modi].

## Interruzione copia

Questa funzione consente di interrompere un lungo lavoro di copiatura per effettuare copie urgenti.

#### Limitazione

- ☐ Non è possibile utilizzare la funzione Interruzione copia quando viene effettuata la scansione degli originali del fax o si utilizza la funzione scanner.
- Premere il tasto [Interrompi].

L'indicatore **Interruzione** si accende.

Quando la scansione degli originali viene interrotta

- Rimuovere gli originali in copia e posizionare quelli che si desidera copiare.
- **2** Premere il tasto [Avvio].

La macchina inizia ad effettuare le copie.

- 3 Al termine della copiatura, rimuovere gli originali e le copie.
- Premere nuovamente il tasto [Interrompi].

L'indicatore **Interruzione** si spegne.

- 6 Alla richiesta visualizzata sul display, posizionare nuovamente gli originali rimanenti prima di interrompere.
- **6** Premere il tasto [Avvio].

#### Nota

☐ Vengono ripristinate le impostazioni del lavoro di copia interrotto e la macchina riprende la copiatura dal punto in cui è stata interrotta.

Appena la macchina riprende la copiatura

- Posizionare gli originali da copiare.
- 2 Premere il tasto [Avvio].

La macchina interrompe il lavoro precedente e inizia a copiare gli originali.

- 3 Al termine della copiatura, rimuovere gli originali e le copie.
- Premere nuovamente il tasto [Interrompi].

L'indicatore **Interruzione** si spegne.

Vengono ripristinate le impostazioni del lavoro di copia interrotto e la macchina riprende la copiatura dal punto in cui è stata interrotta.

## Segnale acustico dell'originale

Se si lasciano gli originali sul vetro di esposizione al termine della copiatura, si attiva il segnale acustico e viene visualizzato un messaggio di errore.

## Nota

☐ Per ulteriori informazioni, vedere P.97 "Segnale acustico: originale su vetro di esposizione".

## Lavoro prenotato

Durante la copiatura è possibile impostare il contenuto della copia successiva.

Se è in corso un lavoro di copia lungo e non si desidera attendere la fine, è possibile usare questa funzione per configurare anticipatamente le impostazioni del lavoro di copia successivo. In questo modo, il lavoro successivo inizia automaticamente al termine di quello in corso.

Premere [Lav.succ.] quando viene visualizzato il messaggio "Copiatura...".



- 2 Configurare le impostazioni per il lavoro di copia successivo.
- Posizionare gli originali nell'alimentatore originali, quindi premere il tasto [Avvio].

Viene effettuata la scansione di tutti gli originali.

Premere [Vai a "Stampa"].

Si torna al display di copia iniziale.

Al termine del lavoro di copiatura corrente, viene avviato automaticamente il lavoro successivo.

## Nota

☐ Per visualizzare il lavoro corrente, premere [Vai a "Stampa"]. Per visualizzare il lavoro prenotato, premere [Vai a "Prenotazione"].

## Copia dal vassoio bypass

Utilizzare il vassoio bypass per effettuare le copie su carta quale lucidi, etichette adesive, carta traslucida, cartoline o carta da copia, che non può essere caricata nei vassoi carta.

## Preparazione

Quando viene collegata l'unità fronte-retro, il valore predefinito è [1 facciata -> 2 facciate].

Quando si utilizza il vassoio bypass per la copiatura, selezionare [1 facciata] per eseguire la copia in [F-R/Combina/Serie] (ad esempio [1 facciata ->1 facciata]). È possibile modificare le impostazioni iniziali. Per ulteriori informazioni, vedere P.97 "Priorità modo Fronteretro".

## **#Importante**

☐ Quando si utilizza carta di larghezza maggiore ai 433 mm, è possibile che si formino piegature, che non venga alimentata nella macchina oppure che si verifichino inceppamenti.

## 

☐ Se non si usa carta da copia di formato standard oppure si usa carta speciale, è necessario immettere le dimensioni verticale e orizzontale. Vedere P.17 "Posizionamento di originali di formato personalizzato". I formati carta utilizzabili sono i seguenti:

Versio- ne me-	•	Dimensione verticale: 100 – 297 mm
trica	•	Orizzontale: $148-600 \text{ mm}^{*1}$
Versio- ne in	•	Dimensione verticale: 3,9" – 11,6"
pollici	•	Orizzontale: 5,8 – 23,4" *1


<sup>\*1</sup> L'intervallo è 148–432 mm (5,8"–17") quando è installato il finisher libretti.

☐ L'unità è in grado di rilevare automaticamente i seguenti formati come carta da copia di formato standard:


Versio- ne me- trica	A3□, A4□□, A5□□, 8¹/₂" × 13"□
Versio- ne in pollici	A3 $\square$ , 11" × 17" $\square$ , $8^{1}/_{2}$ " × 11" $\square$ $\square$ , $5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ " $\square$

- ☐ Per copiare su lucidi (OHP) o su carta di grammatura superiore a 128 g/m² (circa 34 lb.), è necessario specificare il tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere P.24 "Quando si utilizza carta speciale per la copia".
- ☐ Il numero massimo di fogli che è possibile caricare contemporaneamente varia a seconda del tipo di carta. I fogli non dovrebbero comunque superare il limite superiore.

## 1 Aprire il vassoio bypass.



2 Inserire la carta da copia con il lato da copiare rivolto verso il basso fino a quando non viene emesso un segnale acustico, quindi allineare la guida della carta al formato.



#### 1. Estensione

- Nota
- ☐ Se le guide non sono allineate con la carta da copia, le immagini potrebbero risultare oblique o si potrebbero verificare inceppamenti della carta.
- □ Non superare il segno di limite, altrimenti le immagini potrebbero risultare oblique o si potrebbero verificare inceppamenti della carta.
- ☐ Estrarre l'estensione per supportare i formati carta superiori ad A4□, 8¹/2" × 11"□.
- ☐ Smazzare la carta per lasciare passare aria tra i fogli in modo da evitare che vengano alimentati più fogli contemporaneamente.
- Selezionare il tipo ed il formato carta.

# Copia su carta di formato standard

- 1 Premere il tasto [#].
- 2 Premere [Seleziona formato].



- **3** Selezionare il formato carta.
- 4 Premere [OK].


# Copia su carta di formato personalizzato

- Nota
- ☐ La carta verrà espulsa automaticamente sul vassoio interno.
- Premere il tasto [#].
- 2 Premere [Formato pers.].



3 Premere [Verticale mm], immettere la dimensione verticale utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].

- 4 Inserire la dimensione orizzontale della carta utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].
  - Nota
  - ☐ Se [Orizz. mm] non è evidenziato, premere [Orizz. mm].
  - Per registrare il formato personalizzato immesso, premere [Programma], quindi premere [Esci].



6 Premere [OK].

Quando si utilizza carta speciale per la copia

- Premere il tasto [#].
- 2 Selezionare il tipo di carta in Carta speciale.
- 3 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].
  - Nota
  - ☐ Quando viene effettuata la copia su lucidi, rimuovere i fogli copiati uno per uno.
- Al termine del lavoro di copiatura, premere il tasto [Cancella modi] per cancellare le impostazioni.

## Funzioni della copiatrice

# Regolazione della densità dell'immagine


Sono disponibili tre tipi di regolazione:

- Densità immagine automatica L'unità regola automaticamente la densità dell'immagine.
- Densità immagine manuale
   È possibile regolare la densità dell'originale in sette incrementi.
- Densità immagine combinata automatica e manuale

Utilizzare questa impostazione per copiare originali con uno sfondo sporco (ad esempio giornali). È possibile regolare la densità dell'immagine in primo piano lasciando invariata la densità dello sfondo.


## Densità immagine automatica

1 Verificare che [Densità immagine auto] sia stato selezionato.



#### Densità immagine manuale

- 1 Premere [Densità immagine auto] per disattivare la funzione.
- Premere il tasto [Più chiaro] o [Più scuro] per regolare la densità dell'immagine.



Densità immagine combinata automatica e manuale

- Verificare che [Densità immagine auto] sia stato selezionato.
- Premere il tasto [Più chiaro] o [Più scuro] per regolare la densità.



# Selezione dell'impostazione del tipo di originale

Selezionare uno dei seguenti sei tipi in base all'originale:

#### ❖ Testo

Selezionare questo modo per gli originali contenenti solo testo (senza immagini).

#### ❖ Testo / Foto

Selezionare **[Testo/Foto]** per originali contenenti fotografie, immagini e testo.

#### Foto

Con questo modo è possibile riprodurre toni delicati di fotografie e immagini.

#### Sbiadito

Selezionare questo modo per gli originali contenenti righe sottili di matita o per ricevute molto chiare. Le linee chiare verranno copiate in modo nitido.

#### Copia di copia


Se gli originali sono copie (copia di copia), l'immagine della copia può essere riprodotta in modo nitido e chiaro.

## 

P.95 "Visualizzazione tipo originale"

P.96 "Qualità copia"

Premere il tasto appropriato per selezionare il tipo di originale.



Se i tasti dei tipi di originale non sono visualizzati

- 1 Premere [Tipo originale].
- 2 Selezionare il tipo di originale, quindi premere [OK].

### Selezione della carta da copia

Esistono due modi per selezionare la carta da copia:

#### Selezione automatica carta

L'unità seleziona automaticamente il formato di carta da copia adatto in base al formato dell'originale e al rapporto di riproduzione.

#### Selezione manuale carta

Selezionare il vassoio contenente la carta da copia: vassoio carta, vassoio bypass o vassoio a grande capacità (LCT).

#### **₽** Riferimento

P.12 "Formati difficili da rilevare"

P.95 "Visualizzazione carta"

#### 

☐ Per i formati e gli orientamenti della carta da copia che è possibile utilizzare con il modo Selezione automatica carta (quando si copia utilizzando un rapporto del 100%), consultare la seguente tabella:

#### Versione metrica

Posizione dell'originale	Formato e orientamento della carta
Vetro di esposizione	A3□, B4 JIS □, A4□□, B5 JIS□□
Alimentatore automatico originali (ADF)	A3□, B4 JIS□, A4 □□, B5 JIS □□, A5 □□, B6 JIS □□, 11″× 17″□, 8¹/₂"× 11" □□


#### ❖ Versione in pollici

Posizione dell'originale	Formato e orientamento della carta
Vetro di esposizione	$11" \times 17" \square, 8^1/_2" \times 14" \square, 8^1/_2" \times 11" \square \square$
Alimentatore automatico originali (ADF)	A3 $\square$ , A4 $\square$ $\square$ , 11" × 17" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 14" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" $\square$ $\square$ , 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " $\square$ $\square$ , 10" × 14" $\square$

□ Nel modo Selezione automatica carta è possibile selezionare solo i vassoi carta impostati su [Non visualizzato] o [Carta riciclata] in Tipo di carta e su [Sì] in Applica selezione automatica carta. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

#### Selezione automatica carta

1 Verificare che [Selez. auto carta] sia stato selezionato.




#### 

☐ I vassoi con l'indicazione del tasto non vengono selezionati automaticamente. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

#### Selezione manuale carta

1 Selezionare il vassoio carta, il vassoio bypass o il vassoio a grande capacità. Viene evidenziato l'indicatore corrispondente al vassoio carta selezionato.



#### **₽** Riferimento


P.22 "Copia dal vassoio bypass"

#### Quando i tasti dei tipi di carta non sono visualizzati

- 1 Premere [Selez. auto carta].
- 2 Selezionare il tipo di carta.

## Copia ruotata

Se l'orientamento in cui è stato posizionato l'originale ( $\square$  o  $\square$ ) è diverso da quello della carta in cui viene effettuata la copia, questa funzione ruota l'immagine dell'originale di 90° per adattarla alla carta da copia. Questa funzione è attiva quando è stato selezionato Selezione automatica carta o Riduzione/Ingrandimento auto. Per ulteriori informazioni, vedere P.27 "Selezione automatica carta".



#### Nota


- □ Il valore predefinito per Commutazione automatica vassoio è Con rotazione immagine, mentre non è possibile utilizzare la funzione Copia ruotata se questa impostazione viene modificata in Senza rotazione immagine o Disattivo. Per ulteriori informazioni, vedere P.95 "Commutazione automatica vassoio".
- □ Non è possibile utilizzare la funzione Copia ruotata quando viene effettuato l'ingrandimento in carta di formato A3, B4 JIS o 11" × 17",  $8^1/2$ " × 14". In questo caso, posizionare l'originale seguendo l'orientamento □.

	Format dell'ori	o e orientamento ginale		Formato e orientamento della carta da copia		
Non è possibi- le ruotare:	A4, B5 JIS o A5	GCROTA1E	Quando viene effettuato l'in- grandimento in →	B4 JIS, A3	GCROTAZE	
Tuttavia, è possibile uti- lizzare:	A4, B5 JIS o A5	R	Quando viene effettuato l'in- grandimento in →	B4 JIS, A3	R	

- □ Non è possibile utilizzare la funzione Copia ruotata quando è selezionato "2 a sinistra" o "2 in alto" per la pinzatura oppure se viene selezionata la funzione Perforazione quando si utilizza il finisher a 2 vassoi. Per ulteriori informazioni, vedere P.40 "Pinzatura" e P.46 "Perforazione".
- □ Non è possibile utilizzare la funzione Copia ruotata quando è selezionato "2 a sinistra", "2 in alto" o "Pinzatura a sella" per la pinzatura quando si utilizza il finisher libretti.


# Riduzione / ingrandimento predefinito

È possibile selezionare un rapporto predefinito per la copiatura.



#### ❖ Punto di riferimento


Il punto di riferimento dell'ingrandimento/riduzione varia a seconda del modo in cui l'originale viene scansito. Quando l'originale viene posizionato sul vetro di esposizione, il punto di riferimento sarà l'angolo superiore sinistro. Quando l'originale viene posizionato nell'ADF, il punto di riferimento sarà l'angolo inferiore sinistro.



- 1. Punto di riferimento quando l'originale viene posizionato sul vetro di esposizione.
- 2. Punto di riferimento quando l'originale viene posizionato nell'ADF.

### 

Impostazioni iniziali correlate P.99 "Tasto di scelta rapida R/I" P.100 "Priorità R/I" Premere [Riduci/Ingrandisci].



#### Mota

- ☐ Per selezionare un rapporto predefinito sulla schermata iniziale, premere il tasto di scelta rapida ingrandimento/riduzione, quindi effettuare le operazioni descritte nel punto 4.
- Premere [Ingrandisci] o [Riduci].
- Selezionare il rapporto, quindi premere il tasto [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].


## Modo Crea margine

Utilizzare Crea margine per ridurre l'immagine al 93% della dimensione originale, utilizzando il centro come riferimento. È possibile assegnare questa funzione ad un tasto di scelta rapida sul display iniziale. Combinando questa funzione con la funzione Riduci/Ingrandisci, è possibile assegnare un margine alla copia di riduzione/ingrandimento.

#### **₽** Riferimento

Impostazioni iniziali correlate P.98 "Tasto funzione copia: F1-F5" P.100 "Rapporto per Crea margine"


① Premere [Crea margine] sul display iniziale.



② Se non si desidera utilizzare questa funzione con la funzione Riduci/Ingrandisci, posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].


#### Zoom

È possibile cambiare il rapporto di riproduzione in incrementi dell' 1%.



#### Nota

- □ È possibile anche selezionare un rapporto predefinito che si avvicina al rapporto utilizzando i tasti [Riduci] o [Ingrandisci], e regolarlo successivamente utilizzando i tasti [+] o [-].
- Premere [Riduci/Ingrandisci].



**2** Immettere il rapporto.

## Per selezionare il rapporto utilizzando i tasti [+] e [-]

- Selezionare un rapporto predefinito che si avvicina al rapporto desiderato utilizzando i tasti [Riduci] o [Ingrandisci].
- 2 Correggere ulteriormente il rapporto utilizzando i tasti [+] o [-].

#### Nota


- □ Premere i tasti [+] o [-] per modificare il rapporto in incrementi dell'1%. Tenere premuti i tasti [+] o [-] per modificare il rapporto in incrementi del 10%.
- □ Se il rapporto immesso è errato, correggerlo utilizzando i tasti [+] o [-].

## Per immettere un rapporto utilizzando i tasti numerici

- Premere [Rapporto ingr.].
- 2 Immettere il rapporto desiderato utilizzando i tasti numerici.
- 3 Premere [#].
- 4 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Riduzione/ingrandimento automatico

L'unità è in grado di scegliere il rapporto di riproduzione appropriato in base al formato della carta e dell'originale selezionato.



#### Nota

- ☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ Quando si utilizza la funzione Riduzione/ingrandimento automatico, fare riferimento alla seguente tabella per i formati e l'orientamento dell'originale che è possibile utilizzare.

#### Versione metrica

Posizione dell'ori- ginale	Formato e orienta- mento dell'origi- nale
Vetro di esposizio- ne	A3□, B4 JIS □, A4□□, B5 JIS□□
Alimentatore automatico originali (ADF)	A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□□, A5□□, B6 JIS□□, 11"×17"□, 8¹/2"×11"□□


#### ❖ Versione in pollici

Posizione dell'originale	Formato e orienta- mento dell'origi- nale
Vetro di esposizione	$11" \times 17" \square$ , $8^{1}/_{2}" \times 14" \square$ , $8^{1}/_{2}" \times 11 \square \square$
Alimentatore automatico originali (ADF)	A4 $\Box$ , 11" × 17" $\Box$ , $8^{1}/_{2}$ " × 14" $\Box$ , $8^{1}/_{2}$ " × 11" $\Box$ , $5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ " $\Box$

#### 

P.12 "Formati difficili da rilevare"


Premere [Auto riduci/ingrandisci].




- **2** Selezionare il vassoio carta.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

### Ingrandimento formato

Questa funzione calcola un rapporto di ingrandimento o di riduzione in base alle lunghezze rispettive dell'originale e della carta da copia.



- ☐ Misurare e specificare le lunghezze dell'originale e della copia confrontando "A" con "a".
- 1 Premere [Riduci/Ingrandisci].



- Premere [Rapporto specif.].
- Werificare che [Rapporto specif.] sia evidenziato.
- Inserire la lunghezza dell'originale utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].
  - Nota
  - ☐ È possibile immettere dimensioni comprese nelle seguenti gamme:


Ver- sione metri- ca	1–999 mm (in incrementi di 1 mm)
Ver- sione in pol- lici	0,1"–99,9" (in incrementi di 0,1")

- Immettere la lunghezza della copia utilizzando i tasti numerici e premere il tasto [#].


  - ☐ Per modificare la lunghezza dopo aver premuto il tasto [#], selezionare il tasto [Originale] o il tasto [Copia] e immettere la lunghezza desiderata.
- 6 Premere [OK].
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

### Ingrandimento direzionale (%)

Le copie possono essere ridotte o ingrandite in orizzontale e in verticale secondo diversi rapporti di riproduzione.



- 1. Rapporto orizzontale
- 2. Rapporto verticale
- Nota
- □ È possibile anche selezionare un rapporto predefinito che si avvicina al rapporto desiderato utilizzando i tasti [Riduci] o [Ingrandisci] e regolarlo successivamente utilizzando i tasti [+] o [-].
- Premere [Riduci/Ingrandisci].



- Premere [Rapporto specif.].
- Premere [Ingrand. direz. %].

Per immettere un rapporto utilizzando i tasti numerici

- 1 Premere [Orizz.].
- 2 Immettere il rapporto desiderato utilizzando i tasti numerici, seguito da [#].
- 3 Premere [Verticale].
- 4 Immettere il rapporto desiderato utilizzando i tasti numerici, seguito da [#].
- 6 Premere [OK].


Per specificare un rapporto utilizzando i tasti [+] e [-]

- **●** Premere [ e +-].
- 2 Premere [Orizz.].
- Correggere ulteriormente il rapporto utilizzando i tasti [+] o [-].

  - □ Premere i tasti [+] o [-] per modificare il rapporto in incrementi dell' 1%. Tenere premuti i tasti [+] o [-] per modificare il rapporto in incrementi del 10%.
  - □ Se il rapporto immesso è errato, correggerlo utilizzando i tasti [+] o [-].
- 4 Premere [Verticale].
- 6 Correggere ulteriormente il rapporto utilizzando i tasti [+] o [−].
- 6 Premere [OK].
- 4 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

# Ingrandimento formato direzionale (mm)


I rapporti di riproduzione adatti verranno selezionati automaticamente dopo l'inserimento delle lunghezze orizzontale e verticale dell'originale e della copia desiderata.



- 1. Dimensione orizzontale dell'originale
- 2. Dimensione verticale dell'origina-le
- 3. Dimensione orizzontale della copia
- 4. Dimensione verticale della copia
- ☐ Specificare le dimensioni verticali e orizzontali dell'originale e della copia, come mostra la figura.
- ☐ È possibile immettere dimensioni comprese nelle seguenti gamme:

Versio- ne me- trica	Verticale: 1 – 999 mm (in incrementi di 1 mm) Orizzontale: 1 – 999 mm (in incrementi di 1 mm)
Versio- ne in pollici	0,1"–99,9" (in incrementi di 0,1")

Premere [Riduci/Ingrandisci].



- Premere [Rapporto specif.].
- Premere [Ingr. form. dir. mm].
- Inserire la dimensione orizzontale utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].
- Inserire la dimensione orizzontale della copia utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].
- Immettere la dimensione verticale utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].
- Immettere la dimensione verticale della copia utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].
  - Nota
  - ☐ Per modificare la lunghezza, premere il tasto da modificare, quindi immettere il nuovo valore.
- Premere [OK].
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### **Fascicolazione**

L'unità è in grado di eseguire la scansione degli originali, memorizzarli ed eseguire automaticamente la fascicolazione delle copie.

#### 

Impostazioni iniziali correlate

P.107 "Selezionare la funzione impilamento"


P.107 "Riavvio automatico scansione se memoria satura"

P.107 "Fascicolazione ruotata: Continuazione automatica"

P.95 "Commutazione automatica vassoio"


#### ❖ Fascicolazione

Le copie vengono fascicolate in serie seguendo un ordine sequenziale.



#### Fascicolazione ruotata

I gruppi di copie vengono ruotati di 90° □ □ ed inviati al vassoio principale.




#### Nota


☐ Per poter utilizzare la funzione Fascicolazione ruotata, è necessario disporre di due vassoi carta contenenti carta di formato e tipo identico, ma con orientamento diverso (☐ ☐). Vedere la Guida alle impostazioni generali.

#### Fascicolazione sfalsata

- Finisher a 1000 fogli (opzionale) Al termine della copia di ciascun gruppo o lavoro, la copia successiva viene spostata dopo la consegna, permettendo di separare ciascun gruppo o lavoro.
- Finisher a 2 vassoi (opzionale)
  Al termine della copia di ciascun
  gruppo o lavoro, il vassoio basculante si sposta indietro o in avanti, in modo che la copia
  successiva venga spostata dopo
  la consegna e permettendo di separare ciascun gruppo o lavoro.




Finisher libretti (opzionale)
 Al termine della copia di ciascun gruppo o lavoro, il vassoio basculante si sposta indietro o in avanti, provocando al termine lo spostamento di ciascun foglio superiore di ciascun gruppo e separando ciascun gruppo o lavoro.




### Premere [Fascicolaz.] o [Fasc. ruotata].


Se non è installato un finisher




 Quando è installato il finisher a 1000 fogli



Quando è installato il finisher a 2 vassoi



 Quando è installato il finisher libretti



Immettere il numero dei gruppi di copie con i tasti numerici.

#### 🔗 Nota

- ☐ Per confermare il tipo di finitura, premere il tasto **[Copia di prova]**. Per ulteriori informazioni, vedere P.37 "Copia di prova".
- Posizionare gli originali.

#### 


- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione, iniziare con la prima pagina da copiare. Posizionare gli originali nell'ADF, con la prima pagina in alto.
- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione o nell'ADF in modo Batch, premere il tasto [#] dopo la scansione di tutti gli originali.
- Premere il tasto [Avvio].

#### Copia di prova

È possibile utilizzare questa funzione per controllare le impostazioni di copia prima di effettuare un lungo ciclo di copia.

#### Nota

- ☐ Questa funzione può essere utilizzata solo se è stata selezionata la funzione Fascicolazione.
- Selezionare Fascicolazione ed eventuali altre funzioni richieste, quindi posizionare gli originali.
- Premere il tasto [Copia di prova].



Nel vassoio viene consegnato un fascicolo di stampe di prova.

## Se la copia di prova è accettabile, premere il tasto [Stam.].

Il numero di copie effettuate corrisponde al numero specificato meno una unità per la copia di prova.

#### Nota

□ Se si preme il tasto [Sospendi] dopo la verifica del risultato, è necessario tornare al punto ① per correggere le impostazioni della copiatura. È possibile modificare le impostazioni per le funzioni Pinzatura, Fronte-retro (1 facciata → 1 facciata, 1 facciata → 2 facciate), Orientamento copia, Regolazione margine e Copertina/Divisore. Tuttavia, in base alla combinazione delle funzioni, potrebbe non essere possibile modificare alcune impostazioni.

#### Modifica del numero di fascicoli

Durante la copiatura è possibile cambiare il numero dei fascicoli di copie.

### 

- ☐ Questa funzione può essere utilizzata solo se è stata selezionata la funzione Fascicolazione.
- Se viene visualizzato il messaggio "Copia", premere il tasto [Cancella/Stop].
- 2 Premere [Cambia quantità].



Immettere il numero di fascicoli di copie utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].

#### 🔗 Nota


- ☐ Il numero di fascicoli che è possibile immettere dipende da quando è stato premuto il tasto [Cancella/Stop].
- Premere [Continua].

La copiatura viene riavviata.


### **Impilamento**

È possibile fascicolare le copie con ciascuna pagina posizionata.


- Finisher a 1000 fogli (opzionale)
   Al termine della copia di ciascuna pagina, la copia successiva viene spostata dopo la consegna, permettendo di separare ciascun lavoro per pagina.
- Finisher a 2 vassoi (opzionale)
   Al termine della copia di ciascuna pagina, il vassoio basculante si sposta indietro o in avanti, in modo che la copia successiva venga spostata dopo la consegna e permettendo di separare ciascun lavoro per pagina.



Finisher libretti (opzionale)
 Al termine della copia di ciascuna pagina, il vassoio basculante si sposta indietro o in avanti, provocando al termine lo spostamento del foglio superiore di ciascun gruppo e separando ciascun lavoro per pagina.



## 1 Premere [Impilamento].



- 2 Immettere il numero di copie desiderato utilizzando i tasti numerici.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].


#### Nota

- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione, iniziare con la prima pagina da copiare. Posizionare gli originali nell'ADF, con l'ultima pagina in basso.
- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione o nell'ADF in modo Batch, premere il tasto [#] dopo la scansione di tutti gli originali.

#### **Pinzatura**

Per questa funzione sono richiesti un finisher opzionale e l'unità di collegamento.

È possibile pinzare gruppi di copie.



#### Nota

☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

#### **₽** Riferimento

Impostazioni iniziali correlate

P.108 "Selezionare la posizione di pinzatura"

#### Posizione di pinzatura e inserimento dell'originale

Posizionare tutti gli originali nell'ADF in base all'orientamento in cui devono essere letti. Se si utilizza il vetro di esposizione è necessario mantenere lo stesso orientamento, ma posizionare gli originali con il lato di stampa rivolto verso il basso. Se il formato e l'orientamento della carta da copia sono identici a quelli dell'originale, le posizioni dei punti pinzatrice sono le seguenti:

### ❖ Finisher a 1000 fogli

			Posizio	one dell'origina	Posizione di	
				Vetro di esposizione	Alimentato- reautomatico originali (ADF)	pinzatura *1
RR		In alto	D .	T.	R	R
	STAPLEAE	ln s		Test Section 1	R	R
<b>RR</b> STAPLECE		asso	D	STAPLE25	R	STAPLE27
		In basso		STAPLE28	R	STAPLE30
RR		stra	Ū		R	*2
	STAPLEDE	2 a sinistra		STAPLE31	R	T R
STAPLEEE		alto	D.	STAPLE22ADA	R	R STAPLE24ADA
		2 in alto	□	STAPLE10ADA	R	*2  R  STAPLE20ADA

#### ❖ Finisher a 2 vassoi

			Posizio	one dell'origina	Posizione di	
				Vetro di esposizione	Alimentato- reautomatico originali (ADF)	pinzatura *1
RR.		In alto	Ū	9	R	R
	STAPLEAE	ıI	□	<sup>†</sup> A <sup>3</sup>	R	R
RR		Alto obliquo	₽		R	R
	STAPLEBE	Alto o	□	ĬŖĴ	R	®R
RR STAPLECE		OSSU	₽	STAPLE25	STAPLE26	R STAPLE27
		In basso	□	STAPLE28	STAPLE29	R STAPLE30
RR		itra	D		R	*2
	STAPLEDE	2 a sinistra		STAPLE31	STAPLE32	₽ <b>R</b>

		Posizio	one dell'origina	Posizione di	
			Vetro di esposizione	Alimentato- reautomatico originali (ADF)	pinzatura *1
		D			
RR				R	⊕ R
STAPLEEE	in alto		STAPLE22ADA	STAPLE23ADA	STAPLE24ADA
	2 in	┏			*2
				R	R
			STAPLE10ADA	STAPLE14ADA	STAPLE20ADA

#### ❖ Finisher libretti


			Posizio	one dell'origina	Posizione di		
				Vetro di esposizione	Alimentato- reautomatico originali (ADF)	pinzatura *1	
RR		In alto	D	I I	R	R	
	STAPLEAE	Ч	D		R	R	
RR. STAPLECE		asso	D	STAPLE25	STAPLE26	STAPLE27	
		In basso	D	STAPLE28	STAPLE29	□ R STAPLE30	

		Posizio	one dell'origina	le	Posizione di
			Vetro di esposizione	Alimentato- re automatico originali (ADF)	pinzatura *1
R:R)	stra	D		R	*2
STAPLEDE	2 a sinistra	₽	STAPLE31	R STAPLE32	⊕ R STAPLE33
<b>FR</b>	alto	D	STAPLEZZADA	R STAPLE23ADA	R STAPLE24ADA
	2 in alto	₽	STAPLE 10ADA	STAPLE14ADA	*2  STAPLEZOADA
STAPLEFE	a a sella	<b>D</b>	STAPLE34	STAPLE35	STAPLE36
	Pinzatura a sella	D	STAPLE37	STAPLE38	STAPLE39


<sup>\*1</sup> Questa tabella mostra le posizioni di pinzatura e non l'orientamento di consegna.
\*2 Non disponibile per carta in formato A3 e B4 JIS.

### 1 Selezionare una delle posizioni di pinzatura.


#### ❖ Finisher a 1000 fogli



#### Finisher a 2 vassoi



#### ❖ Finisher libretti



#### Nota

☐ Quando si seleziona la posizione di pinzatura, viene automaticamente selezionato il modo Fascicolazione.

### **₽** Riferimento

P.40 "Posizione di pinzatura e inserimento dell'originale"

- 2 Immettere il numero dei gruppi di copie con i tasti numerici.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Nota


- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione, iniziare con la prima pagina da copiare. Posizionare gli originali nell'ADF, con l'ultima pagina in basso.
- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione o nell'ADF in modo Batch, premere il tasto [#] dopo la scansione di tutti gli originali.

#### **Perforazione**


Per questa funzione sono richiesti un finisher a 2 vassoi opzionale e l'unità di collegamento.

È possibile effettuare dei fori sulle copie.


#### ❖ 2 fori



#### ❖ 3 fori



#### ❖ 4 fori




#### Nota

- $\hfill \square$  Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ Il rapporto tra l'orientamento in cui viene posizionato l'originale e le posizioni dei fori di perforazione è il seguente:


#### ❖ Posizione dei fori

			Posizione dell'originale		Posizione dei fori
			Vetro di esposizione	Alimentatore automatico originali (ADF)	*1
	2 fori	Ū		R	<b>R</b>
		D'		R	° <b>R</b>
Standard	3 fori	D	<u></u>	R	<b>. R</b>
		□		R	<b>҈ R</b>
	4 fori	D	9	R	<b>i</b> R
		D'		R	<b>₿</b> R



<sup>\*1</sup> Questa tabella mostra le posizioni dei fori di perforazione e non l'orientamento di consegna.

1 Selezionare una delle posizioni dei fori di perforazione.




- 2 Immettere il numero dei gruppi di copie con i tasti numerici.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Fronte-retro

Esistono tre tipi di stampa fronte-retro.


#### ❖ 1 facciate → 2 facciate

Copia di due pagine a una facciata su una pagina a due facciate.




#### ❖ 2 facciate → 2 facciate

Copia di una pagina a due facciate su una pagina a due facciate.




#### ❖ 2 facciate → 1 facciate

Copia di ciascuna facciata di un originale a due facciate su due pagine diverse.



## Orientamento dell'originale e copie completate

L'immagine della copia varia a seconda dell'orientamento in cui vengono posizionati gli originali (verticale  $\square$  o orizzontale  $\square$ ).



\*1 Nella tabella viene illustrato l'orientamento delle immagini sulla facciata anteriore e posteriore delle copie, non la direzione di consegna nel vassoio.

#### Nota

- ☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ Per la copia fronte-retro è possibile utilizzare carta con grammatura massima di 64–105 g/m², 17–28 lb. (55–90 kg, 121,3–198,4 lb.).

### **₽** Riferimento

P.63 "Regolazione margine" Impostazioni iniziali correlate


P.100 "Margine frontale: Sinistra/Destra"

P.100 "Margine posteriore: Sinistra/Destra"

P.100 "Margine frontale: Alto/Basso"


P.100 "Margine posteriore: Alto/Basso"

## Premere [F-R/Combina/Serie].



#### Nota

- ☐ È inoltre possibile selezionare "1 facciata 2 facciate" o "2 facciate 2 facciate" direttamente premendo il tasto funzione copia. In questo caso, procedere al punto 4.
- 2 Selezionare [1 facciata] o [2 facciate] per Originale, quindi selezionare [1 facciata] o [2 facciate] per Copia.



#### Nota

☐ Per modificare l'orientamento della copia, premere il tasto [Orientamento]. Per ulteriori informazioni, vedere P.50 "Orientamento degli originali e della copia".

## Premere [OK].

Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].


#### Nota

- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione, iniziare con la prima pagina da copiare. Posizionare gli originali nell'ADF, con l'ultima pagina in basso.
- ☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione o nell'ADF in modo Batch, premere il tasto [#] dopo la scansione di tutti gli originali.

#### Orientamento degli originali e della copia


È possibile selezionare l'orientamento.

Alto con Alto



Duplex\*

Alto-Basso



Duplex2

#### Nota

- ☐ È possibile modificare l'orientamento predefinito utilizzando gli Strumenti utente. Per ulteriori informazioni, vedere P.97 "Orientamento copia in modo Fronte-retro" e P.97 "Orientamento originale in Fronte-retro".
- Premere [F-R/Combina/Serie].

Premere [Orientamento], selezionare l'orientamento (Originale/ Copia), quindi premere [OK].




#### Combina 1 facc.

Combina diverse pagine su un'unica facciata di un foglio.

❖ 2 pagine a 1 facciata → Combina 1 facc.

Copia 2 originali a una facciata su una facciata del foglio.



❖ 4 pagine a 1 facciata → Combina 1 facc.

Copia 4 originali a una facciata su una facciata del foglio.

❖ 8 pagine a 1 facciata → Combina 1 facc.


Copia 8 originali a una facciata su una facciata del foglio.

❖ 1 pagina a 2 facciate → Combina 1 facc.


Copia 1 originale a due facciate su un foglio ad una facciata.

- ❖ 2 pagine a 2 facciate → Combina 1 facc. Copia 2 originali a due facciate su un foglio ad una facciata.
- ❖ 4 pagine a 2 facciatea → Combina 1 facc. Copia 4 originali a due facciate su un foglio ad una facciata.
- Orientamento dell'originale e posizione dell'immagine con la funzione Combina

Originali con apertura a sinistra 🖞



Originali con apertura in alto




- Posizionamento degli originali (nell'alimentatore originali)
  - Lettura degli originali da sinistra verso destra



Combine5

Lettura degli originali dall'alto verso il basso



Combine6

#### Nota

☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

#### **₽** Riferimento


Impostazioni iniziali correlate

P.101 "Cancella ombreggiatura originale in modo Combina"


P.103 "Ordine copie in Combina"

P.102 "Line di separazione in Combina"

Premere [F-R/Combina/Serie].



Premere [1 facciata] o [2 facciate] per Originale, quindi premere [Combina 1 facc.] per Copia.



### **₽** Riferimento

P.50 "Orientamento degli originali e della copia"


- Selezionare il numero di originali da combinare, quindi premere [OK].
- A Selezionare il formato carta.
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Combina 2 facc.

Combina diverse pagine di originali su un unico foglio a due facciate.


## $\clubsuit$ 4 pagine a 1 facciata $\to$ Combina 2 facc.

Copia 4 originali a una facciata su un foglio, con due pagine per facciata.



## ❖ 8 pagine a 1 facciata → Combina 2 facc.


Copia 8 originali a una facciata su un foglio, con quattro pagine per facciata.



- 1. Fronte
- 2. Retro

## ❖ 16 pagine a 1 facciata → Combina 2 facc.


Copia 16 originali a una facciata su un foglio, con otto pagine per facciata.



- 1. Fronte
- 2. Retro


## ❖ 4 pagine a 2 facciate → Combina 2 facc.

Copia 2 originali a due facciate su un foglio, con due pagine per facciata.




## **\*** 8 pagine a 2 facciate $\rightarrow$ Combina 2 facc.

Copia 4 originali a due facciate su un foglio, con quattro pagine per facciata.



❖ 16 pagine a 2 facciate → Combina 2 facc. Copia 8 originali a due facciate su un foglio, con otto pagine per facciata.



### 

Impostazioni iniziali correlate


P.51 "Orientamento dell'originale e posizione dell'immagine con la funzione Combina"

P.101 "Cancella ombreggiatura originale in modo Combina"


P.103 "Ordine copie in Combina"

P.102 "Line di separazione in Combina"

Premere [F-R/Combina/Serie].



Premere [1 facciata] o [2 facciate] per Originale, quindi premere [Combina 2 facc.] per Copia.



### 

P.50 "Orientamento degli originali e della copia"

- Selezionare il numero di originali da combinare, quindi premere [OK].
- 4 Selezionare il formato carta.
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

### Copie in serie


Questa funzione copia il fronte e il retro di un originale a 2 facciate oppure le due pagine adiacenti di un originale rilegato su due fogli.

#### Limitazione

☐ Questa funzione non può essere utilizzata con l'ADF.


#### ❖ Libro → 1 facciate

È possibile effettuare copie a una facciata da due pagine adiacenti di un originale rilegato (libro).




#### ❖ Libro → 2 facciate

Copia un originale aperto a due pagine su un foglio con una pagina per facciata.



#### ❖ Fronte/retro → 2 facc.

Copia ciascun originale aperto a due pagine su entrambe le facciate di un foglio.



#### Nota

☐ Consultare la seguente tabella per i formati dell'originale e della carta da copia quando si utilizza il rapporto 100%.


#### ❖ Versione metrica

Originale	Carta da co- pia a 1 fac- ciata	Carta per co- pie in fron- te/retro
A3D	A4 □ × 2 fogli	A4  × 1 foglio (a due facciate)
B4 JIS□	B5 JIS	B5 JIS  × 1 foglio (a due faccia- te)
A4D	A5	A5  × 1 foglio (a due faccia- te)

#### ❖ Versione in pollici

Originale	Carta da co- pia a 1 fac- ciata	Carta per co- pie in fron- te/retro
11" × 17" <b>□</b>	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×11"	$8^1/_2$ " × 11" $\square$ × 1 foglio (a due facciate)
8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11"□	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " □ × 2 fogli	$5^1/_2$ " × 11" $\square$ × 1 foglio (a due facciate)

## Premere [F-R/Combina/Serie].



- Premere [Serie/Libro].
- Premere [Serie].
- Selezionare [Libro → facciata], [Libro → 2 facciate] o [Fronte/retro → 2 facc.], quindi premere [OK].
- Premere [OK].
- Verificare che [Selez. auto carta] sia stato selezionato.
- Posizionare l'originale sul vetro di esposizione, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Nota

☐ Premere il tasto [#] dopo la a scansione di tutti gli originali.


### Libretto/Rivista

Copia due o più originali nello stesso ordine delle pagine.


#### **♦** 1 facc. → Libretto

Effettua le copie secondo l'ordine di pagina per creare un fascicolo come illustrato.

#### ❖ Apertura a sinistra




#### Apertura a destra




#### **❖** 2 facc. → Libretto

Effettua le copie di originali a due facciate secondo l'ordine di pagina per creare un fascicolo come illustrato.

#### ❖ Apertura a sinistra




#### ❖ Apertura a destra




• 1 facciate  $\rightarrow$  Rivista

Copia due o più originali per effettuare copie in ordine di pagina quando sono piegati e impilati.

#### ❖ Apertura a sinistra




#### ❖ Apertura a destra




#### ❖ 2 facciate → Rivista

Copia due o più originali a due facciate per effettuare copie in ordine di pagina quando sono piegati e impilati.


#### ❖ Apertura a sinistra



#### ❖ Apertura a destra





## Come piegare e aprire le copie per ottenere un libretto



- 1. Apertura a sinistra
- 2. Apertura a destra

## Come piegare e aprire le copie per ottenere una rivista





Mota

- ☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ La macchina seleziona automaticamente il rapporto di riproduzione in base al formato della carta.

#### **₽** Riferimento

Impostazioni iniziali correlate P.101 "Cancella ombreggiatura originale in modo Combina"

Selezionare "Rilegatura laterale sinistra" o "Rilegatura laterale destra" utilizzando Strumenti utente.

### **₽** Riferimento

P.103 "Orientamento: Libretto, Rivista"

- Premere [F-R/Combina/Serie].
- Premere [Serie/Libro].
- Premere [Libro].


- Selezionare [1 facc. → Libretto], [2 facc. → Libretto], [1 facciata → Rivista] o [2 facciate → Rivista], quindi premere [OK].
- 6 Premere [OK].
- Selezionare la carta.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Nota

☐ Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione o nell'ADF in modo Batch, premere il tasto [#] dopo la scansione di tutti gli originali.


### Ripetizione immagine

L'immagine dell'originale viene copiata più volte.






- ☐ Il numero di immagini ripetute dipende dal formato dell'originale, dal formato della carta da copia e dal rapporto di riproduzione. Ad esempio, nella tabella seguente:
  - ❖ Originale: A5□/Carta da copia: A4□ o Originale: A5□/Carta da copia A4□




# ❖ Originale: A5 □/Carta da copia: A4□ o Originale: A5□/Carta da copia A4□



#### **₽** Riferimento

Impostazioni iniziali correlate P.101 "Linea di separazione Ripetizione immagine"


- Selezionare il formato della carta da copia e il rapporto di riproduzione.
- Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Modifica immagine].
- 4 Premere [Ripeti immagine].
- Premere [OK].
- 6 Premere [OK].
- Posizionare l'originale, quindi premere il tasto [Avvio].

## **Duplica immagine**

Un'immagine dell'originale viene copiata due volte come illustrato.



#### 

- ☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ Consultare la seguente tabella per i formati dell'originale e della copia quando si utilizza il rapporto 100%:

#### Versione metrica

Formato e orienta- mento dell'origi- nale	Formato e orienta- mento della carta da copia
A5□	A4 🔽
B6 JIS□	B5 JIS □
A4 🗸	A3□
A5 🔽	A4C
B6 JIS <b>□</b>	B5 JIS□

#### ❖ Versione in pollici


Formato e orienta- mento dell'origi- nale	Formato e orienta- mento della carta da copia
$5^1/_2$ " × $8^1/_2$ " $\Box$	$8^{1}/_{2}$ " × 11" $\Box$
$5^1/_2$ " × $8^1/_2$ " $\Box$	$8^{1}/_{2}$ " × 11" $\Box$
8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" □	11" × 17"□

☐ Gli originali di formato A5☐, B6 JIS ☐ ☐, 5¹/2" × 8¹/2" ☐ non vengono rilevati correttamente sul vetro di esposizione. Selezionare tale carta da copia manualmente oppure inserire gli originali nell'alimentatore originali.

#### 

Impostazioni iniziali correlate P.102 "Linea di separazione Duplica immagine"


Premere [Modifica/Timbro].



- **2** Premere [Modifica immagine].
- Premere [Duplica immagine].
- Premere [OK].
- Premere [OK].
- **6** Selezionare la carta.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Centratura

È possibile effettuare delle copie con l'immagine spostata al centro della carta da copia.



#### Nota

- ☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ Di seguito sono elencati i formati e l'orientamento degli originali per la centratura.


#### Versione metrica

Posiziona- mento dell'origi- nale:	Formato e orientamento dell'originale
Vetro di esposizio- ne	A3□, B4 JIS □, A4□□, B5 JIS □□
Alimenta- tore auto- matico originali (ADF)	A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□□, A5□□, B6 JIS□□, 11" × 17"□

#### ❖ Versione in pollici

Posiziona- mento dell'origi- nale:	Formato e orientamento dell'originale
Vetro di esposizio- ne	$11" \times 17" \square 7, 8^{1}/_{2}" \times 14" \square 7,$ $8^{1}/_{2}" \times 11" \square \square \square 7$
Alimenta- tore auto- matico originali (ADF)	A3□, A4□□, 11" × 17"□, 8¹/₂" × 14"□, 8¹/₂" × 11"□, 5¹/₂" × 8¹/₂"□□

- 1 Selezionare la carta.
- Premere [Modifica/Timbro].




Premere [Modifica immagine].

- Premere [Centratura].
- Premere [OK].
- 6 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].


## Positivo/Negativo

Se gli originali sono in bianco e nero, le immagini della copia vengono inverti-



GCHATN1E

Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Modifica immagine].
- Premere [Positivo/negativo].
- Premere [OK].
- Premere [OK].
- **6** Selezionare la carta.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].


#### Cancella

È possibile cancellare il centro e/o i quattro bordi dell'immagine dell'originale.


Questa funzione è disponibile nei seguenti tre tipi:

#### Margine

Questo modo cancella il margine del bordo dell'immagine dell'originale.




Questo modo cancella il margine del centro dell'immagine dell'originale.



GCCENT1E

#### Centro/Margine

Questo modo cancella sia i margini del centro che del bordo dell'immagine dell'originale.



#### **₽** Riferimento


La larghezza di cancellazione predefinita è impostata su 10 mm (0,4"). L'impostazione predefinita può essere modificata con gli Strumenti utente.

P.101 "Cancella Larghezza Centro"

P.101 "Cancella larghezza bordo"

#### 


☐ Il rapporto tra l'orientamento dell'originale e l'area cancellata è il seguente:



- ☐ 1: area cancellata
- $\square$  2: 2–99 mm (0,1" 3,9")

#### Cancella margine

1 Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Cancella].
- Impostare la larghezza di cancellazione del margine.

## Selezione di una [Stessa larghezza]


• Premere [Stessa larghezza].



- ② Impostare il margine di cancellazione utilizzando i tasti [+] e [-].
  - Nota
  - □ Per modificare il valore immesso, premere i tasti [+] e
     [-] e impostare il nuovo valore.
- 3 Premere [OK].

#### Selezione di una [Largh. diversa]


Premere [Largh. diversa].



- 2 Premere il tasto corrispondente al margine da modificare e impostare la larghezza di cancellazione del margine utilizzando i tasti [+] e [-].
- 3 Premere [OK].
- 4 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Cancella centro


Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Cancella].
- Premere [Centro].
- Impostare la larghezza di cancellazione del centro utilizzando i tasti [+] e [−], quindi premere il tasto [OK].
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Cancella centro/margine


1 Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Cancella].
- Premere [Centro/Bordo].
- Selezionare il margine da cancellare.

## Selezione di una [Stessa larghezza]


• Premere [Stessa larghezza].



- Premere [Centro], quindi impostare la larghezza del centro da cancellare utilizzando i tasti [+] e [-].
- ③ Premere [Bordo], quindi impostare la larghezza del margine da cancellare utilizzando i tasti [+] e [-].
- 4 Premere [OK].

#### Selezione di una [Largh. diversa]


1 Premere [Largh. diversa].



- 2 Premere il tasto corrispondente alla parte da modificare e impostare la larghezza di cancellazione del margine utilizzando i tasti [+] e [-].
- 3 Premere [OK].
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Regolazione margine

È possibile spostare l'immagine a sinistra, a destra in alto o in basso per specificare un margine rilegatura.



## **₽** Riferimento

Impostazioni iniziali correlate

P.100 "Margine frontale: Sinistra/Destra"

P.100 "Margine posteriore: Sinistra/Destra"

P.100 "Margine frontale: Alto/Basso"

P.100 "Margine posteriore: Alto/Basso"


P.101 "1 facciata→2 facciate margine auto: alto-alto"

## 

☐ È possibile modificare la larghezza del margine di rilegatura nel modo seguente:

Versio- ne me- trica	0–30 mm (in incrementi di 1 mm)
Versio- ne in pollici	0"–1,2" (in incrementi di 0,1")

Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Regolazione margine].
- Specificare un margine di rilegatura per una facciata anteriore. Premere i tasti [←] e [→] per impostare i margini sinistro e destro, e i tasti [↓] e [↑] per impostare i margini inferiore e superiore.

#### Nota


- □ Per modificare il valore immesso, premere i tasti [←], [→], [↓] e [↑] e impostare il nuovo valore.
- ☐ Se non si desidera specificare i margini per le facciate posteriori, premere [OK] e passare al punto ☐.
- Specificare un margine di rilegatura per le facciate posteriori. Premere i tasti [←] e [→] per impostare i margini sinistro e destro, e i tasti [↓] e [↑] per impostare i margini inferiore e superiore, quindi premere [OK].

## Nota

- □ I margini sulla facciata posteriore sono disponibili solo se si seleziona la funzione [2 facciate] o [Combina 2 facc.].
- Premere [OK].
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Numerazione sfondo

Utilizzare questa funzione per stampare i numeri sullo sfondo delle copie. Può offrire aiuto per tenere traccia di documenti confidenziali.




Mota

☐ È possibile immettere un numero tra 1 e 999.

## **₽** Riferimento

Impostazioni iniziali correlate P.103 "Dimensione" P.103 "Densità"


Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Timbro].
- Premere [Numerazione sfondo].
- 4 Con i tasti numerici, immettere il numero iniziale del conteggio, quindi premere [OK].
- Premere [OK].
- 6 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].


## Timbro predefinito

È possibile memorizzare e inserire sotto forma di timbri sulle copie i messaggi utilizzati più di frequente.



È possibile inserire sulle copie sotto forma di timbri, all'interno di un riquadro, uno degli otto messaggi seguenti: "CO-PIA", "URGENTE", "PRIORITA", "PRE-LIMINARE", "Solo per Uso Interno", "CONFIDENZIALE", "BOZZA".

## Posizione del timbro e orientamento dell'originale



#### Nota

- ☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ È possibile inserire sotto forma di timbro un solo messaggio alla volta.


## 

P.104 "Lingua timbro"

P.104 "Posizione Timbro"

P.104 "Formato timbro"

Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Timbro].
- Premere [Timbro predefinito].
- Selezionare il messaggio desiderato.
- Premere il tasto [Tutte le pagine] o [Solo 1a pagina] per selezionare la pagina da stampare.

## Nota


- ☐ È possibile modificare la posizione, la dimensione e la densità del timbro. Per ulteriori informazioni, vedere P.65 "Modifica della posizione, della dimensione e della densità del timbro".
- Dopo aver specificato tutte le impostazioni necessarie, premere [OK].
- **7** Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Modifica della posizione, della dimensione e della densità del timbro

- Premere [Cambia].
- 2 Selezionare la posizione di stampa, la dimensione e la densità, quindi premere [OK].

## Timbro personalizzato

Copie con il timbro personalizzato.




GCSTMP0E

## Preparazione

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario registrare un timbro personalizzato. Per ulteriori informazioni, vedere P.66 "Programmazione di un timbro personalizzato".

## Posizione del timbro e orientamento dell'originale




Nota

- ☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.
- ☐ È possibile inserire sotto forma di timbro un solo messaggio alla volta.

Impostazioni iniziali correlate P.105 "Posizione timbro 1 -4" P.105 "Formato timbro 1 -4"

Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Timbro].
- Premere [Timbro personalizzato].
- 4 Selezionare il timbro desiderato.

Premere il tasto [Tutte le pagine] o [Solo 1a pagina] per selezionare la pagina da stampare.



- Nota
- ☐ È possibile modificare la posizione del timbro. Per ulteriori informazioni, vedere P.66 "Modifica della posizione del timbro".
- Una volta definite tutte le impostazioni, premere il tasto [OK].
- Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Modifica della posizione del timbro

- 1 Premere [Cambia].
- Selezionare la posizione desiderata, quindi premere [OK].

## Programmazione di un timbro personalizzato

- Nota
- □ La gamma delle immagini dei timbri per la leggibilità è compresa tra 10 e 297 mm (0,4" 11,7") in altezza e tra 10 e 432 mm (0,4" 17") in larghezza. Tuttavia, se il valore supera l'area massima (5000 mm², 7,75 pollici²), viene automaticamente riallineata all'intervallo dell'area.
- ☐ È possibile salvare nella memoria fino a quattro immagini utilizzate frequentemente.

- 1 Assicurarsi che la macchina sia in modo copiatrice.
- Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].



Premere [Funzioni Copiatrice/Document server].



- Premere [Timbro].
- Premere [Timbro personalizzato].
- Premere [Programma/Elimina timbro].
- Premere [Programma], quindi premere il numero del timbro (1–4) che si desidera programmare.

## Nota

- ☐ I numeri di timbri che riportano ♦ hanno già un'impostazione.
- ☐ Se il numero di timbro è già in uso, la macchina chiede all'utente se desidera sovrascriverlo. Premere [Sì] o [No].
- Immettere il nome del timbro personalizzato con i tasti delle lettere sul display informativo. È possibile registrare fino a 10 caratteri.
- Premere [OK].

## **₽** Riferimento

Guida alle impostazioni generali

- Inserire la dimensione orizzontale utilizzando i tasti numerici, quindi premere [#].
- Premere [Verticale], quindi immettere la dimensione verticale allo stesso modo del punto [].
- Posizionare l'originale con il timbro personalizzato sul vetro di esposizione, quindi premere [Avvia scansione].

Viene eseguita la scansione dell'originale e la registrazione del timbro.

#### Nota

- ☐ Per la programmazione del timbro utente, non è possibile scansire gli originali dall'alimentatore originali.
- Premere [Esci].
- Premere [Esci].

Il display torna al menu principale Funzioni Copiatrice/Document server.

Premere [Esci].

Esce dalle impostazioni e si prepara alla copiatura.


## Eliminazione del timbro personalizzato

## **∰**Importante

- ☐ Non è possibile recuperare i timbri eliminati.
- Assicurarsi che la macchina sia in modo copiatrice.
- Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].



Premere [Funzioni Copiatrice/Document server].



- Premere [Timbro].
- **5** Premere [Timbro personalizzato].
- Premere [Programma/Elimina timbro].
- Premere [Elimina], quindi premere il numero del timbro che si desidera eliminare.
- Selezionare [Elimina], quindi premere [Esci].
- 9 Premere [Esci].


Il display torna al menu principale Funzioni Copiatrice/Document server.

Premere [Esci].

Esce dalle impostazioni e si prepara alla copiatura.

## Timbro data

Questa funzione consente di stampare date sulle copie.




AHU001S

È possibile selezionare i seguenti stili:

- MM/GG/AAAA
- MM.GG.AAAA
- GG/MM/AAAA
- GG.MM.AAAA
- AAAA.MM.GG

# Posizione del timbro e orientamento dell'originale





IT GCSTMP7E

#### 

☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

## 

Impostazioni iniziali correlate

P.105 "Font"


P.106 "Dimensione"

P.106 "Sovrapponi"

P.105 "Posizione timbro"

Guida alle impostazioni generali

1 Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Timbro].
- Premere [Timbro data].
- Premere il tasto [Tutte le pagine] o [Solo 1a pagina] per selezionare la pagina da stampare.



## Nota

□ È possibile modificare il font e la posizione della data da stampare. Per ulteriori informazioni, vedere P.69 "Modifica dello stile della data".

- Una volta definite tutte le impostazioni, premere il tasto [OK].
- 6 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

#### Modifica dello stile della data

1 Premere [Cambia formato].



2 Selezionare il formato della data, quindi premere [OK].

## Modifica della posizione del timbro


1 Premere [Cambia].



Selezionare la posizione del timbro data, quindi premere [OK].

## Numerazione pagine

Questa funzione consente di stampare numeri di pagina sulle copie.




IT CP2G0100

Esistono sei tipi di numerazione delle pagine (n corrisponde al numero complessivo di pagine dell'originale):

- P1, P2,...Pn
- 1/n, 2/n,...n/n
- -1-, -2-,...-n-
- P.1, P.2 ...P.n
- 1, 2...n
- 1-1, 1-2,..1-n

# Posizione del timbro e orientamento dell'originale



Nota

☐ Con questa funzione, non è possibile utilizzare il vassoio bypass.

## 

Impostazioni iniziali correlate

P.105 "Font"

P.106 "Dimensione"

P.106 "Sovrapponi"


P.106 "Formato timbro"

P.106 "Posizione timbro retro in modo Fronte-retro"

P.106 "Posizione timbro"

P.106 "Timbro su divisore designato"

Premere [Modifica/Timbro].



- Premere [Timbro].
- Premere [Numerazione pagine].
- 4 Selezionare il formato.



Nota

□ È possibile specificare la posizione del timbro, le pagine da timbrare e la numerazione. Per ulteriori informazioni, vedere P.71 "Modifica della posizione del timbro" e P.71 "Specificare la prima pagina e il primo numero da stampare".

- Dopo aver specificato tutte le impostazioni necessarie, premere [OK].
- 6 Premere [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Modifica della posizione del timbro

- Premere [Cambia].
- 2 Selezionare la posizione desiderata, quindi premere [OK].

# Specificare la prima pagina e il primo numero da stampare

Se è stato selezionato (P1, P2..., -1-,-2-..., P.1, P.2..., 1, 2..., )

#### Mota

- ☐ Nell'esempio che segue è stato selezionato il formato P1, P2. Le procedure sono uguali negli altri casi.
- 1 Premere [Cambia] sul lato destro.
- Premere [1a pagina da stampare], immettere il numero di pagine dell'originale dal quale iniziare la stampa, quindi premere il tasto [#].




## Nota

☐ Per modificare il numero immesso, premere [Cancella] o il tasto [Cancella/Stop], quindi immettere il nuovo numero.

Premere [Numerazione da/a], immettere il numero della pagina dalla quale iniziare la numerazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].

#### Mota

☐ Nell'esempio che segue, sulla prima pagina viene stampato "2", con la numerazione che inizia da "3".



Premere [Ultimo numero], immettere il numero della pagina alla quale terminare la numerazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].



## Nota

- ☐ Per numerare tutte le pagine fino alla fine, premere [all'ultima pag.].
- Terminata la definizione delle pagine, premere il tasto [OK].
- 6 Premere [OK].

Se è stato selezionato (1/5, 2/5...)

- 1 Premere [Cambia] sul lato destro.
- Premere [1a pagina da stampare], immettere il numero di pagine dell'originale dal quale iniziare la stampa, quindi premere il tasto [#].



#### Nota

- ☐ È possibile immettere un numero compreso tra 1 e 9999 come numero del foglio dell'originale dal quale iniziare la stampa.
- ☐ Per modificare il numero immesso, premere [Cancella] o il tasto [Cancella/Stop], quindi immettere il nuovo numero.
- Premere [Numerazione da/a], immettere il numero della pagina dalla quale iniziare la numerazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].
- Premere [Ultimo numero], immettere il numero della pagina alla quale terminare la numerazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].

Se non si desidera apportare modifiche, andare al passaggio **5**.

## 

- ☐ Per numerare tutte le pagine fino alla fine, premere [all'ultima pag.].
- ☐ L'ultimo numero corrisponde all'ultima pagina stampata. Ad esempio, se [Totale pagine] è dieci e si desidera stampare fino a sette pagine, escluse le pagine dalla 8 in poi, immettere [7] per il tasto [Ultimo numero]. Di norma, non è necessario immettere questo numero.

- Premere [Totale pagine], immettere il numero totale di pagine dell'originale utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].
- Terminata la definizione delle pagine, premere il tasto [OK].

#### Mota

☐ Per modificare le impostazioni dopo la pressione del tasto [OK], premere [Cambia], quindi immettere nuovamente i numeri.

Se è stato selezionato (1-1, 1-2,...)

- 1 Premere [Cambia] sul lato destro.
- Premere [1a pagina da stampare], immettere il numero di pagine dell'originale dal quale iniziare la stampa, quindi premere il tasto [#].



## Nota

- ☐ Per modificare il numero immesso, premere [Cancella] o il tasto [Cancella/Stop], quindi immettere il nuovo numero.
- Premere [Nr. 1° capitolo], immettere il numero di capitolo dal quale iniziare la numerazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].

## Nota

☐ È possibile immettere un numero compreso tra 1 e 9999 come numero di capitolo dal quale iniziare la numerazione.

- Premere [Numerazione da/a], immettere il numero della pagina dalla quale iniziare la numerazione utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].
- Premere [OK].
- Terminata la definizione delle pagine, premere il tasto [OK].

## Copertine

Questa funzione permette di creare copertine tramite l'aggiunta di pagine aggiuntive di carta diversa o la copia di pagine esistenti su carta di tipo diverso.

## Preparazione

Prima di selezionare questa funzione, impostare il vassoio per la carta della copertina anteriore. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.


## Nota

- ☐ Il foglio per la copertina deve essere dello stesso formato della carta da copia e deve essere inserito con lo stesso orientamento.
- ☐ Non è possibile posizionare la carta da copia nel vassoio bypass.
- ☐ Se si seleziona **[Copia]**, è necessario specificare se le copertine anteriori e posteriori devono essere copiate su 1 o 2 facciate. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.


#### Copertina anteriore

La prima pagina degli originali viene copiata su carta speciale per copertine oppure viene inserito un foglio per copertine prima della prima copia.

## Copia




#### Bianco




## Copertina anteriore/posteriore

La prima e l'ultima pagina dell'originale vengono copiate su carta specifica per copertine.

## Copia




#### Bianco



## 

P.103 "Copia copertina anteriore in Combina"


## Premere [Copertina/Divisore].



- Premere [Copertina anter.] o [Copertina ant./post.].
- Selezionare [Copia] o [Bianco] per la copertina.
- Selezionare il vassoio che contiene la carta sulla quale si desidera copiare gli originali, quindi premere [OK].
- Posizionare gli originali nell'ADF, quindi premere il tasto [Avvio].

## Designa

Questa funzione permette di copiare alcune pagine dell'originale su divisori.




## Preparazione

Prima di utilizzare questa funzione, impostare il vassoio carta speciale per divisori. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

#### Nota

- ☐ I divisori devono essere dello stesso formato della carta da copia e devono essere inseriti con lo stesso orientamento.
- ☐ Non è possibile posizionare la carta da copia nel vassoio bypass.
- ☐ È possibile specificare fino a 20 pagine.
- Premere [Copertina/Divisore].



- Premere [Defin./Capitolo].
- Premere il tasto per selezionare il numero del capitolo.
- Immettere il numero della pagina della posizione dell'originale che si desidera copiare su un divisore utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].
- Selezionare il vassoio carta per i divisori.
- Per specificare un'altra posizione di pagina, ripetere i passaggi da 🛭 a 🖪

## Mota

- ☐ Per selezionare i capitoli da 11 a 20, premere il tasto [▼11~20].
- Terminata la definizione delle pagine, premere il tasto [OK].
- Premere [OK].
- Selezionare il vassoio che contiene la carta sulla quale si desidera copiare gli originali.
- Posizionare gli originali nell'ADF, quindi premere il tasto [Avvio].

## Capitolo


Le posizioni delle pagine specificate con questa funzione appariranno sulla facciata anteriore delle copie.

## Preparazione

Prima di selezionare questa funzione, premere [F-R/Combina/Serie] e selezionare il modo Fronte-retro (1 facciata  $\rightarrow$  2 facciate) o Combina.

## Nota

- ☐ Questa funzione può essere utilizzata solo con la funzione Fronte-retro (1 facciata→2 facciate) o Combina.
- ☐ È possibile specificare fino a 20 pagine.
- Premere [Copertina/Divisore].




- Premere [Defin./Capitolo].
- Premere [Capitolo].
- Premere il tasto per selezionare il numero del capitolo.
- Immettere la posizione della prima pagina del primo capitolo utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [#].
- Per specificare un'altra posizione di pagina, ripetere i passaggi da 🛭 a 🗒.

## Nota

- ☐ Per selezionare i capitoli da 11 a 20, premere il tasto [▼11-20].
- Terminata la definizione delle pagine, premere il tasto [OK].
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Divisori

Utilizzando questa funzione è possibile inserire un divisore tra lucidi o impilamenti. È inoltre possibile stampare sul divisore inserito.




## Preparazione


Prima di selezionare questa funzione, specificare il vassoio carta per i divisori. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

## Nota

- ☐ Caricare i divisori con lo stesso formato e orientamento della carta da copia o dei lucidi.
- Quando si utilizzano lucidi inseriti nel vassoio bypass.
  - Copia




Bianco



## Nota

☐ Premere il tasto [#] e selezionare [Lucidi] in Carta speciale. Per ulteriori informazioni, vedere P.24 "Quando si utilizza carta speciale per la copia".

Premere [Copertina/Divisore].



- Premere [Divisore].
- Selezionare [Copia] o [Bianco], quindi premere [OK].
- A Selezionare il vassoio che contiene la carta sulla quale si desidera copiare gli originali.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

## Memorizzazione dei dati nel Document server


Il Document server consente di salvare i documenti nella memoria e di stamparli secondo necessità.

## **∰**Importante


☐ I dati memorizzati nella macchina possono andare perduti in caso di guasti. Il produttore non è responsabile dei danni conseguenti alla perdita di dati.

## Nota

- ☐ Per impostazione predefinita, i dati memorizzati nel Document Server vengono eliminati dopo tre giorni. È possibile specificare il periodo di tempo al termine del quale i dati memorizzati verranno eliminati in modo automatico. Per informazioni più dettagliate sulle impostazioni, vedere la Guida alle impostazioni generali.
- 1 Premere [Memorizza file].



Immettere un nome file, un nome utente o una password se necessario.



## **₽** Riferimento


Per informazioni su come registrare un nome file, un nome utente o una password, vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

- Premere [OK].
- Posizionare gli originali.

## **₽** Riferimento

Per ulteriori informazioni sui tipi di originali che è possibile utilizzare e sul relativo posizionamento, vedere P.13 "Posizionamento di originali".

Specificare le impostazioni di scansione degli originali.



**6** Premere il tasto [Avvio].

Gli originali vengono acquisiti e salvati in memoria.

## 

- ☐ Per interrompere la scansione, premere il tasto [Cancella/Stop]. Per riprendere una scansione interrotta, premere [Continua] nella finestra di dialogo di conferma. Per eliminare le immagini acquisite ed annullare il lavoro, premere [Stop]. Vengono espulsi gli originali posizionati nell'ADF.
- ☐ Se l'originale è stato posizionato sul vetro di esposizione, premere il tasto [#] dopo la scansione di tutti gli originali.
- ☐ Per verificare se il documento è stato memorizzato, premere il tasto [Document server].


## **Programmi**

È possibile memorizzare le impostazioni di copia utilizzate più di frequente per poterle richiamare in seguito.

# Memorizzazione di un programma

#### Nota

- ☐ È possibile memorizzare fino a 10 programmi.
- ☐ È possibile selezionare il modo standard o il programma n. 10 come modo da impostare quando i modi vengono cancellati o viene effettuato un reset, oppure immediatamente dopo l'accensione dell'interruttore operativo. Per ulteriori informazioni, vedere P.97 "Cambia modo iniziale".
- ☐ Le impostazioni della carta sono memorizzate in base al formato. Tuttavia, se più vassoi carta contengono carta dello stesso formato, viene selezionato prima il vassoio specificato tramite gli Strumenti utente (Impostazioni di Sistema). Vedere la Guida alle impostazioni generali.
- ☐ I programmi non vengono cancellati né spegnendo la macchina, né premendo il tasto [Cancella modi]. Per cancellarli è necessario eliminarli o sovrascriverli con un altro programma.
- 1 Modificare le impostazioni di copiatura in modo da selezionare tutte le funzioni da memorizzare in questo programma.
- Premere il tasto [Programma].



## Premere [Memorizza].



Premere il numero del programma che si desidera memorizzare.

## 


☐ I numeri di programma che riportano � hanno già un'impostazione.

## **₽** Riferimento

P.79 "Modifica di un programma memorizzato"

[5] Immettere il nome del programma con i tasti delle lettere sul display informativo.

È possibile immettere fino a 40 caratteri.



## 

Per informazioni più dettagliate sull'inserimento dei caratteri, vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

## Nota

Se non si desidera immettere il nome del programma, passare al punto 6.

## 6 Premere [OK].

Una volta memorizzate le impostazioni con successo, viene visualizzato ❖ sul lato sinistro e il nome del programma sul lato destro del numero di programma registrato. Si torna al display di copia iniziale per qualche secondo.

# Modifica di un programma memorizzato

1 Verificare le impostazioni del programma.

## Nota

- ☐ Per controllare il contenuto di un programma, è necessario richiamarlo. Per ulteriori informazioni, vedere P.79 "Richiamo di un programma".
- Ripetere le operazioni dai punti **1** a **1** di "Memorizzazione di un programma".
- Premere [Memorizza].


Ripetere le operazioni **5** e **6** di "Memorizzazione di un programma".



☐ Il programma precedente viene eliminato se sovrascritto.

## Eliminazione di un programma

- Premere il tasto [Programma].
- Premere [Elimina].



- Premere il numero del programma che si desidera eliminare.
- 4 Premere [Sì].

Il programma viene eliminato e viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale di copiatura.

## Richiamo di un programma

- Premere il tasto [Programma].
- 2 Premere [Richiama].



Premere il numero del programma che si desidera richiamare.

Vengono visualizzate le impostazioni memorizzate.

- ☐ I numeri di programma che riportano � hanno già un'impostazione.
- Posizionare gli originali, quindi premere il tasto [Avvio].

# 3. Risoluzione dei problemi

## Se la macchina non funziona correttamente

## Se viene visualizzato un messaggio

La tabella seguente contiene la spiegazione dei messaggi di errore più comuni. Se vengono visualizzati altri messaggi, seguire le istruzioni visualizzate.

#### 

☐ Per informazioni sui messaggi non presenti nell'elenco, vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile rile- vare il formato dell'originale.	È stato posizionato un originale irregolare. Per ulteriori informazioni, vedere P.12 "Formati difficili da rilevare".	Selezionare la carta manualmente e non in modo Selezione automatica carta; non utilizzare la funzione Ri- duzione/Ingrandimento Auto.
		Posizionare l'originale sul vetro di esposizione. Per ulteriori informazioni, vedere P.14 "Posizionamento degli originali sul vetro di esposizione".
	L'originale non è stato posizionato.	Posizionare gli originali.
Controllare l'orientamento dell'originale.	L'originale non è stato posi- zionato nell'orientamento corretto.	Cambiare l'orientamento dell'originale.
Controllare il formato carta.	È stato impostato un formato carta irregolare.	Se si preme il tasto [Avvio], la copiatura inizia con la carta selezionata.
Il modo Fascicola- zione ruotata non è disponibile con il formato immagine specificato.	È stato selezionato un for- mato carta per il quale non è disponibile la funzione Fa- scicolazione ruotata.	Selezionare il formato carta corretto. Per ulteriori informazioni, vedere P.36 "Fascicolazione".
Impossibile perforare carta del formato specificato.	La funzione Perforazione non può essere utilizzata con il formato carta selezio- nato.	Per il modo Perforazione sono disponibili i formati carta seguenti: A3□, B4 JIS□, A4 □□, B5 JIS □□, A5 □□, 11"×17"□, 8¹/2"×14" □ e 5¹/2"×8¹/2" □□. Selezionare uno di questi formati.
Supera la capacità di pinzatura.	Il numero di fogli per fasci- colo supera la capacità della pinzatrice.	Verificare la capacità della pinzatrice. Per ulteriori informazioni, vedere P.114 "Pinzatura".

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile pinza- re carta del forma- to specificato.	La funzione Pinzatura non può essere utilizzata con il formato carta selezionato.	Selezionare un formato carta utilizzabile in modo Pinzatura. Per ulteriori informazioni, vedere P.114 "Pinzatura".
Il modo Fronte-re- tro non è disponi- bile con il formato carta specificato.	È stato selezionato un formato carta non disponibile nel modo Fronte-retro.	Per il modo Fronte-retro sono dispo- nibili i seguenti formati carta: A3, B4 JIS, A4, B, B5 JIS, A5, Selezionare uno di questi formati.
Il numero massimo di gruppi è *.	Il numero di copie supera la quantità massima di copie consentita.	È possibile modificare la quantità massima di copie. Per ulteriori infor- mazioni, vedere P.97 "Quantità mas- sima copie".
L'originale è in scansione da un'al- tra funzione.	La funzione Document server è in uso.	Per annullare un lavoro in fase di elaborazione, premere il tasto [Esci], quindi il tasto [Document server]. A questo punto, premere il tasto [Cancella/Stop]. Appena viene visualizzato il messaggio "È stato premuto il tasto [Stop]. Arrestare la memorizzazione?", premere il tasto [Stop].
Non si possiedono i privilegi per poter usare questa funzione.	Questa funzione può essere usata solo dagli utenti au- tenticati.	Rivolgersi all'amministratore.
Autenticazione fallita.	Il nome utente o la pas- sword di accesso non è cor- retta.	Richiedere all'amministratore utenti il nome utente o la password di accesso corretta.
	L'unità non può effettuare l'autenticazione.	Rivolgersi all'amministratore.
Non è stato possibile eliminare i file selezionati per cui l'utente non ha privilegi d'accesso.	Si è tentato di eliminare dei file senza averne l'autorità.	I file possono essere eliminati dalla persona che li ha creati. Per eliminare un file per il quale non si dispone dell'autorizzazione, contattare l'utente che lo ha creato.
Appare "Aggiornamento lista destinazioni in corso. Attendere. La destinazione/i o il mittente specificato è stato cancellato." e non è possibile effettuare operazioni.	La lista destinazioni viene aggiornata dalla rete utilizzando SmartDeviceMonitor for Admin. A seconda del numero di destinazioni da aggiornare, potrebbero esserci ritardi nella ripresa delle operazioni. Mentre questo messaggio viene visualizzato, non è possibile effettuare operazioni.	Attendere la scomparsa del messaggio. Non spegnere il sistema mentre il messaggio è visualizzato.

## Se non si riesce ad ottenere copie nitide

Problema	Cause	Soluzioni
Le copie appaiono sporche.	La densità dell'immagine è troppo alta.	Regolare la densità dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere P.25 "Regolazione della densità dell'immagine".
	La funzione Densità immagine automatica non è stata selezionata.	Regolare la densità automatica. Per ulteriori informazioni, vedere P.25 "Regolazione della densità dell'im- magine".
Viene copiata la facciata posteriore dell'originale.	La densità dell'immagine è troppo alta.	Regolare la densità dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere P.25 "Regolazione della densità dell'immagine".
	La funzione Densità immagine automatica non è stata selezionata.	Regolare la densità automatica. Per ulteriori informazioni, vedere P.25 "Regolazione della densità dell'im- magine".
Quando si utilizzano originali a collage appare un'ombra sulle copie.	La densità dell'immagine è troppo alta.	Regolare la densità dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere P.25 "Regolazione della densità dell'immagine".
		Cambiare l'orientamento dell'originale.  Coprire le parti incollate con del na-
		stro.
Ogni volta che si effettuano copie, la stessa area di co- piatura appare sporca.	Il vetro di esposizione o l'alimentatore originali è sporco.	Pulire questi componenti. Vedere la Guida alle impostazioni generali.
Le copie sono troppo chiare.	La densità dell'immagine è troppo bassa.	Regolare la densità dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere P.25 "Regolazione della densità dell'immagine".
	Il formato carta è inadatto.	Utilizzare uno dei formati carta consigliati.
		<ul> <li>✓ Nota</li> <li>□ Se si utilizza carta umida o a grana grossa, le copie possono risultare troppo chiare.</li> </ul>
	La cartuccia del toner è quasi vuota.	Aggiungere del toner. Vedere la Guida alle impostazioni generali.

Problema	Cause	Soluzioni
Alcune parti dell'immagi- ne non vengono copiate.	L'originale non è stato inserito correttamente.	Posizionare gli originali correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere P.13 "Posizionamento di originali".
	Il formato carta selezionato è irregolare.	Selezionare il formato carta corretto.
Le copie sono bianche.	L'originale non è stato inserito correttamente.	Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso quando si utilizza il vetro di esposizione. Posizionare gli originali con il lato di stampa rivolto verso l'alto se si utilizza l'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere P.13 "Posizionamento di originali".
Sulle copie si produce un effetto moiré.	L'originale contiene un'immagine con punti o molte linee.	Posizionare l'originale sul vetro di esposizione leggermente obliquo.

## Se non si riesce a eseguire le copie nel modo desiderato

Nella sezione seguente vengono illustrate le cause e i rimedi quando le copie non risultano come desiderato.

### Operazioni di base

Problema	Cause	Soluzioni
Le copie non vengono pinzate.	Si sono inceppate delle graffette nella pinzatrice.	Rimuovere le graffette inceppate. Vedere la Guida alle impostazioni ge- nerali.
		<ul> <li>✔ Nota</li> <li>□ Dopo aver rimosso i punti pinzatrice inceppati, può accadere che i punti non vengano espulsi le prime volte che si cerca di utilizzare la pinzatrice.</li> </ul>
	Il numero di copie supera la capacità della pinzatrice.	Verificare la capacità della pinzatrice. Per ulteriori informazioni, vedere P.114 "Pinzatura".
	La carta da copia è incurva- ta.	Capovolgere la risma di carta da copia nel vassoio.
Le pinzature vengono posizionate in modo errato.	Gli originali non sono posizionati correttamente.	Verificare la posizione corretta per posizionare gli originali. Per ulterio- ri informazioni, vedere P.40 "Pinza- tura".
Non si riesce a combinare più funzioni.	Le funzioni selezionate non possono essere utilizzate insieme.	Verificare la combinazione delle funzioni e specificare nuovamente le impostazioni.
		P.109 "Tabella combinazioni"
Durante la fascicolazione, le pagine vengono divise in due blocchi.	La memoria si è esaurita durante l'operazione di fa- scicolazione e le pagine sono state espulse in due blocchi.	È possibile interrompere la copiatura quando la memoria si esaurisce. Per ulteriori informazioni, vedere P.107 "Riavvio automatico scansione se memoria satura".
La carta non viene consegnata nel vassoio di uscita durante la stampa con la pinzatura.	Se la stampa viene interrot- ta durante l'uso della fun- zione di pinzatura, i fogli non pinzati durante la stampa potrebbero rimane- re nell'unità di pinzatura.	Premere il tasto [Reset] e annullare le impostazioni di copiatura, compresa la pinzatura.

## ❖ Modifica

Problema	Cause	Soluzioni
Nel modo Duplica immagi- ne, alcune parti dell'imma- gine dell'originale non vengono copiate.	La combinazione dell'ori- ginale con la carta da copia è errata.	Selezionare A3□ per gli originali A4□ e A4 per gli originali A5.
In modo Margine, Centro, o Centro/Margine, alcune parti dell'immagine originale non vengono copiate.	È stato impostato un margine di cancellazione ampio.	Diminuire la larghezza del margine. È possibile regolarlo tra 2 e 99 mm (0,1" e 3,9"). Per ulteriori informa- zioni, vedere P.101 "Cancella lar- ghezza bordo" e P.101 "Cancella Larghezza Centro".
	La scansione degli originali non viene effettuata corret- tamente.	Posizionare gli originali in modo corretto.
Nel modo Regolazione margine, alcune parti dell'immagine dell'origi-	È stato impostato un margine di cancellazione ampio.	Impostare un margine più stretto con gli Strumenti utente. È possibile regolare la larghezza tra 0 e 30 mm (0" e 1,2"). Per ulteriori informazioni, vedere P.100 "Margine frontale: Sinistra/Destra", P.100 "Margine frontale: Alto/Basso", P.100 "Margine posteriore: Sinistra/Destra" e P.100 "Margine posteriore: Alto/Basso".
nale non vengono copiate.	Vi è un'assenza di margine sul lato opposto alla posi- zione di rilegatura.	
Nel modo Ripeti immagi- ne, l'immagine dell'origi- nale non viene copiata ripetutamente.	Il formato selezionato per la carta da copia è lo stesso degli originali, oppure non	Selezionare una carta da copia di formato superiore a quello degli originali.
	è stato selezionato il rap- porto di riproduzione cor- retto.	Selezionare il rapporto di riproduzione adeguato.

## ❖ Timbro

Problema	Cause	Soluzioni
La posizione del timbro è errata.		Verificare l'orientamento della carta e la posizione del timbro.

## ❖ Combina

Problema	Cause	Soluzioni
Non è possibile creare un libro dal modo Libretto o Rivista piegando le copie.	È stata selezionata un'im- postazione ("Rilegatura la- terale sinistra" o "Rilegatura laterale de- stra") che non corrisponde all'orientamento degli ori- ginali.	Modifica delle impostazioni.
Quando viene utilizzata la funzione Combina, alcune parti dell'immagine non vengono copiate.	È stato specificato un rap- porto di riproduzione che non corrisponde ai formati degli originali e della carta da copia.	Quando si specifica un rapporto di riproduzione utilizzando il modo di selezione manuale della carta, assi- curarsi che il rapporto corrisponda agli originali e alla carta da copia.
		☐ Selezionare il rapporto di riproduzione appropriato prima di utilizzare il modo Combina.
Le copie non sono nell'ordine corretto.	Gli originali sono stati posizionati nell'ordine errato.	Quando si posiziona una pila di ori- ginali nell'ADF, l'ultima pagina deve essere in fondo.
		Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione, iniziare con la prima pagina da copiare.

## ❖ Fronte-retro

Problema	Cause	Soluzioni
Quando si usa la stampa Fronte-retro, la copia viene effettuata In alto/basso an- che se è stato selezionato A sinistra/destra.	Gli originali sono stati posizionati con l'orientamento errato.	Posizionare gli originali nell'orientamento corretto. Per ulteriori informazioni, vedere P.13 "Orientamento degli originali".
Le copie non sono nell'ordine corretto.	Gli originali sono stati posizionati nell'ordine errato.	Quando si posiziona una pila di ori- ginali nell'ADF, l'ultima pagina deve essere in fondo.
		Se si posiziona un originale sul vetro di esposizione, iniziare con la prima pagina da copiare.

## Quando la memoria è satura

#### Nota

□ Se si imposta [Riavvio auto. scansione se mem. satura] in Strumenti utente (vedere P.107 "Riavvio automatico scansione se memoria satura") su [Sì], non viene visualizzato alcun messaggio di overflow memoria se la memoria si riempie. La macchina esegue prima la copia degli originali acquisiti, quindi la scansione e la copia automatiche degli originali rimanenti. Se si verifica questa condizione, le pagine fascicolate non saranno in sequenza.

Messaggi	Cause	Soluzioni
Memoria satura.* ori- ginali acquisiti dallo scanner.	L'originale scansito supera il numero di pagine memoriz- zabili.	Premere [Stam.] per copiare gli originali acquisiti ed eliminare i dati relativi alla scansione.
Premre [Stampa] per copiare gli origina-li acquisiti. Non rimuovere gli originali rimanenti.		Premere <b>[Cancella]</b> per cancellare i dati relativi alla scansione e non effettuare la copia.
<ul> <li>✓ Nota</li> <li>☐ Quando la memoria è satura, la copiatura si arresterà e verrà visualizzato questo</li> </ul>		
messaggio.  Premere [Riprendi]	La macchina verifica se gli ori-	Per continuare la copiatura, ri-
per acquisire e co- piare gli originali rimanenti.	ginali rimanenti devono essere copiati o meno dopo aver stampato l'originale scansito.	muovere tutte le copie e pre- mere [Riprendi]. Per arrestare la copiatura, premere [Stop].
[Stop] [Riprendi]		

# 4. Strumenti Utente (Funzioni Copiatrice/Document Server)

# Menu Strumenti Utente (Impostazioni Copiatrice/Document server)

Nomi degli Strumenti utente	Predefinito
Funzioni generali P.1/4 (Vedere P.95 "Funzioni generali P.1/4").	
Priorità selezione automatica carta	Attivo
Commutazione automatica vassoio	Con rotazione immagine
Visualizza carta	Visualizza
Priorità tipo originale	Testo
Visualizzazione tipo originale	Visualizza
Priorità densità immagine automatica	Testo: Attivo Testo/Foto: Attivo Foto: Disattivo Sbiadito: Attivo Copia di copia: Attivo
Qualità copia	Testo: Normale Testo/Foto: Normale Foto: Stampa foto Sbiadito: Normale Copia di copia: Normale
Densità immagine	Testo: Normale Testo/Foto: Normale Foto: Normale Sbiadito: Normale Copia di copia: Normale
Funzioni generali P.2/4 (Vedere P.97 "Funzioni generali P.2/4").	
Priorità modo Fronte-retro	1 facciata -> 1 facciata (versione metrica) 1 facciata -> facciate (pollici)
Orientamento copie in modo Fronte-retro	Alto con Alto
Orientamento originale in modo Fronte-retro	Alto con Alto
Cambia modo iniziale	Standard
Quantità massima copie	999 fogli
Segnale acustico: originale su vetro di esposizione	Attivo
Avviso fine lavoro	Attivo
Funzioni generali P.3/4 (Vedere P.98 "Funzioni generali $P.^3/_4$ ").	

Nomi degli Strumenti utente		Predefinito
Tasto funzione copia: F1-F5		• F1: 1 facciata -> 2 facciate: alto- alto
		• F2: 2 facciate: alto-alto -> 2 facciate: alto-alto
		• F3: 1 facciata -> Combina 1 facciata
		• F4: 1 facciata -> Combina 1 facciata: 4 originali
		• F5: Crea margine
Funzioni generali P.4/4 (Vedere P.9	98 "Funzioni generali $P.^4/_4$ ").	
Tasto di memorizzazione document server: F1-F5		• F1: Originale su 2 facciate, Alto con Alto
		• F2: 1 facciata -> Combina 1 facciata
		• F3: 1 facciata -> Combina 1 facciata: 4 originali
		• F4: 1 facciata -> Combina 1 facciata: 8 originali
D 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	1 P.00 //P	• F5: Crea margine
Rapporto di riproduzione P.1/2 (V	edere P.99 "Rapporto di riprod	
Tasto di scelta rapida R/I		Versione metrica
		•Tasto di scelta rapida R/I 1: 71%
		•Tasto di scelta rapida R/I 2: 141%
		•Tasto di scelta rapida R/I 3: 93%
		Versione in pollici
		• Tasto di scelta rapida R/I 1: 73%
		• Tasto di scelta rapida R/I 2: 155%
		•Tasto di scelta rapida R/I 3: 93%
Ingrandisci 1–5		Versione metrica
		•Ingrandisci 1: 115%
		•Ingrandisci 2: 122%
		•Ingrandisci 3: 141%
		•Ingrandisci 4: 200%
		•Ingrandisci 5: 400%
		Versione in pollici
		•Ingrandisci 1: 121%
		•Ingrandisci 2: 129%
		•Ingrandisci 3: 155%
		•Ingrandisci 4: 200%
		•Ingrandisci 5: 400%
Impostazione priorità: Ingrandisci		Versione metrica: 141% Versione in pollici: 155%
Rapporto di riproduzione P.2/2 (V	edere P 99 "Rannorto di riprod	
Trapporto di riproduzione 1.2/2 (V	rapporto di riprod	ruzione i . / 2 ).

Nomi degli Strumenti utente	Predefinito		
Riduci 1–6	Versione metrica		
	•Riduci 1: 25%		
	•Riduci 2: 50%		
	• Riduci 3: 65%		
	• Riduci 4: 71%		
	• Riduci 5: 75%		
	• Riduci 6: 82%		
	Versione in pollici		
	•Riduci 1: 25% •Riduci 2: 50%		
	• Riduci 3: 65%		
	• Riduci 4: 73%		
	•Riduci 5: 78%		
	•Riduci 6: 85%		
Impostazione priorità: Riduci	Versione metrica: 71%		
	Versione in pollici: 73%		
Rapporto per Creazione margine	93%		
Priorità R/I	Riduci		
Modifica P.1/2 (Vedere P.100 "Modifica $P.^{1}/_{2}$ ").			
Margine frontale: Sinistro/Destro	Versione metrica: <i>Sinistro 5 mm</i>		
	Versione in pollici: <i>Sinistro 0,2</i> "		
Margine posteriore: Sinistro/Destro	Versione metrica: <i>Destro 5 mm</i>		
	Versione in pollici: <i>Destro 0,2</i> "		
Margine frontale: Alto/Basso	Versione metrica: A/B 0 mm		
	Versione in pollici: A/B 0"		
Margine posteriore: Alto/Basso	Versione metrica: A/B 0 mm		
	Versione in pollici: A/B 0"		
1 Facciata →2 Facciate Margine Auto: Alto-Alto	Versione metrica: <i>Destro 5 mm</i>		
	Versione in pollici: Destro 0,2"		
1 Facciata →2 Facciate Margine Auto: Alto-Basso	Versione metrica: A/B 0 mm		
	Versione in pollici: A/B 0"		
Cancella larghezza margine	Versione metrica: 10 mm		
	Versione in pollici: 0,4"		
Cancella ombregg. in modo Combina	Sì		
Cancella larghezza centro	Versione metrica: 10 mm		
	Versione in pollici: 0,4"		
Modifica P.2/2 (Vedere P.101 "Modifica P. <sup>2</sup> / <sub>2</sub> ").			
Linea di separazione Ripetizione immagine	Nessuna		
Linea di separazione Duplica immagine	Nessuna		
Linea di separazione in Combina	Nessuna		
Copia su carta designata	Sì		
Copia copertina anteriore in Combina	Combina		
Copia su pagina definita in Combina	Combina		
Orientamento: Libretto, Rivista	Apertura a sinistra		
Ordine copie in Combina	Da sinistra a destra		

Nomi degli Strumenti utente		Predefinito		
Timbro (Vedere P.103 "Timbro personalizzato").				
Numerazione sfondo	Dimensione	Normale		
	Densità	Normale		
Timbro predefinito	Priorità timbro	Copia		
	Lingua timbro	Inglese		
	Posizione timbro	Versione metrica  • Posizione: <i>In alto a destra</i> • Margine superiore: 24 mm  • Margine destro: 24 mm  Versione in pollici  • Posizione: <i>In alto a destra</i> • Margine superiore: 1,0"  • Margine destro: 1,0"		
	Formato timbro	Dimensione: $1\times$		
		Densità: Normale		
		Pagina timbro: Tutte le pagine		
Timbro personalizzato	Programma/Elimina timbro			
	Posizione timbro: 1–4	<ul> <li>Versione metrica</li> <li>Posizione: <i>In alto a destra</i></li> <li>Margine superiore: 24 mm</li> <li>Margine destro: 24 mm</li> <li>Versione in pollici</li> <li>Posizione: <i>In alto a destra</i></li> <li>Margine superiore: 1,0"</li> <li>Margine destro: 1,0"</li> </ul>		
	Formato timbro: 1–4	Tutte le pagine		
Timbro data	Formato	Versione metrica: GG/MM/AAAA Versione in pollici: MM/GG/AAAA		
	Font	Font 1		
	Posizione timbro	<ul> <li>Versione metrica</li> <li>Posizione: <i>In alto a sinistra</i></li> <li>Margine superiore: 8 mm</li> <li>Margine sinistro: 32 mm</li> <li>Versione in pollici</li> <li>Posizione: <i>In alto a sinistra</i></li> <li>Margine superiore: 0,3"</li> <li>Margine sinistro: 0,8"</li> </ul>		
	Impostazione timbro	Tutte le pagine		
	Dimensione	Auto		
	Sovrapponi	No		

	Formato timbro Font	P1, P2
	Font	Г 11
		Font 1
	Dimensione	Auto
	Posizione timbro retro pagina in modo Fronte-retro	Posizione opposta
	Numerazione pagine in Combi- na	Come originale
	Timbro sul divisore definito	No
	Posizione timbro	Versione metrica
		<ul> <li>Posizione P1, 1/5, P.1, 1: In alto a destra -1-, 1-1: In basso al centro</li> <li>Margine superiore/inferiore P1, 1/5, P.1, 1: 12 mm -1-, 1-1: 8 mm</li> <li>Margine destro/sinistro P1, 1/5, P.1, 1: 12 mm -1-, 1-1: 0 mm</li> <li>Versione in pollici</li> <li>Posizione P1, 1/5, P.1, 1: In alto a destra -1-, 1-1: In basso al centro</li> <li>Margine superiore/inferiore P1, 1/5, P.1, 1: 0,5" -1-, 1-1: 0.3"</li> <li>Margine destro/sinistro P1, 1/5, P.1, 1: 0,5" -1-, 1-1: 0.0"</li> </ul>
	Sovrapponi	No
	Lettera iniziale numerazione pagine	P1, P2/P.1, P.2
Input/Output (Vedere P.107 "Inpu	t/Output").	
Passa a batch		Batch
Auto reset SADF		5 secondi
Fascicolazione ruotata: continuazione automat.		No
Fascicolazione automatica		No
Riavvio auto. Scansione se mem. satura		No
Selezione della funzione Impilamento		Impilamento
Selezionare la posizione di pinzatura		2 in alto
Selezione tipo perforazione		2 fori
Impostazione carta intestata		No
Strumenti amministratore (Vedere P.108 "Strumenti Amministratore").		
Protezione menu		Livello 2

# Accesso agli Strumenti utente (Funzioni Copiatrice/Document server)

Questa sezione è riservata agli amministratori dell'unità. È possibile modificare o impostare i valori predefiniti.

## 

- ☐ Ricordarsi di uscire da Strumenti utente e tornare al display di copia iniziale dopo aver configurato tutte le impostazioni desiderate. Questa sezione illustra le impostazioni di sistema che possono essere configurate per la copiatrice.
- ☐ Il tasto selezionato viene evidenziato.
- ☐ Qualsiasi modifica eseguita con gli Strumenti utente continua ad avere effetto anche se si spegne l'interruttore di alimentazione principale o quello operativo, o si preme il tasto [Cancella modi].

## 

Per informazioni più dettagliate, vedere la Guida alle impostazioni generali.

# Modifica delle impostazioni predefinite

Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].

Viene visualizzato il menu principale degli Strumenti utente.



## 

☐ Se sono state impostate le funzioni Autenticazione di base, Autenticazione Windows, Autenticazione LDAP o Autenticazione server integrazione, viene visualizzata la schermata di autenticazione. Immettere il nome utente e la password di accesso, quindi premere [Accesso]. Premere [Funzioni Copiatrice/Document server].

Appare il menu Funzioni Copiatrice/Document server.

Selezionare il menu che si desidera impostare.

Vengono visualizzate le impostazioni per ciascun menu.

## **₽** Riferimento

P.89 "Menu Strumenti Utente (Impostazioni Copiatrice/Document server)"

Modificare le impostazioni seguendo le istruzioni visualizzate sul display informativo, quindi premere il tasto [OK].

## Uscita dagli Strumenti utente

Dopo aver modificato le impostazioni degli Strumenti utente, premere il tasto [Esci] nel menu principale degli Strumenti utente.

Le modifiche agli Strumenti utente sono state completate e l'unità è pronta per la copiatura.



## Nota

☐ È inoltre possibile uscire dagli Strumenti utente premendo il tasto [Strumenti utente/Contatore].

## Funzioni generali P.<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

#### Priorità selezione automatica carta

Viene selezionato Selezione automatica carta in base alle impostazioni predefinite. Tuttavia, è possibile disattivare questa impostazione. Per ulteriori informazioni, vedere P.27 "Selezione della carta da copia".

#### Nota

☐ Impostazione predefinita: *Sì* 

#### Commutazione automatica vassoio

Se si carica carta dello stesso formato in due o più vassoi, la macchina passa automaticamente a un altro vassoio quando termina la carta nel primo (se è selezionata la funzione Selezione automatica carta). Questa funzione viene chiamata "Commutazione automatica vassoio". Questa impostazione specifica se utilizzare o meno la funzione "Commutazione automatica vassoio".

## Nota


- ☐ Impostazione predefinita: *Con rotazione immagine*
- ☐ **[Con rotazione immagine]** Utilizzare questa opzione con Commutazione automatica vassoio.
- ☐ [Senza rotazione immagine] Questa funzione esegue copie con la Commutazione automatica vassoio solo se viene caricata carta dello stesso formato e con la stessa direzione in due o più vassoi. Se è stata caricata carta di formato e orientamento diversi, la copiatura viene interrotta e viene visualizzato il messaggio "Caricare la carta.".
- ☐ [Disattivo] Quando termina la carta in un vassoio, la copia viene interrotta e viene visualizzato il messaggio "Caricare la carta.".

#### ❖ Visualizzazione carta

È possibile scegliere di visualizzare nella schermata iniziale i vassoi/formati carta disponibili.

## Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *Visua-lizza*
- ☐ Se si seleziona [Nascondi], viene visualizzato il display mostrato nella figura. Premere [Selez. auto carta] per visualizzare i formati carta.



#### Priorità tipo originale

È possibile selezionare il tipo di originali attivi all'avvio dell'unità, al reset oppure quando vengono cancellati i modi. Per ulteriori informazioni, vedere P.26 "Selezione dell'impostazione del tipo di originale".

## Nota


☐ Impostazione predefinita: *Testo* 

## **❖** Visualizzazione tipo originale

È possibile scegliere di visualizzare i tipi di originale nella schermata iniziale.

## Mota

- ☐ Impostazione predefinita: *Visualiz- za*
- ☐ Se si seleziona [Nascondi], viene visualizzato il display mostrato nella figura.



#### Priorità densità immagine automatica

Impostare questa funzione per utilizzare la Densità immagine auto all'avvio dell'unità, al reset oppure quando vengono cancellati i modi.

## Nota

☐ Predefinito: Testo: Attivo, Testo/Foto: Attivo, Foto: Disattivo, Sbiadito: Attivo, Copia di copia: Attivo

#### Qualità copia

È possibile regolare il livello di qualità delle copie per ciascun tipo di originale (Testo, Testo/Foto, Foto, Sbiadito, Copia di copia).

• Testo Regola la nitidezza del testo.

#### Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *Normale*
- ☐ [Impostazione pers.] è il valore definito durante l'impostazione iniziale.
- ☐ La scelta di [Nitido] o [Sfumato] influisce sulla nitidezza del testo

#### • Testo/Foto

Quando sull'originale sono presenti foto e testo, determinare se la priorità deve essere di foto o testo.

## Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *Normale*
- ☐ [Impostazione pers.] è il valore definito durante l'impostazione iniziale.
- ☐ [Normale] garantisce un ottimo bilanciamento tra testo e foto.

#### Foto

Per una foto originale, regolare il livello della qualità di finitura in base alla foto originale.

#### Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *Stam- pa foto*
- ☐ [Impostazione pers.] è il valore definito durante l'impostazione iniziale.
- ☐ Selezionare [Stampa foto] per foto originali stampate e [Foto lucida] per foto originali stampate con punti fini.
- ☐ Selezionare [Normale] per foto originali e testo stampati.

#### Sbiadito

Regola il livello della qualità della finitura di un originale sbiadito con densità normale.

#### Mota

- ☐ Impostazione predefinita: *Normale*
- ☐ [Impostazione pers.] è il valore definito durante l'impostazione iniziale.

#### • Copia di copia

Regola il livello della qualità in modo da non rendere più spesse le linee dell'immagine rifinita.

## Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *Normale*
- ☐ [Impostazione pers.] è il valore definito durante l'impostazione iniziale.

## Densità immagine

È possibile selezionare fino a sette livelli di densità dell'immagine per ciascun tipo di originale (Testo, Testo/Foto, Foto, Sbiadito, Copia di copia).

## 

☐ Predefinito: Testo: Normale, Testo/Foto: Normale, Foto: Normale, Sbiadito: Normale, Copia di copia: Normale

## Funzioni generali P.2/4

#### Priorità modo Fronte-retro

È possibile selezionare il tipo di funzione Fronte-retro attiva all'avvio della macchina, al reset oppure quando vengono cancellati i modi.

#### Nota

☐ Predefinito: Testo: Normale, Testo/Foto: Normale, Foto: Normale, Sbiadito: Normale, Copia di copia: Normale

#### Orientamento copia in modo Fronteretro

È possibile impostare l'orientamento della copia quando si eseguono copie a due facciate.

## 

☐ Impostazione predefinita: *Alto* con *Alto* 

#### Orientamento originale in Fronte-retro

È possibile impostare l'orientamento dell'originale quando si eseguono copie a due facciate.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Alto con Alto* 

#### Cambia modo iniziale

È possibile selezionare il modo iniziale o il programma n. 10 attivo all'avvio della macchina, al reset o quando vengono cancellati i modi.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Standard* 

#### Quantità massima copie

La quantità massima di copie può essere compresa tra 1 e 999.

#### Nota

☐ Impostazione predefinita: 999 fogli.

## Segnale acustico: originale su vetro di esposizione

Viene emesso un segnale acustico se dopo la copiatura si dimentica di rimuovere gli originali.

#### Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *Attivo*
- ☐ Se il Segnale acustico pannello in Strumenti utente (Impostazioni di Sistema) è impostato su [Disattivo], il segnale acustico non si attiva indipendentemente dall'impostazione selezionata per Segnale acustico: originale su vetro di esposizione. Vedere la Guida alle impostazioni generali.

#### Avviso fine lavoro

È possibile scegliere se il segnale acustico deve essere emesso o meno al termine della copia.


## Nota

- $\hfill\Box$  Impostazione predefinita: *Attivo*
- ☐ Se il Segnale acustico pannello degli Strumenti utente (Impostazioni di sistema) è impostato su [Attivo], l'unità emette un segnale acustico per segnalare se il lavoro non è stato completato a causa dell'interruzione della copia, della mancanza di carta o di un inceppamento carta.

## Funzioni generali P.3/4

#### ❖ Tasto funzione copia: F1-F5

È possibile assegnare le funzioni usate più frequentemente ai tasti funzione da F1 a F5.




## 

- ☐ Impostazione predefinita:
  - Tasto funzione copia: F1: 1 facciata -> 2 facciate: alto-alto
  - Tasto funzione copia: F2: 2 facciate: alto-alto -> 2 facciate: altoalto
  - Tasto funzione copia: F3: 1 facciata -> Combina 1 facciata
  - Tasto funzione copia: F4: 1 facciata -> Combina 1 facciata: 4 originali
  - Tasto funzione copia: F5: *Crea margine*

## Funzioni generali P.4/4

#### Tasto memorizzazione document server: F1-F5

È possibile assegnare le funzioni usate più frequentemente ai tasti funzione da F1 a F5. Le funzioni assegnate possono anche essere modificate.



## Nota

- ☐ Predefinito
  - Tasto di memorizzazione document server: F1: *Originale su 2 facciate, Alto con Alto*
  - Tasto di memorizzazione document server: F2: 1 facciata -> Combina 1 facciata
  - Tasto di memorizzazione document server: F3: 1 facciata -> Combina 1 facciata: 4 originali
  - Tasto di memorizzazione document server: F4: 1 facciata -> Combina 1 facciata: 8 originali
  - Tasto di memorizzazione document server: F5: *Crea margine*

## Rapporto di riproduzione P.<sup>1</sup>/<sub>2</sub>


#### Ţasto di scelta rapida R/I

È possibile registrare fino a tre rapporti di ingrandimento/riduzione utilizzati più di frequente, diversi dal rapporto di ingrandimento/riduzione fisso, e visualizzarli sulla schermata iniziale. I rapporti di ingrandimento/riduzione registrati possono anche essere modificati.

Se non è stato impostato alcun rapporto di ingrandimento/riduzione al momento della selezione del tasto [Tasto di scelta rapida R/I 1], [Tasto di scelta rapida R/I 2] o [Tasto di scelta rapida R/I 3], immettere il rapporto Riduci/Ingrandisci utilizzando i tasti numerici.

#### ❖ Ingrandisci 1-5

È possibile personalizzare i rapporti di ingrandimento disponibili premendo i tasti [Riduci/Ingrandisci] e [Ingrandisci].



## 

- $\hfill\Box$  Impostazione predefinita:
  - Versione metrica:
    - Ingrandisci 1: 115%
    - Ingrandisci 2: 122%
    - Ingrandisci 3: 141%
    - Ingrandisci 4: 200%
    - Ingrandisci 5: 400%
  - Versione in pollici:
    - Ingrandisci 1: 121%
    - Ingrandisci 2: 129%
    - Ingrandisci 3: 155%
    - Ingrandisci 4: 200%
    - Ingrandisci 5: 400%
- ☐ Se si seleziona [Rapp. Ingr. pers.], è necessario immettere un rapporto utilizzando i tasti numerici (il rapporto deve essere compreso tra 101 e 400%).

#### Impostazione priorità: Ingrandisci È possibile impostare un rapporto con priorità se si preme [Riduci/Ingrandisci] e [Ingrandisci].


#### Nota

- ☐ Impostazione predefinita:
  - Versione metrica: 141%
  - Versione in pollici: 155%

## Rapporto di riproduzione P.<sup>2</sup>/<sub>2</sub>

#### ❖ Riduci 1-6

È possibile personalizzare i rapporti di riduzione disponibili premendo i tasti [Riduci/Ingrandisci] e [Riduci].



## Nota

- ☐ Impostazione predefinita:
  - Versione metrica:
    - Riduci 1: 25%
    - Riduci 2: 50%
    - Riduci 3: 65%
    - Riduci 4: 71%
    - Riduci 5: 75%
    - Riduci 6: 82%
  - Versione in pollici:
    - Riduci 1: 25%
    - Riduci 2: 50%
    - Riduci 3: 65%
    - Riduci 4: 73%
    - Riduci 5: 78%
    - Riduci 6: 85%
- ☐ Se si seleziona [Rapp. Riduz. pers.], è necessario immettere un rapporto utilizzando i tasti numerici (il rapporto deve essere compreso tra 25 e 99%).

#### Impostazione priorità: Riduci

È possibile impostare un rapporto con priorità se si preme [Riduci/Ingrandisci] e [Riduci].

## Nota

☐ Impostazione predefinita:

• Versione metrica: 71%

• Versione in pollici: 73%

## \* Rapporto per Crea margine

È possibile impostare un rapporto di ingrandimento/riduzione quando si assegna "Crea margine" ad un tasto di scelta rapida.

## 

☐ Impostazione predefinita: 93%

#### ❖ Priorità R/I

Specifica quale scheda ha la priorità sul display informativo quando si seleziona [Riduci/Ingrandisci].

## Nota

 $\square$  Impostazione predefinita: *Riduci* 

## Modifica P.<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

## Nota

- ☐ Immettere la larghezza del margine di rilegatura utilizzando i tasti numerici nel modo seguente:
  - Versione metrica: 0 30 mm (in incrementi di 1 mm)
  - Versione in pollici: 0"–1,2" (in incrementi da 0,1")
- ☐ Immettere la larghezza del margine di cancellazione utilizzando i tasti numerici nel modo seguente:
  - Versione metrica: 2 99 mm (in incrementi di 1 mm)
  - Versione in pollici: 0,1"–3,9" (in incrementi da 0,1")

#### Margine frontale: Sinistra/Destra

È possibile specificare i margini sinistro e destro della facciata anteriore delle copie per la funzione Regolazione margine.

## Mota

☐ Impostazione predefinita:

• Versione metrica: *Sinistro 5 mm* 

• Versione in pollici: 0,2"

#### Margine posteriore: Sinistra/Destra

È possibile specificare i margini sinistro e destro della facciata posteriore delle copie per la funzione Regolazione margine.

## Nota

☐ Impostazione predefinita:

• Versione metrica: *Destro 5 mm* 

• Versione in pollici: *Destro 0,2*"

## Margine frontale: Alto/Basso

È possibile specificare i margini alto e basso della facciata anteriore delle copie per la funzione Regolazione margine.

## Nota

☐ Impostazione predefinita:

- Versione metrica: *Alto/Basso* 0 mm
- Versione in pollici: Alto/Basso 0,0"

## Margine posteriore: Alto/Basso

È possibile specificare i margini alto e basso della facciata posteriore delle copie per la funzione Regolazione margine.

## Nota

☐ Impostazione predefinita:

- Versione metrica: *Alto/Basso* 0 mm
- Versione in pollici: Alto/Basso 0,0"

#### ♦ 1 facciata→2 facciate margine auto: alto-alto

In modo Fronte-retro 1 facciata→2 facciate è possibile specificare i margini sulla facciata posteriore.

Il margine viene impostato sullo stesso valore del "Margine posteriore: sinistro/destro".

## 

☐ Impostazione predefinita:

• Versione metrica: *Destro 5 mm* 

• Versione in pollici: Destro 0,2"

#### ❖ 1 facciata→2 facciate margine auto: alto-basso

In modo Fronte-retro 1 facciata→2 facciate è possibile specificare i margini sulla facciata posteriore. Viene utilizzato il valore impostato per "Margine posteriore: Alto/Basso".

## 

☐ Impostazione predefinita:

• Versione metrica: *Alto/Basso 0* 

• Versione in pollici: *Alto/Basso* 0,0"

## Cancella larghezza bordo

È possibile specificare la larghezza dei bordi cancellati utilizzando questa funzione.

## Nota

☐ Impostazione predefinita:

• Versione metrica: 10 mm

• Versione in pollici: 0,4"

# Cancella ombreggiatura originale in modo Combina

In modo Combina è possibile specificare se cancellare un margine di 3 mm o 0,1" lungo tutti e quattro i bordi di ciascun originale.

## Nota

 $\square$  Impostazione predefinita: Si

#### Cancella Larghezza Centro

È possibile specificare la larghezza di cancellazione dei margini centrali utilizzando questa funzione.

## Nota

☐ Impostazione predefinita:

• Versione metrica: 10 mm

• Versione in pollici: 0,4"

## Modifica P.<sup>2</sup>/<sub>2</sub>

## Nota

☐ Un'area di immagine della larghezza di circa 1,5 mm (0.06") non può essere copiata quando si specificano linee continue o tratteggiate.

#### Linea di separazione Ripetizione immagine

È possibile selezionare una linea di separazione in modo Ripeti. Le opzioni disponibili sono: Nessuna, Continua, Tratteggiata A, Tratteggiata B o Crocini di registro.

Nessuna



Continua



• Tratteggiata A



• Tratteggiata B



Crocini di registro



## 

☐ Impostazione predefinita: Nessuna

#### Linea di separazione Duplica immagine

È possibile selezionare una linea di separazione in modo Duplica immagine. Le opzioni disponibili sono: Nessuna, Continua, Tratteggiata A, Tratteggiata B o Crocini di registro.

Nessuna, Ĉontinua, Tratteggiata A, Tratteggiata B o Crocini di registro.
• Nessuna
• Continua
Tratteggiata A
• Tratteggiata B
Crocini di registro

☐ Impostazione predefinita: *Nessuna* 

#### Line di separazione in Combina

È possibile selezionare una linea di separazione in modo Combina. Le opzioni disponibili sono: Nessuna, Continua, Tratteggiata A, Tratteggiata B o Crocini di registro. Per ulteriori informazioni, vedere P.51 "Combina 1 facc." e P.52 "Combina 2 facc.".

☐ Impostazione predefinita: *Nessu-na* 

## Copia su carta designata

È possibile specificare se effettuare una copia su un tipo di carta definito.

## Nota

 $\square$  Impostazione predefinita: Si

Nota

#### Copia copertina anteriore in Combina È possibile specificare se effettuare una copia combinata sulla copertina

una copia combinata sulla copertina anteriore quando si seleziona il modo Copertina anteriore.

Combinati	Non combinati
1     2     5     6       3     4     7     8	1 2 3 6 7 8

IT GCST019E

Nota

☐ Impostazione predefinita: *Combina* 

## ❖ Copia su pagina definita in Combina

È possibile specificare se effettuare una copia combinata nei divisori inseriti in modo Defin./Capitolo.



☐ Impostazione predefinita: *Combina* 

#### Orientamento: Libretto, Rivista

È possibile selezionare l'orientamento di apertura delle copie quando si utilizza il modo Libretto o Rivista.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Apertura a sinistra* 


## **₽** Riferimento

P.56 "Come piegare e aprire le copie per ottenere un libretto"

P.57 "Come piegare e aprire le copie per ottenere una rivista"

#### Ordine copie in Combina

È possibile impostare l'ordine delle copie in modo Combina in Da sinistra a destra o Alto con basso.



IT GCAH090

☐ Impostazione predefinita: *Da si*nistra a destra

## Timbro personalizzato

#### Numerazione di sfondo

#### Dimensione

È possibile impostare la dimensione dei numeri.

Mota

☐ Impostazione predefinita: *Normale* 

#### Densità

È possibile impostare la densità dei numeri.

Nota

☐ Impostazione predefinita: *Normale* 

## Timbro predefinito p.1/4-4/4

#### Priorità timbro

È possibile selezionare il tipo di timbro a cui dare priorità quando si preme **[Timbro predefinito]**. Per ulteriori informazioni, vedere P.64 "Timbro predefinito".

## Nota

☐ Impostazione predefinita: Copia

#### Lingua timbro

È possibile selezionare la lingua del messaggio stampato in modo Timbro.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Inglese* 

#### Posizione Timbro

È possibile impostare la posizione in cui stampare il timbro.

Premere i tasti freccia per regolare la posizione.

## 

☐ Impostazione predefinita:

Versione metrica:

Posizione: *In alto a destra*Margine superiore: 24 mm

• Margine destro: 24 mm

• Versione in pollici:

• Posizione: *In alto a destra* 

• Margine superiore: 1,0"

• Margine destro: 1,0"

#### Formato timbro

È possibile regolare la dimensione e la densità del timbro e selezionare la pagina su cui stamparlo.

Dimensione
 È possibile impostare la dimensione del timbro.

## Mota

 $\square$  Impostazione predefinita: 1X

Densità

 È possibile impostare il motivo

 utilizzato per stampare il timbro.

## 

- ☐ Impostazione predefinita: *Normale*
- Normale: il timbro viene stampato sull'immagine. Non è possibile controllare quali parti saranno sovrapposte.
- ☐ Più chiaro: l'immagine risulta visibile attraverso il timbro.
- ☐ Chiarissimo: l'immagine è ancora più nitida di quella che si ottiene con l'impostazione Più chiaro.
- Pagina da timbrare

  È possibile scegliere se stampare
  il timbro sulla prima pagina o su
  tutte le pagine.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Tut-te le pagine* 

## Timbro personalizzato p.1/2-2/2

#### ❖ Programma/Elimina timbro

È possibile registrare, modificare o eliminare disegni come timbri personalizzati.

## Nota

☐ È possibile registrare fino a quattro timbri personalizzati con il disegno preferito. Per ulteriori informazioni, vedere P.66 "Programmazione di un timbro personalizzato".

## **₽** Riferimento

Per informazioni su come eliminare i timbri personalizzati, vedere P.67 "Eliminazione del timbro personalizzato".

#### ❖ Posizione timbro 1 -4

È possibile impostare la posizione in cui stampare il timbro.

Premere i tasti freccia per regolare la posizione.

## Nota

- ☐ Impostazione predefinita:
  - Versione metrica:
    - Posizione: In alto a destra
    - Margine superiore: 24 mm
    - Margine destro: 24 mm
  - Versione in pollici:
    - Posizione: *In alto a destra*
    - Margine superiore: 1,0"
    - Margine destro: 1,0"

#### ❖ Formato timbro 1 -4

È possibile determinare su quali pagine stampare i timbri registrati da 1 a 4.

Pagina da timbrare
 Consente di impostare se stampare il timbro su tutte le pagine o
solo sulla prima pagina.

## 

☐ Impostazione predefinita: *Tut-te le pagine* 

#### Timbro data

#### ❖ Formato

È possibile selezionare il formato della data per il modo Timbro data.

## Nota

- ☐ Impostazione predefinita:
  - Versione metrica *GG/MM/AAAA*
  - Versione in pollici: *MM/GG/AAAA*

#### ❖ Font

È possibile selezionare il font del Timbro data.

## Mota

- ☐ Impostazione predefinita: *Font 1*
- ☐ Questa impostazione è collegata alla funzione Numerazione pagine.

#### Posizione timbro

È possibile impostare la posizione in cui stampare il timbro.

Premere i tasti freccia per regolare la posizione.

## 

- ☐ Impostazione predefinita:
  - Versione metrica:
    - Posizione: *In alto a sinistra*
    - Margine superiore: 8 mm
    - Margine sinistro: 32 mm
  - Versione in pollici:
    - Posizione: *In alto a sinistra*
    - Margine superiore: 0,3"
    - Margine sinistro: 0,8"

## ❖ Impostazioni timbro

È possibile scegliere se stampare la data sulla prima pagina o su tutte le pagine.

## Mota

☐ Impostazione predefinita: *Tutte le pagine* 

#### Dimensione

È possibile impostare la dimensione del Timbro data.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Auto* 

#### Sovrapponi

È possibile stampare il timbro data in bianco in modo da sovrapporlo alle parti nere dell'immagine.

## Mota

☐ Impostazione predefinita: *No* 

## Numerazione pagine $P.^{1}/_{2}-^{2}/_{2}$

#### Formato timbro

È possibile selezionare il formato di numero di pagina che assume la priorità quando si preme il tasto [Numerazione pagine].

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *P1, P2* 

#### Font

È possibile selezionare il numero di pagina stampato in modo Numerazione pagine.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Font 1* 

#### Formato

È possibile impostare la dimensione del timbro in modo Numerazione pagine.

## Mota

☐ Impostazione predefinita: *Auto* 

#### Posizione timbro retro in modo Fronte-retro

È possibile impostare la posizione del numero pagina sul retro del foglio stampato in modo Fronte-retro.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Posi- zione opposta* 

#### Numerazione pagine in Combina

È possibile impostare la numerazione pagine se si prevede di utilizzare contemporaneamente le funzioni Combina e Numerazione pagine.

## Mota

☐ Impostazione predefinita: *Come originale* 

#### Timbro su divisore designato

È possibile stampare il numero pagina sui divisori quando si utilizzano contemporaneamente la funzione Designa impostata su **[Copia]** e la funzione Numerazione pagine.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *No* 

#### Posizione timbro

P1, P2... Posizione timbro: 1/5, 2/5... Posizione timbro: -1-, -2-... Posizione timbro: P.1, P.2... Posizione timbro: 1,2... Posizione timbro: 1-1, 1-2...

È possibile impostare la posizione in cui stampare il timbro.

Premere i tasti freccia per regolare la posizione.

## Şovrapponi

È possibile stampare i numeri di pagina in bianco in modo da sovrapporli alle parti nere dell'immagine.

## 🔗 Nota

☐ Impostazione predefinita: *No* 

## ❖ Lettera iniziale numerazione pagine

È possibile selezionare la lettera iniziale per la numerazione delle pagine tra "P.1, P.2.../P.1, P.2..." e "S1, S2.../S.1, S.2...".

## Nota

☐ Impostazione predefinita:*P.1*, *P.2...*/*P.1*, *P.2...* 

## Input/Output

## ❖ Passa a Batch (SADF)

E possibile scegliere di visualizzare il modo Batch o SADF quando si preme il tasto [Originale speciale]. Per ulteriori informazioni, vedere P.15 "Modo batch".

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *Batch* 

#### ❖ Auto reset SADF

In modo SADF è necessario posizionare l'originale entro un intervallo di tempo specifico, calcolato dall'alimentazione dell'originale precedente. La durata di questo intervallo di tempo può essere impostata da 3 a 99 secondi, in incrementi di 1 secondo.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: 5 secondi

# Fascicolazione ruotata: Continuazione automatica

Durante la fascicolazione ruotata, è possibile specificare se proseguire la copiatura una volta esaurita la carta posizionata nell'orientamento desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere P.36 "Fascicolazione ruotata".

## Nota

- ☐ Se si seleziona [No]:
  - quando termina la carta posizionata nell'orientamento desiderato, l'unità interrompe la copiatura e chiede di inserire altra carta da copia. La macchina riprende a copiare una volta caricata la carta.
- ☐ Se si seleziona [Sì]:
  - La copiatura prosegue su carta da copia con orientamento diverso. Il lavoro di copiatura termina automaticamente.
- ☐ Impostazione predefinita: *No*

#### Fascicolazione automatica

È possibile specificare se il modo Fascicolazione viene selezionato all'avvio della macchina o quando viene annullato il modo.

## Nota

☐ Impostazione predefinita: *No* 

#### Riavvio automatico scansione se memoria satura

Se la memoria si esaurisce durante la scansione degli originali, la macchina copia prima gli originali scansiti, quindi esegue automaticamente la scansione degli originali rimanenti. È possibile attivare o disattivare questa funzione.

## 

- ☐ Se si seleziona [No]:
  - Quando la memoria si esaurisce, la macchina arresta il funzionamento consentendo di rimuovere le copie inviate al vassoio di uscita.
- ☐ Se si seleziona [Sì]:
  - Sebbene sia possibile lasciare che l'unità effettui le copie, è probabile che le copie fascicolate non siano in sequenza.
- $\square$  Impostazione predefinita: *No*

#### Selezionare la funzione impilamento Specificare se visualizzare con priorità la funzione Impilamento o Fascicolazione ruotata sulla schermata iniziale.

## Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *Impila-mento*
- ☐ Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di un finisher opzionale.

## ❖ Şelezionare la posizione di pinzatura

È possibile specificare che tipo di pinzatura deve essere visualizzato sul display iniziale ovvero 2 in alto o In basso.

## 

- ☐ Impostazione predefinita: 2 *in alto*
- ☐ Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di un finisher opzionale a 2 vassoi o finisher libretti.

#### Seleziona tipo perforazione

Specificare quale tipo perforazione (2 o 3 fori) ha priorità di visualizzazione sulla schermata iniziale.

#### Nota

- ☐ Impostazione predefinita: 2 fori
- ☐ È richiesto il finisher a 2 vassoi opzionale con la funzione perforazione.

#### Impostazione carta intestata

Se si seleziona [Sì] per questa funzione, l'unità ruota l'immagine correttamente.

## Nota

- ☐ Impostazione predefinita: *No*
- ☐ La stampa su carta ad orientamento fisso (dall'alto verso il basso) o carta a due facciate può non risultare corretta a seconda di come vengono posizionati gli originali e la carta.

## 

Quando si utilizza carta intestata, prestare attenzione all'orientamento della carta. Vedere la *Gui*da alle impostazioni generali.

## Strumenti Amministratore

#### Protezione menu

È possibile impedire agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni in Strumenti utente.

Per informazioni più dettagliate, rivolgersi all'amministratore.


# 5. Caratteristiche tecniche

## Tabella combinazioni

La tabella combinazioni riportata di seguito elenca i modi che possono essere usati contemporaneamente. Quando si legge la tabella, vedere la scheda seguente:

О	Questi modi possono essere utilizzati insieme.
	Questi modi non possono essere utilizzati insieme. Il secondo modo selezionato sarà il modo attivo.
×	Questi modi non possono essere utilizzati insieme. Il primo modo selezionato sarà il modo attivo.

Di seguito vengono illustrate le combinazioni delle funzioni.



- \*1 È impossibile la combinazione se viene selezionata la copia di 2 facciate.
- \*2 Non è possibile la combinazione con Fascicolazione ruotata.
- \*3 Non è possibile la combinazione di Copertina con 2 facciate -> 1 facciata.
- \*4 Non è possibile la combinazione di Designa con Rivista.
- \*5 Non è possibile la combinazione della posizione Pinzatura 2 in alto con Perforazione Standard.

  Non è possibile la combinazione della posizione Pinzatura In alto, Alto obliquo e In basso con la posizione rotazione a 90° per la Perforazione.
- \*6 Disponibile con il Finisher a 2 vassoi opzionale.

## 5

## Informazioni supplementari

#### Modo Formati misti

- Poiché è possibile che gli originali di piccole dimensioni non vengano allineati correttamente alla guida degli originali, l'immagine della copia potrebbe risultare obliqua.
- È possibile che la velocità di copia e di scansione risulti ridotta.
- È possibile posizionare contemporaneamente originali di due formati diversi.

#### Copia dal vassoio bypass

- È possibile selezionare i seguenti formati carta come formati standard: A3\$\subset\$, A4\$\subset\$\supset\$, A5\$\subset\$\supset\$, A6\$\supset\$, B4 JIS\$\supset\$, B5 JIS\$\supset\$\supset\$, B6 JIS\$\supset\$, Postcard\$\supset\$, 11"×17"\$\supset\$,  $8^1/_2$ "×14"\$\supset\$,  $8^1/_2$ "×11"\$\supset\$\supset\$,  $5^1/_2$ "×8\supset\$\supset\$\_2"\$\supset\$,  $7^1/_4$ "×10\supset\$\_2"\$\supset\$,  $8^1/_2$ "×13"\$\supset\$,  $8^1/_4$ "×13"\$\supset\$, 11"×14"\$\supset\$, 11"×15"\$\supset\$, 10"×14"\$\supset\$, 10"×15"\$\supset\$,  $8^1/_4$ "×14"\$\supset\$, 8"×10"\$\supset\$\supset\$\supset\$.
- Quando viene disattivato, il segnale acustico non suonerà se viene inserita carta nel vassoio bypass. Vedere la *Guida alle impostazioni generali*.

#### Riduzione/ingrandimento predefinito

- Sono disponibili 12 rapporti predefiniti (5 rapporti di ingrandimento, 7 rapporti di riduzione).
- È possibile selezionare un rapporto indipendentemente dal formato dell'originale o da quello della carta da copia. Con alcuni rapporti, una parte dell'immagine potrebbe non essere copiata oppure sulle copie potrebbero apparire dei margini.
- Le copie possono essere ridotte o ingrandite come segue:

#### Versione metrica

Rapporto (%)	Originale → Formato carta da copia
400 (ingrandimento per 16)	
200 (ingrandimento per 4)	A5→A3
141 (ingrandimento per 2)	A4->A3, A5->A4
122	F→A3, A4→B4 JIS
115	B4 JIS→A3
93	
82	F→A4, B4 JIS→A4
75	B4 JIS→F4, B4 JIS→F
71 (riduzione a <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	A3->A4, A4->A5
65	A3→F
50 (riduzione a <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	A3→A5, F→A5
25	

#### ❖ Versione in pollici

Rapporto (%)	Originale → Formato carta da copia
400 (ingrandimento per 16)	
200 (ingrandimento per 4)	$5^1/_2$ " × $8^1/_2$ " $\rightarrow$ 11" × 17"
155 (ingrandimento per 2)	$5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ " → $8^{1}/_{2}$ " × 14"
129	$8^{1}/_{2}" \times 11" \rightarrow 11" \times 17"$
121	$8^{1}/_{2}" \times 14" \rightarrow 11" \times 17"$
93	
85	$F \rightarrow 8^1/2" \times 11"$
78	$8^{1}/_{2}$ " × 14" $\rightarrow$ 8 $^{1}/_{2}$ " × 11"
73	$11" \times 15" \rightarrow 8^1/_2" \times 11"$
65	$11" \times 17" \rightarrow 8^1/_2" \times 11"$
50 (riduzione a <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	$11" \times 17" \rightarrow 5^{1}/_{2}" \times 8^{1}/_{2}"$
25	

#### ❖ Zoom

- I rapporti di riproduzione che è possibile specificare sono compresi nella gamma 25 400%.
- È possibile selezionare un rapporto indipendentemente dal formato dell'originale o da quello della carta da copia. Con alcuni rapporti, una parte dell'immagine potrebbe non essere copiata oppure sulle copie potrebbero apparire dei margini.

#### Ingrandimento formato

- Se il rapporto calcolato è superiore al valore massimo o inferiore al valore minimo, verrà automaticamente corretto per rientrare nella gamma di rapporti disponibile. Tuttavia, con alcuni rapporti una parte dell'immagine potrebbe non essere copiata oppure sulle copie potrebbero apparire dei margini.
- I rapporti di riproduzione che è possibile specificare sono compresi nella gamma 25 400%.

#### Ingrandimento formato direzionale

- Il rapporto di riproduzione che è possibile specificare è compreso nella gamma 25 400%.
- Quando viene immesso un rapporto percentuale, è possibile specificare qualsiasi valore nell'intervallo consentito, indipendentemente dal formato dell'originale o della carta da copia. Tuttavia, in base alle impostazioni e ad altre condizioni, una parte dell'immagine potrebbe non essere copiata oppure sulle copie potrebbero apparire dei margini.
- Quando viene inserita una dimensione in mm, se il rapporto calcolato è superiore al valore massimo o inferiore al valore minimo, verrà automaticamente corretto per rientrare nella gamma di rapporti disponibile. Tuttavia, con alcuni rapporti una parte dell'immagine potrebbe non essere copiata oppure sulle copie potrebbero apparire dei margini.

#### Fascicolazione, Fascicolazione ruotata, Impilamento

• I formati e gli orientamenti della carta che è possibile utilizzare con la funzione Fascicolazione sfalsata e Impilamento sono i seguenti:

	Finisher a 1000 fogli	Finisher a 2 vassoi	Finisher libretti
Formato e orientamento della carta	A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□□, A5□□, 5¹/2" × 8¹/2"□□, 11"×17"□, 8¹/2"×14"□, 8¹/4"×13"□, 8"×13"□, 8¹/2"×11"□□, 7¹/4"×10¹/2"□□	A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□□, A5□□  11" × 17"□□, 8¹/2" × 14"□, 8¹/2" × 11"□□, 5¹/2" × 8¹/2"□□	A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□, 11" × 17"□, 8¹/2" × 14"□, 8¹/2" × 11"□□

- I formati e gli orientamenti della carta che è possibile utilizzare nella funzione Fascicolazione ruotata sono A4  $\square$   $\square$ , B5 JIS  $\square$   $\square$  e  $8^1/_2$ " × 11"  $\square$   $\square$ .
- Di seguito è riportato il numero di copie che è possibile posizionare nel vassoio. Se il numero delle copie supera la capacità, rimuovere le copie dal vassoio.

	Formato e orientamento della carta	Capacità e gram- matura della car- ta	
Vassoio interno	A4	500 fogli *1 (80 g/m²) (20 lb.)	
	<ul> <li>B4 JIS□ o superiore</li> <li>8¹/₂" × 14"□ o superiore</li> </ul>	250 fogli *2 (80 g/m²) (20 lb.)	
Vassoio interno 2 (vassoio mono- scomparto)	A3 $\square$ , B4 JIS $\square$ , A4 $\square$ , B5 JIS $\square$ , A5 $\square$ , B6 JIS $\square$ , A6 $\square$ , 11" × 17" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 14" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" $\square$ , 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " $\square$ , 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " $\square$ , 8" × 13" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 13" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 13" $\square$	125 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	Vassoio superiore finisher		
gli	<ul> <li>A4 o inferiore</li> <li>8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11" o inferiore</li> </ul>	250 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	<ul> <li>B4 JIS□ o superiore</li> <li>8¹/2" × 14"□ o superiore</li> </ul>	50 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	Vassoio basculante finisher		
	<ul> <li>A4 o inferiore</li> <li>8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11" o inferiore</li> </ul>	1000 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	<ul> <li>B4 JIS□ o superiore</li> <li>8¹/2" × 14"□ o superiore</li> </ul>	500 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	

	Formato e orientamento della carta	Capacità e gram- matura della car- ta	
Finisher a 2 vassoi	Vassoio basculante finisher 1		
	A4 □ □, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" □ □, A5 □, B5 JIS □ □	500 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	A3□, B4 JIS□, 11" × 17"□, 8¹/2" × 14"□	250 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	A5 $\Box$ $\Box$ , $5^{1}/_{2}$ " $\times$ $8^{1}/_{2}$ " $\Box$	100 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	Vassoio basculante finisher 2		
	$A4 \square$ , $8^1/_2$ " × 11" $\square$	2000 fogli *3 (80 g/m²) (20 lb.)	
	A3 $\square$ , B4 JIS $\square$ , A4 $\square$ , B5 JIS $\square$ $\square$ , A5 $\square$ , 11" × 17" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 14" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" $\square$	750 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	A5 []	500 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	A5 $\square \square , 5^1/2 \times 8^1/2 \square \square$	100 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
Finisher libretti	Vassoio superiore finisher		
	A3\$\oplus, B4\$ JIS\$\oplus, A4\$\oplus, B5\$ JIS\$\oplus, A5\$\oplus, B6\$ JIS\$\oplus, A6\$\oplus, 11" \times 17"\$\oplus, 11" \times 15"\$\oplus, 8\$^1/2" \times 14"\$\oplus, 8\$^1/2" \times 11"\$\oplus, 5\$^1/2"\$\times 8\$^1/2"\$\oplus	150 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	Vassoio basculante finisher		
	A4 □, B5 JIS □□, A5 □, 8¹/2" × 11" □	1000 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	A3\$\bigcup, B4 JIS\$\bigcup, A4\$\bigcup, 11" \times 17"\$\bigcup, 8^1/2" \times 11"\$\bigcup\$	500 fogli (80 g/m²) (20 lb.)	
	Vassoio finisher libretti		
	A3D, B4 JISD, A4D, 11" × 17"D, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11"D	(80 g/m²) (20 lb.)  • 2-5 fogli: 25 gruppi  • 6-10 fogli: 15 gruppi  • 11-15 fogli: 10 gruppi	

## Nota

Quando si utilizza la funzione Fascicolazione ruotata o Pinzatura, la capacità del vassoio può diminuire.

 <sup>\*1 250</sup> fogli quando è installata l'unità di collegamento opzionale.
 \*2 125 fogli quando è installata l'unità di collegamento opzionale.
 \*3 1.500 fogli quando pinzati.

## 5

#### ❖ Pinzatura

- I seguenti tipi di carta non possono essere pinzati:
  - Carta trasparente
  - Lucidi
  - Carte per etichette (etichette adesive)
  - Carta spessa
  - Carta curva
  - Carta con una bassa rigidità
  - Carta di formati misti
- Nei seguenti casi, le copie verranno consegnate nel vassoio basculante senza pinzatura:
  - Quando il numero dei fogli di un gruppo supera la capacità della pinzatrice.
  - Quando la memoria raggiunge lo 0% durante la copiatura.
- Quando si usa la funzione Duplica immagini, o [1 facciata→1 facciata], [1 facciata→2 facciate], [2 facciate→1 facciata] o [2 facciate→2 facciate] in modo Combina, selezionare carta per 'l'originale e carta per l'originale.
- Quando si utilizza la funzione Duplica immagini o [2 pagine a 1 facciata→ 1 facciata in modo Combina] e [4 pagina a 1 facciata→ 2 facciate in modo Combina] in modo Combina, selezionare □ la carta □ per l'originale e □ la carta □ per l'originale.
- Quando si utilizza [2 a sinistra] o [2 in alto] con la funzione Duplica immagine o [1 facciata→ 1 facciata], [1 facciata→ 2 facciate], [2 facciate→ 1 facciata] oppure [2 facciate→ 2 facciate] in modo Combina, selezionare la carta □ per l'originale □ e la carta □ per l'originale □.
- Quando è installato il finisher libretti, anche se si posizionano originali di formati diversi nell'ADF, è possibile fare in modo che venga selezionato e pinzato automaticamente il formato carta corretto selezionando le funzioni Formati misti e Selezione automatica carta. Caricare la carta che si desidera utilizzare nel vassoio carta. I formati carta che possono essere pinzati con la funzione Formati misti sono i seguenti:
  - A3□ e A4 □
  - B4 JIS□ e B5 JIS □
  - $11" \times 17" \square e 8^{1}/_{2}" \times 11" \square$

• I formati e l'orientamento della carta che possono essere usati con la funzione Pinzatura e la capacità della pinzatrice sono i seguenti:

	Formato carta	Capacità della pin- zatrice
Finisher a 1000	A4 $\square \square$ , B5 JIS $\square \square$ , $8^1/_2$ " × 11" $\square \square$ ,	50 fogli
fogli	$7^{1}/_{4}$ " × $10^{1}/_{2}$ " $\square$	$(80 \text{ g/m}^2) (20 \text{ lb.})$
	A3□, B4 JIS□, 12" × 18"□, 11" × 17"□,	30 fogli)
	$8^{1}/_{2}$ " × $14$ " $\square$ , $8^{1}/_{2}$ " × $13$ " $\square$ , $8^{1}/_{4}$ " × $13$ " $\square$ , $8$ " × $13$ " $\square$	$(80 \text{ g/m}^2) (20 \text{ lb.})$
Finisher a 2 vas-	$A4 \square \square$ , $B5 \text{ JIS } \square \square$ , $8^1/_2$ " × $11$ " $\square \square$ ,	50 fogli
soi	$7^{1}/_{4}$ " × $10^{1}/_{2}$ " $\square$	$(80 \text{ g/m}^2) (20 \text{ lb.})$
	A3\$\operatorname{\operatorname	30 fogli
	$8^{1}/_{2}$ " × 13" $\square$ ", $8^{1}/_{4}$ " × 13" $\square$ ", $8$ " × 13" $\square$ "	$(80 \text{ g/m}^2) (20 \text{ lb.})$
Finisher libretti	A4 $\square$ , B5 JIS $\square$ , $8^1/2$ " × 11" $\square$ , $7^1/4$ " × $10^1/2$ " $\square$	50 fogli
		$(80 \text{ g/m}^2) (20 \text{ lb.})$
	A3□, B4 JIS□, A4□, 11" × 17"□,	30 fogli
	$8^{1}/_{2}$ " × $14$ " $\square$ , $8^{1}/_{2}$ " × $13$ " $\square$ , $8^{1}/_{2}$ " × $11$ " $\square$	$(80 \text{ g/m}^2) (20 \text{ lb.})$
	Quando è selezionata la funzione Pinzatura a	15 fogli
	sella:	$(80 \text{ g/m}^2) (20 \text{ lb.})$
	A3 $\square$ , B4 JIS $\square$ , A4 $\square$ , 11" × 17" $\square$ , 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11" $\square$	

## Nota

☐ Quando il numero delle copie supera la capacità del vassoio, la copiatura si arresta. Se ciò si verifica, rimuovere le copie dal vassoio basculante e riprendere la copiatura.

• La capacità del vassoio per i fogli pinzati è: (grammatura carta: 80 g/m², 20 libbre)

	Formato e orientamento della carta	Capacità del vassoio
Finisher a 1000 fogli	$A4 \square, 8^1/2" \times 11" \square$	<ul> <li>10–50 fogli: 100 –</li> <li>20 gruppi</li> <li>2–9 fogli: 100 gruppi</li> </ul>
	A4□, B5 JIS □□, 8¹/2" × 11"□	<ul> <li>10–50 fogli: 50 –</li> <li>10 gruppi</li> <li>2–9 fogli: 100 gruppi</li> </ul>
	A3\$\operatorname{\operatorname	<ul> <li>10–30 fogli: 50 –</li> <li>10 gruppi</li> <li>2–9 fogli: 50 gruppi</li> </ul>
Finisher a 2 vassoi	Vassoio basculante finisher 1	
	A4 \( \bullet \color \), B5 JIS \( \bullet \color \), 8\(^1/_2\)" \times 11\" \( \bullet \color \)	<ul> <li>10–50 fogli: 50 –</li> <li>10 gruppi</li> <li>2–9 fogli: 50 gruppi</li> </ul>
	A3□, B4 JIS□, 11" × 17"□, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 14"□, 12" × 18"□	<ul> <li>10–30 fogli: 25 –</li> <li>8 gruppi</li> <li>2–9 fogli: 25 gruppi</li> </ul>
	formato misto	• 2–30 fogli: 8 gruppi
	Vassoio basculante finisher 2	
	$A4 \square$ , $8^1/_2$ " × 11" $\square$	<ul> <li>15–50 fogli: 100 –</li> <li>30 gruppi</li> <li>2–14 fogli: 100 gruppi</li> </ul>
	A4\$\operatorname{\operatorname{O}}\$, B5 JIS \$\overatorname{\operatorname{O}}\$, 8\frac{1}{2}" \times 11"\$\overatorname{\operatorname{O}}\$, 12" \times 18"\$\overatorname{\operatorname{O}}\$	• 15–50 fogli: 50 – 15 gruppi • 2–14 fogli: 50 gruppi
	A3□, B4 JIS□, 11" × 17"□, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 14"□, 12" × 18"□	<ul> <li>15–30 fogli: 50 –</li> <li>25 gruppi</li> <li>2–14 fogli: 50 gruppi</li> </ul>
	formato misto	• 2–30 fogli: 25 gruppi
Finisher libretti	Vassoio finisher	
	A4 □, B5 JIS □ □, A5 □, 8¹/2" × 11" □	750 fogli o 30 gruppi
	A3 $\square$ , B4 JIS $\square$ , A4 $\square$ , 11" × 17" $\square$ , $8^1/_2$ " × 14" $\square$ , $8^1/_2$ " × 11" $\square$	500 fogli o 30 gruppi
	Vassoio finisher libretti	
	A3□, B4 JIS□, A4□, 11" × 17"□, 8¹/₂" × 11"□	<ul> <li>2–5 fogli: 25 gruppi</li> <li>6–10 fogli: 15 gruppi</li> <li>11–15 fogli: 10 gruppi</li> </ul>

- Non è possibile modificare la posizione di pinzatura durante la copiatura.
- Quando l'immagine dell'originale viene ruotata, anche la direzione di pinzatura ruota di 90°.
- Le dimensioni massime dell'immagine originale che è possibile ruotare sono le seguenti:

Versione metrica	A4
Versione in pollici	$8^{1}/_{2}" \times 11"$

- Quando si utilizza [In alto obliquo], [2 a sinistra] o [2 in alto] con la funzione Combina, Duplica immagine o Riduzione/Ingrandimento auto, è possibile che venga visualizzato il messaggio "Apparirà una zona vuota. Controllare l'orientamento." in base all'orientamento degli originali e alla carta utilizzata. In questo caso, cambiare l'orientamento della carta.
- Quando viene selezionato [2 a sinistra] o [2 in alto], risultano utili le impostazioni seguenti per ruotare le immagini in modo corretto:
  - Riduzione/Ingrandimento Auto o Selezione automatica carta
  - Con la rotazione dell'immagine in Commutazione automatica vassoio di Strumenti utente
- Se si seleziona la funzione Pinzatura a sella con il finisher libretti opzionale, l'unità pinza e piega la carta al centro, quindi la consegna già piegata.
- Se si seleziona la funzione Pinzatura a sella in modo Rivista, l'unità pinza la carta e la piega a libretto, quindi la espelle già piegata.

#### Perforazione

- Quando si utilizza Perforazione e Combina, Duplica immagine o Riduzione/Ingrandimento Auto, è possibile che venga visualizzato il messaggio "Apparirà una zona vuota. Controllare l'orientamento." a causa dell'orientamento dell'originale e della carta da copia. In questo caso, cambiare l'orientamento della carta da copia.
- Poiché i fori vengono praticati su ogni copia, la loro posizione può variare leggermente.

•	I formati	di carta	perforabili sono	i seguenti:
---	-----------	----------	------------------	-------------

Con il finisher a 2 vassoi			
Tipo di kit di perforazione			
2 & tipo da 4 fori	2 fori	₽	A3-A5, 11" × 17"-5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
		D	A4-A5, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11"-5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
	4 fori	D	A3, B4 JIS, 11" × 17"
		D	A4, B5 JIS, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11"
Tipo da 4 fori	4 fori	₽	A3-A5, 11" × 17"-5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
		D	A4-A5, $8^{1}/_{2}$ " × 11"- $5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ "
2 & tipo da 3 fori	2 fori	□	A3-A5, 11" × 17"-5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
		D	A4-A5, $8^{1}/_{2}$ " × 11"- $5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ "
	3 fori	□	A3, B4 JIS, 11" × 17"
		D	A4, B5 JIS, 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 11"


• Le posizioni dei fori cambiano in base all'orientamento della carta selezionata.

#### Fronte-retro

- Con questa funzione non è possibile utilizzare i seguenti tipi di carta da copia:
  - Carta di formato inferiore ad A5  $\square$ ,  $5^1/2$ "  $\times$   $8^1/2$ "  $\square$  (possibile su A5  $\square$ ,  $5^1/2$ "  $\times$   $8^1/2$ "  $\square$ )
  - Carta più spessa rispetto al formato 105 g/m², 28 lb.
  - Carta più sottile rispetto al formato 64 g/m<sup>2</sup>, 17 lb.
  - Carta trasparente
  - Lucidi
  - Carte per etichette (etichette adesive)
  - Cartoline
- Se si inserisce nell'alimentatore originali opzionale un numero dispari di originali, il retro dell'ultima pagina rimarrà bianco.
- Durante la copiatura, l'immagine viene spostata per consentire la rilegatura del margine.
- È possibile usare in fronte-retro i seguenti formati carta: A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□□, A5□, 11" × 17"□, 8¹/2" × 14"□, 8¹/2" × 11"□□

#### ❖ Combina

- In questo modo, l'unità seleziona automaticamente il rapporto di riproduzione. Il rapporto di riproduzione dipende dal formato della carta da copia e dal numero degli originali.
- I rapporti di riproduzione che è possibile specificare sono compresi nella gamma 25 400%.
- Se il rapporto calcolato è inferiore al valore minimo, verrà automaticamente corretto per rientrare nella gamma di rapporti disponibile. Con alcuni rapporti, tuttavia, può accadere che alcune parti dell'immagine non vengano copiate.
- Non è possibile utilizzare carta di formato personalizzato.
- Se l'orientamento degli originali è diverso da quella della carta da copia, l'unità ruota automaticamente l'immagine di 90° per effettuare correttamente le copie.
- Se il numero di originali posizionati è inferiore a quello specificato per la funzione Combina, l'ultima pagina rimarrà bianca, come mostrato nell'illustrazione.



5

#### ❖ Libretto/Rivista

- La macchina seleziona automaticamente il rapporto di riproduzione in funzione del formato della carta e copia gli originali insieme sulla carta.
- I rapporti di riproduzione che è possibile specificare sono compresi nella gamma 25 400%.
- Se il rapporto calcolato è inferiore al valore minimo, verrà automaticamente corretto per rientrare nella gamma di rapporti disponibile. Con alcuni rapporti, tuttavia, può accadere che alcune parti dell'immagine non vengano copiate.
- Se l'orientamento degli originali è diverso da quella della carta da copia, l'unità ruota automaticamente l'immagine di 90° per effettuare correttamente le copie.
- Non è possibile effettuare la copia con originali di formato e orientamento diverso.
- Se il numero di originali acquisiti è inferiore a un multiplo di 4, l'ultima pagina rimane bianca.
- La copiatura in formato Rivista può richiedere un certo tempo dopo la scansione degli originali.
- Se si seleziona la funzione Pinzatura a sella in modo Rivista quando è installato il finisher libretti, la macchina pinza e piega la carta al centro, quindi la consegna già piegata.

#### Ripeti immagine

A seconda del formato della carta, del rapporto e dell'orientamento, è possibile che parti delle immagini ripetute non vengano copiate.

#### Centratura

Anche se l'originale viene inserito con un orientamento differente rispetto alla carta, l'unità non ruota l'immagine di 90° (rotazione copia).

#### ❖ Cancella

La larghezza del margine cancellato varia in funzione del rapporto di riproduzione. Se il formato dell'originale è diverso dai formati elencati qui di seguito, il margine cancellato potrebbe risultare spostato.

Versione metrica

Posizione dell'originale	Formato e orientamento della carta
Vetro di esposizione	A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□□, A5□□, 8¹/₂" × 13"□
Alimentatore automatico originali (ADF)	A3□, B4 JIS□, A4□□, B5 JIS□□, A5□□, 8¹/₂" × 13"□

Versione in pollici

Posizione dell'originale	Formato e orientamento della carta
Vetro di esposizione	$11" \times 17" \square, 8^1/_2" \times 14" \square, 8^1/_2" \times 11" \square \square$
	$11" \times 17" \square, 8^1/_2" \times 14" \square, 8^1/_2" \times 11" \square \square, $ $10" \times 14" \square, 5^1/_2" \times 8^1/_2" \square$

#### Regolazione margine

- Se il margine di rilegatura impostato è troppo largo, è possibile che una parte dell'immagine non venga copiata.
- Quando si eseguono copie nel modo Combina, i margini di rilegatura vengono aggiunti alle copie al termine della combinazione.

#### Numerazione di sfondo

In alcuni casi i numeri si sovrappongono all'immagine copiata.

#### Timbro predefinito

- Gli Strumenti utente consentono di modificare la dimensione e la densità del timbro. La densità varia a seconda dell'impostazione.
- A seconda del formato della carta, se si modifica la dimensione del timbro, alcune parti del timbro potrebbero non essere stampate.

#### Timbro data


Se si utilizza il modo Combina, il timbro data viene stampato nel modo seguente:

• Con la funzione Combina



AHU002

• Con la funzione Rivista o Libretto




AHR020


#### Numerazione pagine

Se la numerazione pagine viene utilizzata con il modo Combina, i numeri delle pagine vengono stampati nel modo seguente:


Numerazione pagine per originale:
 Insieme all'opzione 1 facciata/2 facciate nella funzione Combina




Insieme alla funzione Rivista o Libretto



 Numerazione pagine per copia: Insieme all'opzione 1 facciata/2 facciate nella funzione Combina



Se si combina questa funzione con la funzione Fronte-retro (Alto con Alto) e si seleziona il formato [P1, P2] o [1/n, 2/n], i numeri delle pagine sul retro della copia vengono stampati nel modo seguente:



- 1. Fronte
- 2. Retro

#### Copertina anteriore, Copertina anteriore e posteriore

- Se viene selezionato il modo Bianco, la copertina non verrà contata come copia.
- Le copertine anteriore e posteriore vengono copiate in fronte-retro a seconda delle impostazioni selezionate per la Durata visualizzazione del vassoio copertine negli Strumenti utente (Impostazioni di Sistema).
  - Se la Durata visualizzazione è impostata su Modo selezionato, hanno priorità le impostazioni relative all'opzione vassoio copertine.
  - Se la Durata visualizzazione è impostata su Completa, hanno priorità le impostazioni configurate per l'opzione Tipo di carta.
     Vedere la Guida alle impostazioni generali.

#### Designa

Se si seleziona il modo Combina ("1 facciata→2 facciate"), i numeri di pagina specificati vengono sempre copiati sulla facciata anteriore delle copie, come nel modo Capitolo.

#### Divisori

Se non si utilizzano divisori, questi vengono automaticamente esclusi dal numero di copie contate.

# **INDICE**

	16 pagine a 1 facciata → Combina 2
1 facciate $\rightarrow$ 2 facciate, 49	facc., 53
2 facciate $\rightarrow$ 1 facciate, 49	16 pagine a 2 facciate $\rightarrow$ Combina 2
2 facciate → 2 facciate, 49	facc., 53
	4 pagine a 1 facciata $\rightarrow$ Combina 2
<b>1</b>	facc., 52
	4 pagine a 2 facciate $\rightarrow$ Combina 2
Accesso agli Strumenti utente	facc., 53
Funzioni Copiatrice/Document Server, 94	8 pagine a 1 facciata $\rightarrow$ Combina 2
Area immagine mancante, 12	facc., 52
Automatica	8 pagine a 2 facciata $\rightarrow$ Combina 2
commutazione vassoio, 95	facc., 53
densità immagine, 25	Copertine
Priorità selezione carta, 89	anteriore, 73
selezione carta, 27	anteriore/posteriore, 73
betezione euru, 21	Copia dal vassoio bypass
	su carta di formato personalizzato, 22, 23
	su carta di formato standard, 23
Cancella, 60	•
centro, 60	su carta speciale, 24
centro/margine, 60	Copia di copia, 26
larghezza bordo, 101	Copia di prova, 37
larghezza centro, 101	Copia ruotata, 29
margine, 60	Copiatura, 19
S .	interruzione copia, 20
ombreggiatura originale in modo Combina, 101	lavoro prenotato, 21
	segnale acustico dell'originale, 20
Cancella centro, 62	Copie di perforazione, 46
Cancella centro/margine, 62	Copie in serie
Cancella margine, 61	Fronte/retro $\rightarrow 2$ facc., 54
Caratteristiche tecniche, 109	Libro $\rightarrow$ 1 facciate, 54
Combina 1 facc.	Libro $\rightarrow$ 2 facciate, 54
1 pagina a 2 facciate $\rightarrow$ Combina 1	
facc., 51	D
2 pagine a 1 facciata $\rightarrow$ Combina 1	
facc., 51	Densità immagine combinata automatica
2 pagine a 2 facciate $\rightarrow$ Combina 1	e manuale, 25
facc., 51	Densità immagine manuale, 25
4 pagine a 1 facciata → Combina 1	Dimensione, 106
facc., 51	Display informativo, 5
4 pagine a 2 facciate → Combina 1	Document Server, 77
facc., 51	
8 pagine a 1 facciata → Combina 1	E
facc., 51	
	Eliminazione
	programma, 79
	timbro personalizzato, 67

Combina 2 facc.

Fascicolazione, 36 fascicolazione sfalsata, 36 Font, 105 Formati degli originali consigliati, 9 difficili dar nilevare, 12 rilevati dalla Selezione automatica carta, 10 Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretolyrivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento automatico, 33 ripgiticione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della corta da copia, 27 selezione della corta da copia, 27 selezione della carta da copia, 27 selezione della corta da co	<u>F</u>	Funzioni generali, 89, 90, 95, 97, 98
fascicolazione ruotata, 36 fascicolazione sfalsata, 36 Font, 105 Formati  degli originali consigliati, 9 difficili da rilevare, 12 rilevati dalla Selezione automatica carta, 10 Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (num), 35 libretto/rivista, 55 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento predefinito, 7 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizato, 64 Timbro personalizione, 64 combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertina, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 97 tasto funzione copia, 96 quantità tipo originale, 95 qualità copia, 96 quantità tipo originale, 95 qualità copia, 96 quantità massima copie, 97 segnale acustico: originale su vetro di esposizione copia, 98 Visualizzazione copia, 98 Visualizzazione copia, 98 Visualizzazione coriginale su vetro di esposizione, 97 tasto funziona, 96 priorità medo Fronte-retro, 97 Priorità densità immagine automatica carta, 95 visualizzazione coriginale su vetro di esposizione copia, 98 Visualizzazione citpo originale, 95 visualizzazione citpo originale, 95 visualizzazione carta, 95 visualizzazione coriginale su vetro di esposizione, 97 tasto funzione, 97 tasto funzione, 96 quantità massima copie, 97 segnale acustico: originale su vetro di esposizione, 97 tasto funzione copia, 98 Visualizzazione tipo originale, 10 coriginale, 95 visualizzazione tipo originale, 10 coriginale, 95 visualizzazione tipo originale, 10 coriginale, 95 visualizzazione tipo originale, 10 c	Fascicolazione 36	avviso fine lavoro, 97
fiscicolazione sfalsala, 36 Font, 105 Formati degli originali consigliati, 9 difficili da rilevare, 12 rilevati dalla Selezione automatica carta, 10 Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fiscicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (num), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento predefinito, 73 selezione della carta da copia, 27 selezione della formatia corta di limpostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizione, 64		•
Fort, 105 Formati degli originali consigliati, 9 difficili da rilevare, 12 rilevati dalla Selezione automatica carta, 10 Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 implamento, 38 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell' immagine di copia, 25 Regolazione margine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della cirat da copia, 27 selezione della immostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizzato, 64 Timbro presonalizzato, 65 Timbro presonalizione del coma in the simplamento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Fornate netro, 97 priorità densità immagine automatica, 96 priorità modo Fronte-retro, 97 Priorità selezione automatica carta, 95 priorità impo originale, 95 qualità copia, 96 quantità massima copie, 97 segnale acustico: originale su vetro di esposizione, 97 tasto funzione copia, 98 Tasto memorizzazione document server, 98  G Grammature degli originali consigliati, 9 visualizzazione tipo originale, 95 visualizzazione degli originali consigliati, 9 Impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori, 5 Indicatori, 5 Indicatori, 5 Indicatori, 5 Indicatori, 110 Cancella, 119 centratura, 119 combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fiscicolazione, 112 fiscicolazione, 112 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto		
Formati degli originali consigliati, 9 difficili da rilevare, 12 rilevati dalla Selezione automatica carta, 10 Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina I facc., 51 Combina I facc., 51 Combina I facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (nm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della cansità dell'immagine di copia, 25 Regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione della cansità dell'immagine di copia, 27 selezione della cina da copia, 27 selezione della immostazione del tipo di originale, 95 mindicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 centratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore, 122 fascicolazione ruotata, 112 fronte-retro, 97 respanta custico originale wetro di esposizione, 97 tasto funzioni esposizione originale, 95 visualizazzione carta, 95 visualizzazione tipo originale, 95 visualizazzione carta, 95 visualizzazione tipo originale, 95 visualizazzione carta, 95 visualizzazione tipo originale, 95 ndicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 centratura, 119 copia dal vassol		The state of the s
degli originali consigliati, 9 difficili da rilevare, 12 rilevati dalla Selezione automatica carta, 10 Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione spoind, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione dalla densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31	•	
difficili da rilevare, 12 rilevati dalla Selezione automatica carta, 10  Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione spondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento automatico, 33 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della corta da copia, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31		C C
rilevati dalla Selezione automatica carla, 10  Formato, 105  Foto, 26  Funzioni Copiatrice/Document Server, 89  Funzioni di copia, 25     capitolo, 75     centratura, 59     Combina 1 facc, 51     Combina 2 facc, 52     copertine, 73     copie in serie, 54     Designa, 74     divisori, 75     Duplica immagine, 58     fascicolazione, 36     fronte-retro, 49     impilamento, 38     ingrandimento direzionale (mm), 35     librettofrivista, 55     numerazione pagine, 70     numerazione sfondo, 64     pinzatura, 40     positivo/negativo, 60     regolazione della densità dell'immagine di copia, 25     Regolazione margine, 63     Riduzione/ingrandimento automatico, 32     riduzione/ingrandimento foredefinito, 30     ripetizione immagine, 57     selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26     timbro personalizzato, 65     Timbro predefinito, 64     zoom 31		
carta, 10 Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della corta da copia, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 pontro della corta da copia, 27 selezione della corta		
Formato, 105 Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc., 51 Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 mumerazione pagine, 70 mumerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetzione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione		•
Foto, 26 Funzioni Copiatrice/Document Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 2 facc., 51 Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento outomatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della carta da copia, 27 selezione della carta da copia, 27 selezione della corta da copia, 21 server, 98 visualizzazione corta, 95 visualizzazione corta, 95 visualizzazione tipo originale, 95 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 19 copertina anteriore e posteriore, 122 copi dal vassoi bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione ruotata,	•	
Funzioni Copiatrice/Document Server, 89  Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59  Combina 1 facc., 51 Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione ella densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della copia, 26 timbro predefinito, 64 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Server, 89 Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc., 51 Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 75 selezione dell' impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31		•
Funzioni di copia, 25 capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc, 51 Combina 2 facc, 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 ilibretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione pagine, 70 numerazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della certa da copia, 27 selezione della certa da copia, 27 selezione della certa da copia, 27 selezione della carta da copia, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 room 31		
capitolo, 75 centratura, 59 Combina 1 facc., 51 Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della carta da copia, 27 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31  tasto funzione copia, 98 Tasto memorizzazione document server, 98 visualizzazione tipo originale, 95  Grammature degli originali consigliati, 9  Impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copit ada vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
centratura, 59 Combina 1 facc., 51 Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31		
Combina 1 facc., 51 Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro predefinito, 64 zoom 31		
Combina 2 facc., 52 copertine, 73 copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 71 selezione della carta da copia, 27 selezione della carta da copia, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  visualizzazione carta, 95 visualizzazione tipo originale, 95  G  Grammature degli originali consigliati, 9  I Impilamento, 38 Indicatori, 5 Indicatori, 110 Cancella, 119 centratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copertina anteriore e posteriore, 122 copit dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 111 imgrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
copertine, 73 copie in serie, 54  Designa, 74 divisori, 75  Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (nm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 7 selezione della carta da copia, 27 selezione dell' impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom. 31		
copie in serie, 54 Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della corta da copia, 27 selezione della carta da copia, 27 selezione della corta da copia, 21 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 comina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 combina, 118 copertina anteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fingrandimento formato direzionale, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
Designa, 74 divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro deta, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31		visualizzazione tipo originale, 95
divisori, 75 Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione della carta da copia, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31  Grammature degli originali consigliati, 9  Impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110  Cancella, 119 contratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		G
Duplica immagine, 58 fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31  Grammature degli originali consigliati, 9  I  Impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori, 10 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 Combina, 118 Copertina anteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 ingrandimento primento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111		<u>G</u>
fascicolazione, 36 fronte-retro, 49 impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione dell' impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31		Grammature degli originali consigliati 9
impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31		Grammature degli originan consignati,
impilamento, 38 ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31 Impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 Combina, 118 copertina anteriore, 122 copit dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110	•	1
ingrandimento direzionale (%), 34 ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione dell' impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 centratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 38 Indicatore di Alimentazione principale, 5 Indicatori Stato funzioni, 6 Informazioni supplementari, 110 Cancella, 119 centratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione, 112 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		·
ingrandimento formato, 33 ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31		Impilamento, 38
ingrandimento formato direzionale (mm), 35 libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64  pinzatura, 40 cancella, 119 centratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		•
Indicatori, 5 Indicatori, 12 Indicatori, 120 Indicatori, 12 Indicatori, 120 Indicatori, 120 Indicatori, 120 Indicatori, 120 Indicatoria Indicat		principale, 5
libretto/rivista, 55 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64  Informazioni supplementari, 110  Cancella, 119 combina, 118 copertina anteriore, 122 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64  numerazione supplementari, 110 Cancella, 119 centratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
numerazione sfondo, 64 pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31  Cancella, 119 combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		Informazioni supplementari, 110
pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  centratura, 119 Combina, 118 copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ilibretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
pinzatura, 40 positivo/negativo, 60 regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  Combina, 118 copertina anteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		centratura, 119
regolazione della densità dell'immagine di copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  copertina anteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
copia, 25 Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  copertina anteriore e posteriore, 122 copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
Regolazione margine, 63 Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  copia dal vassoio bypass, 110 designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		•
Riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  designa, 122 divisori, 122 fascicolazione, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110	•	•
riduzione/ingrandimento automatico, 32 riduzione/ingrandimento predefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31  divisori, 122 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ilibretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
riauzione/ingranaimento preaefinito, 30 ripetizione immagine, 57 selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31 fascicolazione, 112 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
selezione della carta da copia, 27 selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31 fascicolazione ruotata, 112 Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		•
selezione dell'impostazione del tipo di originale, 26 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64  zoom 31  Fronte-retro, 118 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom, 31 impilamento, 112 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110	•	*
timbro data, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31 ingrandimento formato, 111 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		
timbro tatta, 68 timbro personalizzato, 65 Timbro predefinito, 64 zoom 31 ingrandimento formato direzionale, 111 libretto/rivista, 119 modo Formati misti, 110		•
Timbro personalizzato, 63 libretto/rivista, 119  zoom 31 modo Formati misti, 110		
nodo Formati misti, 110	•	
200m . $31$		
		numerazione di sfondo, 120
Funzioni disponibili, iii  Numerazione pagine, 121	Funzioni disponibili, iii	•
perforazione, 117		
perjorazione, 117 pinzatura, 114		
regolazione margine, 120		
e e		riduzione/ingrandimento predefinito, 110

Ripeti immagine, 119 Timbro data, 120 Timbro predefinito, 120 zoom, 111 Input/Output, 93, 107 auto reset SADF, 107 fascicolazione automatica, 107 fascicolazione ruotata – continuazione automatica, 107	stile della data, 69  Modifica delle impostazioni predefinite, 94  Modo batch, 15  Modo Crea margine, 31  Modo Formati misti, 16  Modo SADF, 16
impostazione carta intestata, 108 passa a batch (SADF), 107 riavvio automatico scansione se memoria satura, 107 selezionare la funzione impilamento, 107 selezionare la posizione di pinzatura, 108 seleziona tipo perforazione, 108 Interruttore operativo, 6	Numerazione delle pagine posizione, 71 prima pagina di stampa, 71 primo numero, 71 Numerazione di sfondo, 103 Numerazione pagine, 106 font, 106 formato, 106 formato timbro, 106
Lucidi, 75	Lettera iniziale numerazione pagine, 106 numerazione pagine in Combina, 106 posizione e orientamento dell'originale, 66 posizione timbro, 106
Manopola del contrasto dello schermo, 5 Memorizzazione dati, 77 programma, 78 Messaggi, 81	posizione timbro retro in modo Fronte- retro, 106 sovrapponi, 106 timbro su divisore designato, 106
Modifica, 91, 100, 101  1 facciata→2 facciate margine auto – altoalto, 101  1 facciata→2 facciate margine auto – altobasso, 101  cancella larghezza bordo, 101  cancella larghezza centro, 101  cancella ombreggiatura originale in modo combina, 101  copia copertina anteriore in Combina, 103  densità del timbro, 65  dimensione del timbro, 65  linea di separazione duplica immagine, 102  linea di separazione Ripetizione immagine, 101  margine frontale – alto/basso, 100  margine posteriore – alto/basso, 100  margine posteriore – sinistra/destra, 100  numero di fascicoli, 38  ordine copie in Combina, 103  posizione del timbro, 66, 69, 71  posizione, dimensione e densità del timbro, 65  programma memorizzato, 79	Orientamento originali, 13 Orientamento standard, 14 Originale Combina, 51 orientamento della copia, 50 orientamento e copie completate, 49 orientamento in modo Fronte-retro, 97 priorità tipo, 95 segnale acustico, 20 visualizzazione tipo, 95 Originali, 9 Originali non compatibili per l'uso con l'alimentatore automatico originali (ADF), 10

Pannello di controllo, 5 Posizionamento degli originali, 15 degli originali nell'alimentatore automatico originali (ADF), 15 degli originali sul vetro di esposizione, 14 di originali di formato personalizzato, 17 originali, 9, 13, 14, 17 Posizione di pinzatura e inserimento dell'originale, 40 Procedura di base, 19 Programmi, 78	Tabella combinazioni, 109 Tasti numerici, 6 Tasto  Avvio, 6 Cancella modi, 5 Cancella/Stop, 6 Controlla modi, 5 copia di prova, 6 Interruzione, 5 # (nitido), 6 Programma, 5 Risparmio energia, 5
R	Strumenti utente/Contatore, 5 Tasto Avvio, 6
Rapporto di riproduzione, 90, 99  impostazione priorità – Ingrandisci, 99  impostazione priorità – Riduci, 100  ingrandisci, 99  Priorità R/I, 100  rapporto per crea margine, 100  Riduci, 99  tasto di scelta rapida R/I, 99  Regolazione  densità dell'immagine di copia, 25  Richiamo di un programma, 79  Riduzione/ingrandimento  automatico, 32  Risoluzione dei problemi, 81  la macchina non funziona  correttamente, 81  memoria satura, 88  non si riesce ad eseguire le copie nel modo  desiderato, 85  non si riesce ad ottenere copie nitide, 83  Rotazione 90°, 14	Tasto Cancella modi, 5 Tasto Cancella/Stop, 6 Tasto Controlla modi, 5 Tasto Copia di prova, 6 Tasto Interruzione, 5 Tasto # (nitido), 6 Tasto Programma, 5 Tasto Risparmio energia, 5 Tasto Strumenti utente/Contatore, 5 Testo, 26 Testo/Foto, 26 Timbro formato, 104, 105 impostazioni, 105 lingua, 104 numerazione pagine, 70 numerazione sfondo, 64 posizione, 104, 105 posizione e orientamento dell'originale, 66, 68 posizione e orientamento originale, 70 priorità, 104 timbro data, 68
<u>S</u>	timbro personalizzato, 65
Sbiadito, 26 Segnale acustico originale su vetro di esposizione, 97	Timbro predefinito, 64 Timbro data font, 106
Selezione impostazione del tipo di originale, 26 Selezione automatica carta, 28 Selezione della carta da copia, 27 Selezione manuale carta, 28 Sovrapponi, 106 Strumenti amministratore, 108	formato, 106 formato timbro, 106 Lettera iniziale numerazione pagine, 106 modifica della posizione, 69 modifica dello stile, 69 posizione, 106 posizione e orientamento dell'originale, 68 sovrapponi, 106

Strumenti Utente, 89

```
Timbro personalizzato, 103, 105
     eliminazione, 67
     formato, 105
     modifica della posizione, 66
     posizione, 105
     posizione e orientamento dell'originale, 66
     programmazione, 66
Timbro predefinito, 104
     formato, 104
     lingua, 104
     modifica della densità, 65
     modifica della dimensione, 65
     modifica della posizione, 65
     posizione, 104
     posizione e orientamento originale, 64
     priorità, 104
Timbro Utente
     programma/elimina, 105
Tipi di copia in fronte-retro, iii
```

#### U

Uscita dagli Strumenti utente, 94

128 IT I B198-6613



#### Dichiarazione di conformità

"Il presente prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 89/336/CEE e successive modifiche nonché a quelle della Direttiva sulle apparecchiature a basso voltaggio 73/23/CEE e successive modifiche."

In conformità a quanto richiesto dalla norma IEC 60417, l'interruttore di alimentazione principale è stato identificato come segue:

- I indica che l'unità è ACCESA.
- () indica che l'unità è in STANDBY.

#### Marchio di fabbrica


Acrobat ® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.

Altri nomi di prodotti qui utilizzati sono solo a scopo indentificativo e potrebbero essere marchi depositati delle rispettive società. Ricoh declina qualsiasi diritto su tali marchi.

# RIGOH

#### RICOH COMPANY, LTD.

15-5, Minami Aoyama 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8544, Japan Phone: +81-3-3479-3111





## **Overseas Affiliates**

#### **USA**

RICOH CORPORATION 5 Dedrick Place West Caldwell, New Jersey 07006 Phone: +1-973-882-2000

#### The Netherlands

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3, 1186 AA, Amstelveen Phone: +31-(0)20-5474111

#### United Kingdom RICOH UK LTD.

RICOH UK LTD.
Ricoh House,
1 Plane Tree Crescent, Feltham,
Middlesex, TW13 7HG
Phone: +44-(0)20-8261-4000

#### Germany

RICOH DEUTSCHLAND GmbH Wilhelm-Fay-Strasse 51, D-65936 Frankfurt am Main Phone: +49-(0)69-7104250

#### France

RICOH FRANCE S.A. 383, Avenue du Général de Gaulle BP 307-92143 Clamart Cedex Phone: +33-(0)-821-01-74-26

#### Spain

RICOH ESPAÑA S.A. Avda. Litoral Mar, 12-14, Blue Building, Marina Village, 08005 Barcelona Phone: +34-(0)93-295-7600

#### Italy

RICOH ITALIA SpA Via della Metallurgia 12, 37139 Verona Phone: +39-045-8181500

#### China

RICOH CHINA CO.,LTD. 29/F., Lippo Plaza, No.222 Huai Hai Zhong Road, Lu Wan District, Shanghai P.C.:200021 Phone: +86-21-5396-6888

#### Singapore

RICOH ASIA PACIFIC PTE.LTD. 260 Orchard Road, #15-01/02 The Heeren, Singapore 238855 Phone: +65-6830-5888